



### PARTIE BLOC MOTEUR

- Inspection visuelle - filtre en place, pas de dommages, de traces de chocs ou de fissures
- Retirer le filtre et inspecter le joint d'étanchéité et l'entrée d'air
- Inspecter les soufflets, les clips et les bagues de serrage
- Vérifier le fonctionnement des clips et des boutons de réglage
- Mettre en place un support de nuque de taille adaptée (le cas échéant)
- Vérifier l'état de la charge de la batterie (3 voyants verts fixes indiquent une charge complète)\*

\* Prévoir une recharge si moins de 3 voyants verts sont allumés

### TEST DE DÉBIT

- Mettre l'appareil en mode veille (appuyer une fois sur le bouton ON)
- Vérifier que le filtre est inséré et qu'aucun masque n'est fixé au bloc moteur
- Insérer l'adaptateur jaune de test de débit dans le soufflet gauche (uniquement pour le CleanSpace EX)
- Appuyer sur le bouton flow test
- Résultats du test de débit :
  - 3 voyants verts = excellent
  - 2 voyants verts = satisfaisant
  - 1 voyant vert = acceptable
  - Voyants rouge et vert clignotants = échec\*

\* En cas d'échec du test de débit, vérifier que la batterie est complètement chargée, puis répéter le test. Si le test échoue de nouveau, remplacer le filtre

### VÉRIFICATION DU MASQUE

- Inspection visuelle - Absence de dommages, de fissures, de déchirures ou de présence de saletés
- Vérifier que la membrane en silicone de la valve d'expiration est en place
- Masque complet - Vérifier que les valves d'inhalation sont bien en place (sur le masque intérieur)
- Taille correcte du masque
- Vérifier l'étanchéité du masque (demi-masque) : Placer le masque sur le visage, bloquer les entrées d'air du masque avec les pouces, puis inspirer : le masque se s'aplatit sur le visage, sans laisser d'air s'échapper

### VÉRIFICATION DU HARNAIS DE TÊTE

- Inspection visuelle - Absence de dommages
- Taille correctement ajustée (veiller à ce que les deux côtés soient symétriques)
- Harnais attaché au masque

## DEMI-MASQUE

### METTRE

- Vérifier que le support de nuque est en place (si nécessaire)
- Fixer le harnais de tête au demi-masque et le faire passer à l'avant
- Connecter un côté du masque\* (avec le harnais fixé) au bloc moteur
- Allonger les soufflets
- Mettre l'appareil en mode VEILLE (en appuyant sur le bouton ON)
- Passer autour du cou et connecter l'autre côté
- Mettre le masque sur le visage et inspirer pour mettre l'appareil en marche

- Faire passer le harnais sur le haut de la tête
- Attacher le crochet arrière du harnais à l'arceau du bloc moteur et ajuster

\* Côté droit (côté clavier) - recommandé pour une meilleure utilisation

### VÉRIFIER L'AJUSTEMENT

- Masque/soufflets pas trop serrés
- Réglages du harnais : symétriques
- Appareil à l'horizontale et soutenu par le crochet arrière du harnais

### RETIRER

- Détacher le crochet arrière du bloc moteur
- Faire glisser le harnais vers l'avant par-dessus le devant du masque
- Dédipser l'attache du masque\*
- Retirer l'appareil

\* Commencer par le côté gauche - conseillé pour une meilleure utilisation  
Remarque : l'air soufflera pendant environ 5 secondes avant de passer en mode VEILLE

## MASQUE COMPLET

### METTRE LE MASQUE COMPLET

- Desserrer les sangles du harnais et les éloigner du joint du masque
- Placer le menton dans le masque et positionner le masque sur le visage
- Passer les sangles du harnais au-dessus de la tête
- Ajuster les sangles en silicone pour un confort optimal
- Vérifier que les réglages du harnais sont symétriques et pas trop serrés

### VÉRIFIER L'ÉTANCHÉITÉ DU MASQUE

- Bloquer les entrées d'air du masque avec les pouces
- Inspirer et maintenir la respiration pendant environ 5 secondes
- Le masque doit se resserrer contre le visage sans laisser d'air s'échapper, ce qui indique une bonne étanchéité

### METTRE LE BLOC MOTEUR

- Allonger les soufflets
- Mettre l'appareil en mode VEILLE
- Fixer le sur les deux côtés du masque
- Continuer à respirer - le dispositif se met en marche
- Attacher le crochet du harnais arrière à l'arceau de l'appareil et l'ajuster

### VÉRIFIER L'AJUSTEMENT

- Masque/soufflets pas trop serrés
- Appareil à l'horizontale et soutenu par le crochet arrière du harnais

### RETIRER

- Enlever le crochet arrière de l'appareil
- Détacher les deux côtés du masque de l'appareil
- Retirer le bloc moteur
- Desserrer les sangles du harnais
- Retirer le masque complet

Remarque : l'air soufflera pendant environ 5 secondes avant que l'appareil ne passe en mode VEILLE

