



Demi-masque CleanSpace™ CST (avec harnais de tête non-textile CleanSpace™ *)

* Voir également la fiche technique du harnais non-textile CleanSpace CST1038.



CODE DU PRODUIT	CST1034 (Petit), CST1035 (Moyen), CST1036 (Grand)
NOM DU PRODUIT	Demi-masque CleanSpace CST avec harnais de tête non-textile
DESCRIPTION	<p>Le demi-masque CleanSpace CST (avec harnais de tête non-textile CleanSpace CST) est spécifiquement conçu pour les systèmes motorisés CleanSpace CST PRO (CST1002) et CleanSpace CST ULTRA (CST1012).</p> <p>Le demi-masque CleanSpace CST est en silicone souple, il s'adapte facilement au visage et ne provoque pas de dermatite allergique. Il se fixe simplement sur l'appareil grâce aux clips facilement repérables. Le harnais de tête non-textile CleanSpace CST s'attache aisément aux boutons ronds situés sur les côtés intérieurs du masque et peut être enlevé pour le nettoyage.</p> <p>Les demi-masques CleanSpace CST NE SONT PAS certifiés à sécurité intrinsèque.</p>
HOMOLOGATIONS	<p>Normes & Classification*</p> <p>EN 12942: 1998+A2:2008 TM3</p> <p>Certifié IP65 lorsqu'il est utilisé avec le CleanSpace ULTRA (CST1012) Voir également la fiche technique du harnais non-textile CleanSpace CST1038.</p> <p><i>*Reportez-vous aux classifications particulières pour plus d'informations lors de l'utilisation d'un filtre spécifique</i></p>
CARACTÉRISTIQUES	<ul style="list-style-type: none">• Léger, confortable et durable• Silicone souple qui s'adapte facilement au visage• Demi-masque disponible en 3 tailles – petit, moyen et grand – afin d'obtenir à la fois une bonne étanchéité et un port confortable• Transparent : facilite la communication• Compatible avec la majorité des protocoles de nettoyage et de désinfection• Valve d'expiration facilement retirable pour le nettoyage• Adaptateur pour test d'ajustement quantitatif disponible
CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES	<p>Poids du demi-masque : CST1034 : 147g - CST1035 : 153g - CST1036 : 169g Poids du harnais non-textile : 40g</p>
MATÉRIAUX	<p>Masque en silicone souple Clips en nylon Valve d'expiration en polycarbonate Membrane de la valve en silicone (Harnais de tête: Plastique TPU Néoprene Nylon)</p>
NETTOYAGE, CONDITIONS D'UTILISATION ET DE STOCKAGE	<p>Nettoyage : Eau tiède et détergent doux (pH neutre 6 à 8). Ne pas utiliser de solvants (térébenthine ou acétone), d'eau chaude, d'eau de Javel ni d'agents chimiques.</p> <p>Température d'utilisation : entre -10°C et +45°C (14°F à +113°F) pour un taux d'humidité relative inférieur à 90%</p>

Australie (siège social): +61 2 8436 4000 | sales@cleanspacetechnology.com

Une fois téléchargées, imprimées ou reproduites, ces informations ne sont plus contrôlées.

WWW.CLEANSPACETECHNOLOGY.COM





Conditions de stockage : entre 10°C et +30°C (50°F à +86°F) pour un taux d'humidité relative inférieur à 75%

Stocker à l'abri des rayons directs du soleil, protéger de la graisse et de l'huile

APPLICATIONS

Conçu pour être porté dans des environnements qui exigent une protection respiratoire contre les contaminants en suspension dans l'air, les particules, poussières, gaz et vapeurs.

Exemples: Soudage, travail du bois, industrie manufacturière, fonderie, construction, usines de recyclage, services d'urgence, extraction minière, agriculture, usines de transformation, meulage.

L'appareil CleanSpace CST ULTRA (CST1010) avec le demi-masque CleanSpace CST (avec harnais de tête non-textile CleanSpace) est adapté pour les applications en chimie où les douches de décontamination sont nécessaires.

RESTRICTIONS

Les appareils CleanSpace sont des appareils filtrants à pression positive et ventilation assistée. Ils sont conçus pour être portés dans des environnements comportant suffisamment d'oxygène pour respirer en toute sécurité. Ne pas utiliser CleanSpace dans des atmosphères DIVS (présentant un danger immédiat pour la vie ou la santé), ne pas utiliser CleanSpace pour se protéger contre des gaz/vapeurs qui ne peuvent pas être filtrés ou dans des atmosphères enrichies ou à faible teneur en oxygène.

FORMATION

Contactez sales@cleanspacetechnology.com ou visitez www.cleanspacetechnology.com

GARANTIE

Pour les informations importantes relatives à la garantie, merci de consulter [le site Internet CleanSpace - SAV](#) et, le cas échéant, remplir le formulaire SAV en ligne. Les consommables sont garantis avant leur première utilisation, sous réserve qu'ils aient été stockés correctement et qu'ils n'aient pas atteint leur date d'expiration.

