



## CleanSpace<sup>®</sup> Huvudband av elastiskt tyg



PRODUKT KOD	CST1037
PRODUKTNAMN	CleanSpace Fabric Head Harness
BESKRIVNING	<p>CleanSpace Huvudband av elastiskt tyg (CST1037) är designat för att hålla Fläktmotorenheten på plats för optimal komfort för användaren. CleanSpace Huvudband av elastiskt tyg (CST1037) är designat för att användas med CleanSpace CST PRO (CST1000), CleanSpace CST ULTRA (CST1010) eller CleanSpace WORK (CS3000WORK) systemen.</p> <p>CleanSpace huvudband av elastiskt tyg fästs enkelt på knapparna på insidan av halvmaskarmarna. Den bakre remmen hakas direkt på Fläktmotorenhetens bygel för bekväm viktfordelning.</p> <p>CleanSpace WORK Huvudband av elastiskt tyg är inte certifierat för explosiva miljöer.</p> <p><i>NOTE: CleanSpace Huvudband av elastiskt tyg levereras med CleanSpace WORK halvmask - (Small, Medium och Large) – så Huvudbandet behöver inte köpas separat. Använd denna produktkod endast för ändamålet att köpa ytterligare Huvudband.</i></p>
GODKÄNNANDEN	<p>Certifiering av CleanSpace Huvudband av elastiskt tyg (CST1037) pågår.</p> <p>CleanSpace WORK System är certifierat med CleanSpace HALO Huvudband (CS3008).</p> <p>CleanSpace CST PRO och CleanSpace CST ULTRA System är certifierade med CleanSpace CST Huvudband (CST1021).</p>
EGENSKAPER	<ul style="list-style-type: none"><li>• Designad för komfort under långa perioder av användning.</li><li>• Fästs säkert på halvmasken och Fläktmotorenheten</li><li>• Alla 3 remmar kan justeras till att passa olika huvudformer.</li><li>• Tygmateriäl är bekvämt att bära under ex.vis en svets hjälm och andra hjälmar.</li></ul>
SPECIFIKATIONER	<ul style="list-style-type: none"><li>• Produktvikt: 29 gram</li></ul>
MATERIAL	Polyester   Elastisk   Mycket stark Silikon
RENGÖRING ANVÄNDNING, LAGRINGS- FÖRHÅLLANDEN	<ul style="list-style-type: none"><li>• Rengöring: varmt vatten och ett mildt rengöringsmedel, (neutralt pH 6-8). Använd inte lösningsmedel (terpentin eller acetone), hett vatten, blekmedel eller kemiska rengöringsmedel.</li><li>• Temperaturområde för användning: -10°C to +45°C vid mindre än 90% relativ fuktighet</li><li>• Lagringsförhållanden: +10°C to +30°C vid mindre än 75% relativ fuktighet</li><li>• Förvara ej i direkt solljus. Förvaras ej i fett eller olja.</li></ul>

Australien (Huvudkontor): +61 2 8436 4000 | [sales@cleanspacetechnology.com](mailto:sales@cleanspacetechnology.com)

Uncontrolled if downloaded or printed from the internet.

[WWW.CLEANSPACETECHNOLOGY.COM](http://WWW.CLEANSPACETECHNOLOGY.COM)





#### ANVÄNDNINGSSOMRÅDEN

Lämplig för arbetsmiljö som kräver andningsskydd mot luftburna partikelföroreningar.

Exempel (användningsområden är inte begränsad till dessa exempel):

- Byggindustri – Kapa och slipa betong, sten, tegel, stål; slipa gips, hantering av cement eller annat fint damm.
- Träarbete– Kapa, svarvning eller slipning av trä.
- Jordbruk– Skördning av grödor, och dammande spridning av täcklager på jorden. Bearbetning eller hantering av djurfoder, spannmål eller andra dammiga produkter.

#### BEGRÄNSNINGAR

CleanSpace andningsskydd är ett luftfilterande, fläktmatat, positivt-övertryck-system och designat för att bäras i arbetsmiljöer där det finns tillräckligt med syre för att andas säkert. Använd inte CleanSpace i arbetsmiljöer som är omedelbart livsfarligt för liv och hälsa (IDLH). Använd inte CleanSpace för att skydda mot gaser/ånga, eller i syrgasmättad atmosfär eller i syrefattig atmosfär.

CleanSpace Huvudband av elastiskt tyg är inte lämpligt för användning i arbetsuppgifter som kräver en dekontamineringsdusch för att avlägsna farliga fibrer. Använd CleanSpace Huvudband av plast (CS3008) istället.

#### UTBILDNING

Kontakta [sales@cleanspacetechnology.com](mailto:sales@cleanspacetechnology.com) eller besök [CleanSpace](#) hemsida för mer detaljer.

#### GARANTI

Besök [www.cleanspacetechnology.com/warranty](http://www.cleanspacetechnology.com/warranty) för att läsa viktig information om GARANTI (WARRANTY) samt för att fylla i Garanti-registreringens online-formulär för CleanSpace produkter. För förbrukningsprodukter gäller garantin fram till att förpackningen bryts, under förutsättning att de har lagrats korrekt och att sista förbrukningsdag inte har passerats.

CleanSpace rekommenderar att filter byts regelbundet.

