



UNIDAD DE ALIMENTACIÓN

- Inspección visual – filtro en su sitio, sin daños, abolladuras ni grietas
- Retire el filtro e inspeccione la junta del filtro y el pasaje de aire
- Inspeccione los fuelles, los airclips y los soportes de fijación
- Compruebe el funcionamiento del airclip y del botón de ajuste
- Coloque el soporte para el cuello del tamaño correcto (si es necesario)
- Compruebe la carga de la batería (3 luces sólidas verdes)*

* Considere la posibilidad de cargarla si hay menos de 3 luces verdes fijas

PRUEBA DE CAUDAL

- Ponga la unidad de alimentación en modo de ESPERA (pulse el botón ON una vez)
- Compruebe que el filtro está colocado y que no hay ninguna máscara puesta
- Inserte la tapa amarilla de prueba de flujo en el fuelle izquierdo (sólo para CleanSpace EX)
- Pulse el botón de prueba de flujo
- Resultados de la prueba de flujo:

- o 3 Luces verdes = aprobado excelente
- o 2 Luces verdes = aprobado bueno
- o 1 luz verde = aprobado aceptable
- o Luces roja y verde parpadeantes = suspenso*

* Si la prueba de flujo falla, asegúrese de que la batería está completamente cargada y repita la prueba. Si la prueba sigue fallando, sustituya el filtro.

CONTROL DE LA MÁSCARA

- Inspección visual – no hay daños, grietas, roturas, o acumulación de suciedad
- Comprobar que la hoja de silicona de la válvula de exhalación esté colocada
- Máscara completa - Compruebe el posicionamiento de las válvulas de inhalación (interior de la máscara)
- Tamaño correcto de la máscara
- Comprobar el sellado de la máscara (media máscara) - indicado por la máscara que se hunde en la cara, o se oye salir el aire (enrollar la máscara en la cara, bloquear las entradas de aire de la máscara con los pulgares e inspirar)

CONTROL DEL ARNÉS DE CABEZA

- Inspección visual - sin daños
- Ajuste de la talla (asegúrese de que ambos lados son simétricos)
- Arnés conectado a la máscara

MEDIA MÁSCARA

PONERSE LA MEDIA MÁSCARA

- Confirme que el soporte para el cuello está colocado (si es necesario)
- Sujete el arnés a la media máscara y póngaselo por delante
- Conecte la máscara (con el arnés acoplado) a la unidad de alimentación por un lado*
- Alargue los fuelles
- Ponga la unidad de alimentación en modo ESPERA (pulse el botón ON)
- Colóquela alrededor del cuello y conecte el otro lado
- Colóquese la máscara en la cara e inspire para activar la unidad
- Coloque el arnés en la coronilla
- Enganche el gancho trasero del arnés al aro de la unidad de alimentación y ajústelo

* Lado derecho (lado del teclado) - recomendado para mayor consistencia

CONTROL DEL AJUSTE

- Máscara/fuelle no demasiado apretado
- Ajustes del arnés simétricos
- Unidad de alimentación nivelada y sostenida por el gancho del arnés

QUITAR LA MEDIA MÁSCARA

- Desenganche el gancho trasero de la unidad de alimentación
- Deslice el arnés hacia delante por la parte delantera de la máscara
- Presione el botón de liberación de la máscara (CS WORK Y CS EX : desabroche el airclip)
- Quítese la máscara

*Lado izquierdo primero – recomendado por consistencia

Nota : El aire soplará durante unos 5 segundos antes de pasar al modo de ESPERA

MÁSCARA COMPLETA

PONERSE LA MÁSCARA COMPLETA

- Afloje las correas del arnés y júntelas lejos del sello de la máscara
- Coloque el mentón en la máscara y enróllela en la cara
- Levante las correas del arnés por encima de la cabeza
- Ajuste las correas de silicona para mayor comodidad
- Ajuste el arnés de forma simétrica y no demasiado apretado

CONTROL DEL SELLADO DE LA MÁSCARA

Bloquee las entradas de aire de la máscara con los pulgares
Inspire y mantenga la respiración durante unos 5 segundos
La máscara debe ajustarse a la cara sin fugas, lo que indica un buen sellado

PONERSE LA UNIDAD DE ALIMENTACIÓN

- Alargue los fuelles
- Ponga la unidad de alimentación en modo ESPERA
- Conecte la unidad de alimentación a ambos lados de la máscara
- Continúe respirando : la unidad se activará
- Enganche el gancho del arnés trasero al aro de la unidad de alimentación y ajústelo

CONTROL DEL AJUSTE

- Máscara/fuelle no demasiado apretado
- Unidad de alimentación nivelada y sostenida por el gancho del arnés

QUITARSE EL DISPOSITIVO

- Desenganche el gancho trasero de la unidad de alimentación
- Desconecte ambos lados de la máscara de la unidad de alimentación
- Retire la unidad de alimentación
- Afloje las correas del arnés
- Retire la máscara completa

Nota: El aire soplará durante unos 5 segundos antes de pasar al modo de ESPERA.

