



ADEMHALINGSAPPARAAT

- Visuele inspectie – filter in positie, geen schade, deuken of scheuren
- Verwijder het filter en inspecteer de filterafdichting en luchtweg
- Inspecteer de balgen, luchtklemmen en bevestigingsbeugels.
- Controleer een correcte werking van de luchtklem en balgenknop
- Installeer de correcte maat neksteun
- Batterijlading controleren (3 groene lampjes moeten branden)*

* Overweeg opladen als er minder dan 3 groene lampjes branden

LUCHTSTROOMTEST

- Zet het Ademhalingsapparaat in de STANDBY modus (Druk eenmaal op de AAN knop)
 - Controleer of het filter is geplaatst en geen masker aangesloten is
 - Gele luchtstroomtestknop in de linker balg plaatsen (alleen voor CleanSpace EX)
 - Luchtstroomtestknop (FLOW TEST) indrukken
 - Resultaten luchtstroomtest:
 - o 3 groene lampjes = uitstekende doorlaat
 - o 2 groene lampjes = goede doorlaat
 - o 1 groen lampje = acceptabele doorlaat
 - o Knipperende rode en groene lampjes = test mislukt*
- * Bij een mislukte test, batterij volledig opladen en test herhalen.. Blijft de test mislukken, vervang dan het filter.

MASKER CONTROLE

- Visuele inspectie – Geen schade, barsten, scheuren, of vuilophoping
- Uitademventiel controleren: silicone ventiel moet goed vast zitten
- Volgelaatsmasker – Controleer of de inademventieltjes correct geplaatst zijn (binnen masker)
- Controleer of de juiste maskergroote is gekozen
- Controleer de maskeraansluiting (Halfgelaats Masker) - masker trekt vacuüm op het gezicht, geen hoorbare luchtlekkage (masker op gezicht zetten, de luchtinlaten met duimen blokkeren en inademen)

HOOFDBANDCONTROLE

- Visuele inspectie – geen schade
- Maatinstelling controleren (beide zijden moeten symmetrisch zijn)
- Controleer of de hoofdband goed aan het masker is bevestigd

HALFGELAATS MASKER

HALFGELAATS MASKER OPZETTEN

- Bevestig neksteun indien nodig
- Bevestig de hoofdband aan het halfgelaatsmasker en plaats deze over de voorkant
- Sluit het masker (met bevestigde hoofdband) aan op één kant van het ademhalingsapparaat*
- Balgen verlengen
- Zet het ademhalingsapparaat in STANDBY-modus (druk op de AAN knop)
- Leg het ademhalingsapparaat om de nek en bevestig de andere kant
- Zet het masker op het gezicht en adem in om het ademhalingsapparaat te activeren
- Trek de hoofdband over het hoofd
- Bevestig de achterste haak van de hoofdband aan de beugel van het ademhalingsapparaat

* Aanbevolen voor consistentie: rechterkant (kant van het toetsenblok)

PASVORM CONTROLEREN

- Masker/balgen mogen niet te strak zitten
- Hoofdbandinstellingen symmetrisch instellen
- Ademhalingsapparaat op gelijk niveau, ondersteund door de harnashaak

HALFGELAATS MASKER AFZETTEN

- Achterste haak losmaken van het ademhalingsapparaat
- Hoofdband naar voren schuiven over de voorkant van het masker
- Druk op de luchtklem* (voor CS WORK en CS EX: luchtklem losmaken)
- Verwijder het ademhalingsapparaat.

*Aanbevolen voor consistentie: eerst de linkerkant losmaken

Let op: lucht blijft ongeveer 5 seconden doorblazen voordat het ademhalingsapparaat overschakelt naar STANDBY

VOLGELAATSMASKER

VOLGELAATSMASKER OPZETTEN

- Maak de harnasbanden zo lang mogelijk en plaats boven op het masker
- Plaats de kin in het masker en rol het masker op het gezicht
- Trek de harnasbanden over het hoofd
- Pas de siliconen harnasbanden aan voor comfort
- Controleer dat de harnasbanden symmetrisch zijn en niet te strak zitten

MASKER VERZEGELINGS CONTROLE

- Blokkeer de luchtinlaten van het masker met de duimen
- Adem in en houd dit ongeveer 5 seconden vast
- Het masker moet zich vacuüm trekken zonder lekkages

ADEMHALINGSAPPARAAT OPZETTEN

- Verleng de balgen
- Zet het ademhalingsapparaat in STANDBY-modus
- Sluit het ademhalingsapparaat aan op beide zijden van het masker
- Blijf ademen – het blassapparaat zal zelf activeren
- Bevestig achterste harnashaak aan de beugel van ademhalingsapparaat.

PASVORMCONTROLE

- Masker/balgen niet te strak
- Ademhalingsapparaat op gelijk niveau, ondersteund door de harnashaak

VOLGELAATSMASKER AFZETTEN

- Achterste haak losmaken van het ademhalingsapparaat
- Koppel beide zijden van het masker los van het ademhalingsapparaat
- Verwijder het ademhalingsapparaat
- Maak de harnasbanden los
- Verwijder het volgelaatsmasker

Opmerking: Het apparaat blaast 5/6 sec voordat het naar STANDBY schakelt.

