



## REINIGUNG

- Es wird empfohlen, Ihr CleanSpace-Gerät nach jeder Verwendung zu reinigen.
- Trennen Sie die einzelnen Komponenten des Geräts und reinigen Sie sie separat: Motoreinheit, Maske, Kopfband und Nackenstütze.
- Jede Komponente des Geräts (außer dem Filter) kann abgewischt werden.
- Die Außenseite des Filtergehäuses (nur für die CleanSpace CST, WORK und HALO Modelle) kann abgewischt werden, wenn es am Motorgehäuse befestigt ist. Das CleanSpace-Filtermedium darf **NICHT** gereinigt werden.
- Lassen Sie die Komponenten nach der Reinigung an der Luft trocknen oder wischen Sie sie mit einem fusselfreien Tuch ab, bevor Sie das Gerät wieder zusammenbauen.

Für detaillierte Informationen zur Reinigung besuchen Sie den Bereich „Resources“ auf der CleanSpace-Website:

[www.cleanspacetechnology.com](http://www.cleanspacetechnology.com)

- Für detaillierte Informationen zur Reinigung und Wartung lesen Sie bitte die [Bedienungsanleitung](#).
- Um die Kompatibilität eines Reinigungsprodukts oder Reinigungstuchs zu prüfen, lesen Sie bitte die [Ergänzung zu kompatiblen Desinfektions- und Reinigungsmitteln](#).
- Um die Kompatibilität der Reinigungsverfahren für jede Gerätekomponente zu prüfen, lesen Sie bitte die Ergänzung zur [Kompatibilität von Reinigungs- und Desinfektionsprozessen](#).

**Das Filtermedium NICHT reinigen**, da dies den Filter beschädigen kann.

**KEINE Druckluft oder Bürsten verwenden**, um eine Gerätekomponente zu reinigen oder zu trocknen.

**KEINE Hochtemperaturgeräte** wie Haartrockner oder andere Wärmequellen verwenden.



\* Einige Komponenten sind möglicherweise nicht für die Reinigung in der Spülmaschine geeignet. Bitte lesen Sie die Ergänzung zur [Kompatibilität von Reinigungs- und Desinfektionsprozessen](#) für spezifische Empfehlungen.

## WICHTIGE HINWEISE ZUR REINIGUNG DER MASKE

- Um eine CleanSpace-Halbmaske zu reinigen, entfernen Sie die Abdeckung des Ausatemventils (siehe Bedienungsanleitung).
- Um eine CleanSpace-Vollmaske zu reinigen, entfernen Sie die Innenmaske (drücken Sie die seitlichen schwarzen Clips zusammen und ziehen Sie den oberen Teil der Innenmaske nach hinten). Heben Sie die Schutzabdeckung an, um die Reinigung zu erleichtern.
- Reinigen Sie die Maske und das Ventil, einschließlich der Ventilabdeckung (Halbmaske).
- Wenn Sie ein Reinigungstuch verwenden oder die Maske von Hand waschen, heben Sie vorsichtig die Silikonmembran des Ventils an und reinigen Sie den Bereich um und unter der Membran.
- Wenn Sie die Maske mit Wasser reinigen, verwenden Sie ein mildes Reinigungsmittel in warmem Wasser (unter 50 °C / 122 °F).
- Spülen Sie nach der Reinigung gründlich nach, um alle Rückstände der Reinigungslösung zu entfernen.
- Lassen Sie die Maske in einer sauberen Umgebung an der Luft trocknen oder trocknen Sie sie mit einem sauberen, fusselfreien Tuch.
- Trocknen Sie die Maske nicht durch direkte Einwirkung einer Wärmequelle.
- Überprüfen Sie die Maske nach dem Trocknen und stellen Sie sicher, dass die Silikonmembran des Ventils flach aufliegt und die Abdeckung des Ausatemventils korrekt angebracht ist (Halbmaske).
- Stellen Sie sicher, dass die drei schwarzen Einatemventile an der Innenmaske der Vollmaske korrekt eingesetzt sind.

**WICHTIG:** Das Visiermaterial der CleanSpace-Vollmaske besteht aus Polycarbonat. Vermeiden Sie die Verwendung von Lösungsmitteln, da diese Chemikalien zu einer Trübung des Visiers führen oder es spröde und rissanfällig machen können. Wenden Sie sich an CleanSpace, um weitere Empfehlungen zur Verwendung kompatibler Lösungsmittel für die Reinigung zu erhalten.

## WICHTIGE HINWEISE ZUR REINIGUNG DER MOTOREINHEIT

- Filter kann während des Abwischens der Motoreinheit zur Reinigung montiert bleiben.
- Wenn der Filter von der Motoreinheit entfernt wurde, kann das Zubehör „**CleanSpace Reinigungs- und Lagerungsstopfen**“<sup>1</sup> verwendet werden, um alle Öffnungen zu verschließen (die beiden Balgöffnungen und den Lufteinlass des Filters).
- Sobald der Reinigungs- und Lagerungsstopfen eingesetzt ist, kann die Motoreinheit<sup>2</sup> unter fließendem Wasser gereinigt werden.

<sup>1</sup> Der „CleanSpace Reinigungs- und Lagerungsstopfen“ ist nur für die Verwendung mit den Modellen **CleanSpace CST ULTRA, EX, WORK und HALO** zertifiziert.

<sup>2</sup> CleanSpace Power Units enthalten eine Batterie, empfindliche Elektronik und einen Motor. Tauchen Sie die Power Unit **NIEMALS** in Wasser.

