



Déterminez la taille correcte du masque complet et assurez-vous qu'il est bien ajusté avant d'utiliser le respirateur CleanSpace. L'ajustement du masque doit être effectué par un spécialiste en Fit Test certifié et confirmé par un essai d'ajustement quantitatif. Veuillez consulter le manuel d'instruction des appareils CleanSpace pour les instructions de mise en place du masque.

L'essai d'ajustement quantitatif se fait au moyen de la méthode de compteur de noyaux de condensation (CNC). Cette méthode compare la concentration des particules à l'intérieur du masque et celle de l'atmosphère ambiante. Les masques complets CleanSpace sont équipés d'une prise incorporée et d'un accessoire (en forme de bille orange appelé « Sensing Ball ») pour l'échantillonnage ; cela permet de gagner du temps et de simplifier les essais d'ajustement. Pour procéder à un essai d'ajustement quantitatif, suivez les étapes ci-dessous. Tout d'abord, déclipsez le masque intérieur pour accéder facilement au bouchon et à la prise de la bille « Sensing Ball ».

<p>1</p>  <p>Prise pour la « Sensing Ball »</p> <p>Bouchon orange</p>	<p>2</p>  <p>Accessoire (en forme de bille orange) appelé « Sensing Ball »</p>	<p>3</p> 
<p>Avant de mettre le masque complet en place sur le visage, retirez le bouchon orange de la prise « Sensing Ball » située à l'intérieur du masque.</p>	<p>Munissez-vous de la « Sensing Ball » qui est livrée avec le masque complet.</p>	<p>Introduisez et poussez doucement la « Sensing Ball » comme indiqué dans la prise prévue à cet effet. Tournez-la légèrement si nécessaire pour l'aligner avec les encoches de la prise.</p>
<p>4</p>  <p>Capot de protection extérieur</p>	<p>5</p>  <p>Bouchon d'étanchéité</p>	<p>6</p>  <p>Prise pour le Fit Test</p>
<p>Soulevez le capot de protection extérieur du masque.</p>	<p>Retirez le bouchon d'étanchéité (sous le capot de protection extérieur) de la prise pour le Fit Test.</p>	<p>Connectez le tuyau de prélèvement transparent du TSI PortaCount (ou d'un autre appareil d'essai d'ajustement) à la prise Fit Test du masque complet.</p>

Remplacez le masque intérieur ; celui-ci est un élément essentiel du masque complet et doit être en place avant de procéder à l'essai d'ajustement. Mettez le masque complet et commencez l'essai en suivant le protocole fourni avec l'appareil de Fit Test.

Une fois l'essai d'ajustement terminé, suivez les étapes ci-dessous pour préparer le masque complet à son utilisation.

<p>1</p> 	<p>2</p> 	<p>3</p> 
<p>Enlevez la « Sensing Ball » de sa prise et remplacez le bouchon orange en l'enfonçant jusqu'au bout.</p>	<p>Retirez le tuyau de prélèvement transparent de la prise Fit Test du masque complet et remplacez le bouchon d'étanchéité.</p>	<p>Rabattez le capot de protection extérieur</p>

Lorsque l'ajustement du masque complet obtenu est satisfaisant et confirmé par un essai d'ajustement quantitatif, enregistrez les résultats.

