



CleanSpace[®] Arnés de tela para la cabeza



CÓDIGO DEL PRODUCTO	CST1037
NOMBRE DEL PRODUCTO	Arnés de tela para la cabeza CleanSpace
DESCRIPCIÓN	<p>El arnés de tela para la cabeza CleanSpace (CST1037) se ha diseñado específicamente para ayudar a sostener la unidad de alimentación para una comodidad óptima. Está diseñado para utilizarse con los sistemas CleanSpace CST PRO (CST1000), CleanSpace CST ULTRA (CST1010) y CleanSpace WORK (CS3000WORK).</p> <p>El arnés de tela para la cabeza CleanSpace se acopla fácilmente a los puntos de conexión de los soportes de la máscara. La correa trasera del arnés se engancha directamente a la unidad de alimentación para una cómoda distribución del peso.</p> <p>El arnés de tela para la cabeza CleanSpace NO está certificado como intrínsecamente seguro.</p> <p><i>NOTA: El arnés de tela para la cabeza CleanSpace se suministra con la media máscara CleanSpace WORK (pequeña, mediana y grande), por lo que no es necesario adquirirlo por separado. Utilice este código de producto únicamente para realizar pedidos de artículos adicionales.</i></p>
HOMOLOGACIONES	<p>La certificación para el arnés de tela para la cabeza CleanSpace (CST1037) está pendiente.</p> <p>El sistema CleanSpace WORK está certificado con el arnés de cabeza CleanSpace HALO (CS3008). El sistema CleanSpace CST PRO y CleanSpace CST ULTRA está certificado con el arnés de cabeza CleanSpace CST (CST1021).</p>
CARACTERÍSTICAS	<ul style="list-style-type: none">• Diseñado para ofrecer comodidad durante largos periodos• Se engancha firmemente a la media máscara y a la unidad de alimentación• Las 3 correas son ajustables para adaptarse a distintas formas de cabeza• El material de tela es cómodo de llevar bajo los cascos de soldador y otras protecciones para la cabeza.
ESPECIFICACIONES	<ul style="list-style-type: none">• Peso del producto: 29 g
MATERIAL	Poliéster Elástico Silicona de alta resistencia
CONDICIONES DE USO Y DE ALMACENAMIENTO, Y	<ul style="list-style-type: none">• Limpieza: Agua tibia y detergente suave (pH neutro 6 - 8). No utilizar disolventes (aguarrás o acetona), agua caliente, lejía ni agentes químicos

Australia (Sede central): +61 2 8436 4000 | sales@cleanspacetechnology.com

No se controla si se descarga o imprime de Internet.

WWW.CLEANSPACETECHNOLOGY.COM





LIMPIEZA

- Temperatura de uso: -10°C hasta +45°C (14°F hasta +113°F) a una humedad relativa < 90%
- Condiciones de almacenamiento: +10°C hasta +30°C (+50°F hasta +86°F) a una humedad relativa < 75%
- Almacenar lejos de la luz solar directa, grasa y aceite

APLICACIONES

Adecuado para entornos que requieren protección respiratoria contra partículas contaminantes en suspensión en el aire.

Ejemplos (el uso no se limita a estos ejemplos):

- Construcción - Cortar y esmerilar hormigón, piedra, ladrillo, acero; lijar yeso, manipular cemento u otros polvos finos.
- Carpintería - Cortar, torneado o lijar madera
- Agricultura - Operaciones de siega, segado y acolchado; procesamiento o manipulación de piensos, grano u otras sustancias polvorientas

RESTRICCIONES

Los dispositivos CleanSpace son sistemas motorizados filtrantes de presión positiva. Están diseñados para usarse en entornos con suficiente oxígeno para respirar con seguridad. No utilice CleanSpace en atmósferas IPVS (índice inmediatamente peligroso para la vida y la salud).

El arnés de tela no es adecuado para un uso en duchas de descontaminación para eliminar fibras nocivas. Utilice en su lugar el arnés de plástico CS3008.

FORMACIÓN

Contacte sales@cleanspacetechnology.com o visite [la página web CleanSpace](#)

GARANTÍA

Visite [la sección de soporte de la página web CleanSpace](#) para leer información importante sobre la garantía y si necesario rellenar el formulario de servicio en línea. Los consumibles están garantizados antes de usarse por primera vez, si se guardan correctamente y están en el plazo de garantía.

CleanSpace recomienda cambiar los filtros con regularidad.

