

KOD PRODUKTU: CS3003 (S), CS3004 (M), CS3005 (L)
NAZWA PRODUKTU: Półmaska HALO CleanSpace™ EX (S, M, L)
Kompatybilne z jednostką zasilającą Halo CleanSpace



Opis Półmaski CleanSpace zostały zaprojektowane, aby dopełniać system HALO CleanSpace Kompatybilne z respiratorami HALO CleanSpace, półmaski szybko mocują się do jednostek zasilających. Półmaski są wykonane z miękkiego silikonu, który łatwo przylega do twarzy i nie powoduje alergicznego zapalenia skóry. WAŻNE: Jeśli potrzebujesz sprzętu iskrobezpiecznego, przeanalizuj atesty iskrobezpieczeństwa w swoim zakładzie. Opisane Półmaski nie posiadają certyfikatu iskrobezpieczeństwa.

Homologacje Zgodne ze WSZYSTKIMI jednostkami zasilania urządzenia oddechowego filtrującego powietrze CleanSpace

Normy
AS/NZS1716: 2012
EN 12942
Klasa IP 66

Klasyfikacja
PAPR-P3

Cechy

- Do stosowania z rewolucyjnym HALO CleanSpace: lekki, bez rurek ani pasów
- Półmaski dostępne w 3 rozmiarach, aby zapewnić dobre uszczelnienie i wygodne dopasowanie
- Materiały: miękka poduszka silikonowa, klipsy nylonowe i poliwęglan (zawór wydechowy)
- W sprzedaży adapter do badania dopasowania maski TSI Portacount™
- Łatwe zdejmowanie. Zgody z większością protokołów czyszczenia i dezynfekcji.
- Przezroczyste i ułatwiające komunikację

Specyfikacje i materiały

- Waga: średnio 125 g
- Wymiary: 170 mm x 130 mm x 70 mm
- Czyszczenie: można prać w pralce lub czyścić ciepłą wodą z mydłem. Nie używać rozpuszczalników (terpentyny ani acetonu), gorącej wody, wybielaczy ani środków chemicznych.
- Magazynowanie i użytkowanie: od -10°C do +55°C (od -4°F do +131°F) przy wilgotności względnej <90%. Magazynować z dala od bezpośrednich promieni słonecznych, smarów i olejów.

Przewidziane zastosowanie Zakłady podstawowej opieki zdrowotnej, produkcja farmaceutyczna, laboratoria, ośrodki badań nad zwierzętami i ratownictwo. Odpowiednie do ochrony przed cząstkami stałymi, w tym przed powietrznymi zagrożeniami biologicznymi.

Szkolenie Szkolenie online dostępne z weryfikacją zgodności.
Kontakt sales@cleanspacetechnology.com

Ograniczenia Respiratory CleanSpace to maski nadciśnieniowe z filtrem powietrza, wspomagane wentylatorem, przeznaczone do noszenia w środowiskach, w których istnieje wystarczająca ilość tlenu, aby bezpiecznie oddychać. Nie stosować produktu CleanSpace w atmosferach o klasyfikacji IDLH (bezpośrednie zagrożenie życia i zdrowia) w celu ochrony przed gazami/oparami, których nie można filtrować, ani w atmosferach wzbogaconych w tlen lub z niedoborem tlenu.