

CÓDIGO DE PRODUCTO: CS3008

NOMBRE DEL PRODUCTO: Arnés para la cabeza HALO de CleanSpace™ (repuesto)



#### Descripción

El arnés para la cabeza HALO de CleanSpace está diseñado para usarse con las unidades de alimentación HALO PAPR de CleanSpace (CS3020). El arnés para la cabeza viene con todos los sistemas HALO PAPR de CleanSpace. La pieza (CS3008) es un repuesto que se utiliza como reemplazo en caso de daño o pérdida. El arnés para la cabeza está hecho de correas de polietileno de alta densidad (HDPE), banda ajustable de silicona, pitón de policarbonato 20 % relleno de vidrio y cornamusa, y gancho de nailon 66.

#### Aprobaciones

Compatible con la unidad de alimentación HALO de CleanSpace (CS3020).

##### Estándares

AS/NZS1716: 2012  
EN 12942

##### Clasificación

PAPR-P3

#### Características

- Utilizado con el revolucionario PAPR de CleanSpace: peso ligero, sin mangueras ni correas
- Diseñado para brindar comodidad durante períodos prolongados
- Permite la sudoración y la transpirabilidad.
- Múltiples puntos de ajuste
- Fácil de lavar y de secado rápido.
- Resistente y diseñado para un uso prolongado en entornos hostiles.
- Reemplazo fácil y rápido

#### Especificaciones y materiales

- Peso: 20 g (0,04 lb)
- Limpieza: Agua tibia y detergente suave (pH neutro 6 - 8). No utilice disolventes (tremetina o acetona), agua caliente, blanqueadores o agentes químicos.
- Almacenamiento: -10 °C a +55 °C (-4 °F a +131 °F) a <90 % de humedad relativa. Almacenar lejos de la luz solar directa, grasa y aceite.

#### Aplicaciones adecuadas

Instalaciones de atención primaria de salud, producción farmacéutica, laboratorios, instalaciones de investigación animal y personal de respuesta a emergencias / desastres. Adecuado para la protección contra partículas, incluidos los peligros biológicos transmitidos por el aire.

#### Capacitación

Está disponible la capacitación en línea con verificación para fines de cumplimiento. Contacto [sales@cleanspacetechnology.com](mailto:sales@cleanspacetechnology.com)

#### Limitaciones

Los respiradores CleanSpace son mascarillas de presión positiva asistidas por ventiladores que filtran el aire y están diseñadas para usarse en entornos donde hay suficiente oxígeno para respirar de manera segura. No utilice CleanSpace en atmósferas IDLH (Peligro inmediato para la vida o la salud), para proteger contra gases / vapores que no se pueden filtrar, o en atmósferas enriquecidas con o deficientes de oxígeno.