

PRODUKTCODE: CS3014

PRODUKTNAME: CleanSpace™ Dockingstation Lade- und Aufbewahrungskoffer (für bis zu 8 Einheiten)



Beschreibung Die CleanSpace Docking Station (CS3014) ist mit ALLEN CleanSpace-Atemschutzgeräten kompatibel und speichert und lädt 8 Netzteile gleichzeitig oder teilweise auf. Der Behälter hat klare transparente Seiten und einen Deckel, um die Sichtbarkeit der Ladegeräte zu ermöglichen. Die Station wird in einem geschlossenen Behälter aufgeladen, um die sauberen Einheiten vor Verunreinigungen, Flüssigkeiten oder Staub zu schützen. Die CleanSpace Station ist mit Standardwagen oder Regalen für stationäre oder mobile Optionen kompatibel.

Vorschriften Entspricht der wassertoleranten IP-Schutzart. Kompatibel mit allen CleanSpace-Netzteilen gemäß EN60950-1

Eigenschaften

- Unterhält eine sichere und saubere Umgebung zum Laden und Lagern von Atemgeräten
- Kompakte und geschlossene Einheit
- Klare transparente Seiten und Deckel für Sichtbarkeit der Ladegeräte
- Einfache Anpassung an Standardwagen oder Regale für feste oder mobile Optionen

Spezifikationen und Materialien

- Gewicht: 6,5 kg
- Abmessungen: 476 mm x 475 mm x 308 mm
- Polycarbonat und ABS. Elektronik ist im Fuß dieses Gerätes enthalten.

Reinigung & Lagerung

- Reinigung: Zur Reinigung der Dockingstation können Standardreinigungs- und Desinfektionsmittel mit Wasser verwendet werden. **WARNUNG:** Dies ist ein elektronisches Gerät - nicht eintauchen oder in handelsübliche Waschmaschinen geben. Verwenden Sie zum Reinigen keine Lösungsmittel (Terpentin oder Aceton).
- Lagerung: -10 °C bis +55 °C (-4 °F bis +131 °F) bei <90 % relativer Luftfeuchtigkeit. Vor direkter Sonneneinstrahlung, Fett und Öl schützen.

Geeignete Anwendungen Primäre Gesundheitseinrichtungen, pharmazeutische Produktion, Labors, Tierforschungseinrichtungen und Notfall-/Katastrophenhelfer. Geeignet zum Schutz vor Partikeln einschließlich biologischer Gefahren in der Luft.

Ausbildung Online-Schulung mit Überprüfung zu Compliance-Zwecken verfügbar. Kontakt sales@cleanspacetechnology.com

Einschränkungen Die CleanSpace-Dockingstation darf NUR zum Laden von CleanSpace-Atemschutzgeräten verwendet werden. CleanSpace-Atemschutzgeräte sind Luftfilter, lüfterunterstützte Überdruckmasken und wurden zum Tragen in Umgebungen entwickelt, in denen ausreichend Sauerstoff vorhanden ist, um sicher zu atmen. Verwenden Sie den CleanSpace nicht in IDLH-Atmosphären, um sich vor Gasen / Dämpfen zu schützen, die nicht gefiltert werden können, oder in sauerstoffangereicherten oder sauerstoffdefizienten Atmosphären.