

CODE PRODUIT : CS3014

NOM DU PRODUIT : Station de charge et de rangement CleanSpace™
(peut contenir jusqu'à 8 unités)



Description Compatible avec TOUS les appareils respiratoires CleanSpace, la station d'accueil CleanSpace (CS3014) permet de ranger et de charger 8 unités d'alimentation simultanément ou séparément. Les côtés et le couvercle du boîtier sont transparents pour une bonne visibilité de la charge des unités. Le chargement se fait dans un boîtier fermé protégeant les unités propres de la contamination, des liquides ou de la poussière. La station CleanSpace est compatible avec les charriots ou étagères standard pour les options fixes ou mobiles.

Homologations Conforme à la classification IP de résistance à l'eau. Compatible avec toutes les unités d'alimentation CleanSpace selon EN60950-1

Caractéristiques

- Permet de maintenir un environnement sûr et propre pour charger et ranger le matériel respiratoire
- Unité compacte et fermée
- Côtés et couvercle transparents pour une bonne visibilité de la charge des unités
- Adapté aux charriots ou étagères standard pour les options fixes ou mobiles

Caractéristiques techniques et matériaux

- Poids : 6,5 kg
- Dimensions : 476 mm x 475 mm x 308 mm
- Polycarbonate et ABS. L'électronique est contenue dans la base de cet appareil.

Nettoyage et stockage

- Nettoyage : la station d'accueil peut être nettoyée avec des agents de nettoyage et de désinfection standard et de l'eau. **AVERTISSEMENT** : il s'agit d'un appareil électronique - ne pas le plonger ou le mettre dans une machine à laver. Ne pas utiliser de solvants (térébenthine ou acétone) pour le nettoyage.
- Stockage et utilisation : entre -10 °C et +55 °C à < 90 % d'humidité relative. Entreposer à l'abri de la lumière directe du soleil et à l'écart des sources d'eau et des matières huileuses ou grasses.

Utilisations appropriées Établissements de soins de santé primaires, production pharmaceutique, laboratoires, installations de recherche animale et intervenants en cas d'urgence ou de catastrophe. Convient pour la protection contre les particules, y compris les agents biologiques en suspension dans l'air.

Formation Possibilité de formation en ligne avec vérification, pour les besoins de conformité à la réglementation. Contacter sales@cleanspacetechnology.com

Restrictions La station d'accueil CleanSpace doit être utilisée **UNIQUEMENT** pour charger les appareils respiratoires CleanSpace. Les appareils respiratoires CleanSpace sont des masques filtrants à ventilation assistée, dits à pression positive, conçus pour être portés dans des environnements où il y a suffisamment d'oxygène pour respirer en toute sécurité. Ne pas utiliser les appareils CleanSpace dans des atmosphères DIVS (présentant un danger immédiat pour la vie ou la santé), pour se protéger contre des gaz/vapeurs qui ne peuvent pas être filtrés, ou dans des atmosphères enrichies en oxygène ou à faible teneur en oxygène.