

CÓDIGO DE PRODUCTO: CS3022 (Pk 3)

NOMBRE DEL PRODUCTO: Filtro de partículas P SL R HALO HEPA de CleanSpace™



Descripción Los filtros de partículas HALO HEPA P3 P SL R de CleanSpace son adecuados para la protección contra partículas en el aire (polvo, nieblas y humos) y peligros biológicos. **IMPORTANTE:** Los filtros son compatibles con las unidades de alimentación HALO CleanSpace. Al seleccionar un filtro CleanSpace, consulte a un especialista en salud y seguridad para obtener asesoramiento adecuado sobre el uso del filtro y el equipo respiratorio.

Aprobaciones *Compatible con unidades de alimentación HALO PAPR de CleanSpace (CS3020)*

Estándares NIOSH	Clasificación HEPA-P3
----------------------------	---------------------------------

Características

- Utilizado con el revolucionario PAPR de CleanSpace: peso ligero, sin mangueras ni correas
- Adecuado para la protección contra partículas en suspensión (polvo, nieblas y humos).
- Materiales: medios particulados de fibra de vidrio y carcasa de plástico, sello de silicona
- Montaje y desmontaje sencillo y rápido de la unidad de alimentación
- Paquete de 3 (CS3022)

Especificaciones y materiales

- Peso: 0,07 lb (individual). Dimensiones del paquete: 160 mm x 180 mm x 50 mm
- Vida útil envasada: 3 años a partir de la fecha de fabricación.
- Materiales: estructura de ABS, microfibras de borosilicato; Fibras hiladas de PC, espuma de poliuretano (sello)
- Almacenamiento y uso: -10 °C a +55 °C (-4 °F a +131 °F) a <90 % de humedad relativa. Almacenar lejos de la luz solar directa, grasa y aceite.
- Solo para ser utilizado con unidades de alimentación HALO de CleanSpace
- Estos filtros no son impermeables y deben reemplazarse si entran en contacto con el agua.

Aplicaciones adecuadas Instalaciones de atención primaria de salud, producción farmacéutica, laboratorios, instalaciones de investigación animal y personal de respuesta a emergencias / desastres. Adecuado para la protección contra partículas, incluidos los peligros biológicos transmitidos por el aire.

Capacitación Está disponible la capacitación en línea con verificación para fines de cumplimiento. Contacto sales@cleanspacetechnology.com

Limitaciones Los respiradores CleanSpace son mascarillas de presión positiva asistidas por ventiladores que filtran el aire y están diseñadas para usarse en entornos donde hay suficiente oxígeno para respirar de manera segura. No utilice CleanSpace en atmósferas IDLH (Peligro inmediato para la vida o la salud), para proteger contra gases / vapores que no se pueden filtrar, o en atmósferas enriquecidas con o deficientes de oxígeno.