

PRODUKTCODE: CST1017 (klein), CST1018 (mittel/groß)

PRODUKTNAME: CleanSpace™ CST Vollmaske



Beschreibung

Eine CleanSpace CST Vollmaske ist für die Verwendung mit der CleanSpace PRO Power Unit (CST1002) und der CleanSpace ULTRA Power Unit (CST1012) konzipiert. Es eignet sich für Anwendungen, bei denen Gesichts- und Augenschutz erforderlich ist.

Eine CleanSpace CST Vollmaske wird an der Power Unit befestigt und bietet Atemwegs-, Gesichts- und Augenschutz. Es besteht aus einem äußeren Visier, einer Innenmaske und einem Fünf-Punkt-Gurt, um die Maske und die Power Unit gleichmäßig zu stützen und die Bewegung zu erleichtern.

Zulassungen

Normen und Klassifikation

EN 12942:1998+A2:2008 TM3
AS/NZS 1716: 2012 PAPR-P3

IP-Schutzart 65 - bei Verwendung mit CleanSpace ULTRA Power Unit (CST1012)

Weitere Informationen zur Verwendung mit einem bestimmten Filter finden sie in den spezifischen Klassifizierungen

Funktionen

- Visier: Kratzfeste und lösemittelbeständige Beschichtung
- Breites Panoramavisier
- Silikonpolsterdichtungen im Gesicht für optimalen Schutz und Komfort
- Empfohlen für Anwendungen, bei denen Gesichts- und Augenschutz erforderlich ist
- Geeignet für längere Tragezeiten
- Mylar-Sprachmembran für klare Kommunikation
- Überdruck-Luftstrom verhindert Beschlagen
- Die Innenmaske hat ein einzigartiges Clip-In / Clip-Out-Design und lässt sich zur Reinigung leicht entfernen
- Eingebauter Adapter für TSI-Portacount-Maskenpassformtests
- Zubehör erhältlich (separat erhältlich): Brillenset und Visierschutz gegen Kratzer

Spezifikationen

- Produktgewicht: CST1017: 726g, CST1018: 731g
- Produktabmessungen: 240mm x 220mm x 280mm

Materialien

Hartbeschichtetes Polycarbonat-Visier | Nylonmaskenclips | Hochfester Silikongurt | Edelstahl-Schnallenwalze | Silikon-Gesichtsdichtung und Innenmaskenkissen | Mylar Sprachmembran | Ausatemventildeckel aus Polycarbonat | schlagzähmodifiziertes verstärktes Polypropylen-Ausatemventilgehäuse | Silikon-O-Ringe

Reinigung, Verwendung & Lagerbedingungen

- Reinigung: warmes Seifenwasser und weiches, fusselfreies Tuch oder industrielle Waschmaschine
- Verwenden Sie keine Lösungsmittel, heißes Wasser, Bleichmittel oder chemische Mittel
- Verwendungstemperaturbereich: -10 °C bis +45 °C (14 °F bis +113 °F) bei < 90% relativer Luftfeuchtigkeit
- Lagerbedingungen: +10 °C bis +30 °C (+50 °F bis +86 °F) bei < 75% relativer Luftfeuchtigkeit
- Vor direkter Sonneneinstrahlung, Fett und Öl geschützt aufbewahren

Anwendung

Beispiele: Bergbau, Schweißen, Herstellung, Verhüttung, Bau, Recyclinganlagen, Notfalldienst, Landwirtschaft, Verarbeitungsanlagen, Schleifen.

CleanSpace CST Full Face Mask eignet sich für chemische Anwendungen und dort, wo Dekontaminationsduschen verwendet werden.

Weitere Informationen zu Anwendungen finden Sie unter [Filterauswahltablelle](#).



CLEANSPACE™ CST VOLLES GESICHT MASKE CST1017 CST1008		DATEN LAKEN
Begrenzungen	<p>CleanSpace-Atmungsmasken sind luftfiltrierende Überdruck-Atmungsgeräte und wurden entwickelt, um in Umgebungen getragen zu werden, in denen genügend Sauerstoff vorhanden ist, um sicher atmen zu können. Verwenden Sie CleanSpace-Atmungsmasken nicht in <i>unmittelbar lebens- oder gesundheitsgefährdenden</i> Atmosphären, zum Schutz vor Gasen/Dämpfen, die nicht gefiltert werden können, oder in sauerstoffangereicherten oder mangelhaften Atmosphären.</p> <p>CleanSpace Vollmasken sind nicht als eigensicher zertifiziert.</p>	
Einweisungen	<p>Kontaktieren Sie sales@cleanspacetechnology.com oder besuchen Sie die CleanSpace-Website, um weitere Informationen zu erhalten.</p>	
Garantie	<p>Besuchen Sie https://cleanspacetechnology.com/warranty/, um wichtige Garantieinformationen zu lesen und das Online-Formular zur Garantierregistrierung für CleanSpace-Produkte auszufüllen. Für Verbrauchsteile gilt die Gewährleistung bis zum Einsatzort, sofern sie korrekt gelagert wurden und sich innerhalb ihres Verfallsdatums befinden.</p>	

