

CODICE PRODOTTO : CST1019 (Piccola), CST1020 (Media)

NOME PRODOTTO: CleanSpace™ CST Protezioni per il collo



Descrizione Le protezioni per il collo CleanSpace sono progettate specificamente per fornire ulteriori opzioni di posizionamento dell'unità motore per un comfort ottimale dell'utente. Sono compatibili con le unità di alimentazione CleanSpace PRO (CST1002) e CleanSpace ULTRA (CST1012).

La protezione per il collo CleanSpace CST è realizzata in plastica leggera di polipropilene. Si aggancia direttamente all'unità di alimentazione ed è facilmente sostituibile

La protezione per il collo CleanSpace CST NON è certificata a sicurezza intrinseca.

Approvazioni

Norma & Classificazione*

EN 12942:1998+A2:2008
AS/NZS 1716: 2012

TM3
PAPR-P3

* Per ulteriori informazioni sull'utilizzo con un filtro specifico, fare riferimento alle classificazioni specifiche.

Caratteristiche

- Progettato per garantire il comfort per lunghi periodi
- Disponibile in 2 misure per adattarsi alle diverse dimensioni del collo
- Lascia spazio tra l'indossatore e l'unità motore per favorire la traspirazione.
- La protezione per il collo si articola, consentendo un movimento completo della testa.
- Progettato per una lunga usura in ambienti difficili

Specifiche

- Peso del prodotto: CST 1019: 9 g, CST1020: 8 g

Materiali

Plastica di polipropilene

Condizioni di pulizia, uso e conservazione

- Pulizia: Acqua tiepida e detergente delicato (pH neutro 6-8). Non utilizzare solvent (tremetina o acetone), acqua calda, sbiancanti o agenti chimici.
- Intervallo di temperatura di utilizzo: da -10°C a +45°C (da 14°F a +113°F) con un'umidità relativa inferiore al 75%.
- Intervallo di temperatura di conservazione: Da +10°C a +30°C (da +50°F a +86°F) con un'umidità relativa inferiore al 75%.
- Conservare al riparo dalla luce solare diretta, dal grasso e dall'olio.

Applicazioni

Esempi: Estrazione, saldatura, produzione, fusione, costruzione, impianti di riciclaggio, servizi di emergenza, agricoltura, impianti di lavorazione, macinazione.

Il sistema CleanSpace ULTRA (CST1010) dotato di un supporto per il collo CleanSpace CST è adatto alle applicazioni chimiche in cui si utilizzano docce di decontaminazione.

Per maggiori informazioni sulle applicazioni, consultare la [Tabella di selezione dei filtri](#).

Limitazioni

I dispositivi CleanSpace sono sistemi di filtraggio dell'aria, assistiti da ventilatore, a pressione positiva e progettati per essere indossati in ambienti in cui l'ossigeno è sufficiente per respirare in sicurezza. Non utilizzare i respiratori CleanSpace in atmosfere immediatamente pericolose per la vita o la salute (IDLH), per proteggersi da gas/vapori che non possono essere filtrati o in atmosfere arricchite o carenti di ossigeno.

Formazione

Contatto sales@cleanspacetechnology.com o visitare il sito [CleanSpace website](#) per dettagli.



CleanSpace®

R E S P I R A T O R S

CLEANSACE™ CST PROTEZIONI COLLO | CST1019 | CST1020

SCHEDA TECNICA

Garanzia

Visitate <https://cleanspacetechnology.com/warranty/> per leggere le informazioni importanti sulla garanzia e compilare il modulo online di registrazione della garanzia per i prodotti CleanSpace. Le parti consumabili sono garantite fino al momento dell'utilizzo, a condizione che siano state conservate correttamente e che rientrino nella data di scadenza.

