

CÓDIGO DEL PRODUCTO: CST1019 (Pequeño), CST1020 (Mediano)



NOMBRE DEL PRODUCTO: Protector de cuello CleanSpace™ CST

Descripción

Los protectores de cuello CleanSpace CST están diseñados específicamente para dar más opciones de posicionamiento del dispositivo y proporcionar una comodidad óptima. Son compatibles con los sistemas CleanSpace PRO (CST1002) y CleanSpace ULTRA (CST1012).

El protector de cuello CleanSpace CST está fabricado en plástico polipropileno ligero. Se engancha directamente al dispositivo y se puede cambiar fácilmente.

El protector de cuello CleanSpace CST NO está certificado intrínsecamente seguro.

Homologaciones

Normas & Clasificación *

EN 12942:1998+A2:2008 TM3
AS/NZS 1716: 2012 PAPR-P3

* Consulte las clasificaciones específicas para obtener más información al usar un filtro específico

Características

- Diseñado para ofrecer comodidad durante periodos prolongados
- Disponible en 2 tallas para adaptarse a diferentes tamaños de cuello
- Deja espacio entre el usuario y el dispositivo para una mejor circulación del aire
- El protector de cuello se articula para permitir el movimiento completo de la cabeza
- Diseñado para un uso prolongado en entornos difíciles

Especificaciones

- Peso del producto: CST 1019: 9 g, CST1020: 8 g

Material

Plástico polipropileno

Condiciones de uso y de almacenamiento, y limpieza

- Limpieza: Agua tibia y detergente suave (pH neutro 6 - 8). No utilizar solventes (tremetina o acetona), agua caliente, lejía ni agentes químicos
- Temperatura de uso: -10°C hasta +45°C (14°F hasta +113°F) a una humedad relativa < 90%
- Condiciones de almacenamiento: +10°C hasta +30°C (+50°F hasta +86°F) a una humedad relativa < 75%
- Almacenar alejado de la luz solar directa, proteger de la grasa y el aceite

Aplicaciones

Ejemplos: Soldadura, fabricación, fundición, construcción, tratamientos de residuos, servicios de emergencia, minería, agricultura, plantas de procesamiento, molienda.

El dispositivo CleanSpace ULTRA (CST1010) con el protector de cuello CleanSpace CST es adecuado para las aplicaciones químicas donde se utilizan duchas de descontaminación.

Para más información sobre las aplicaciones: [Tabla de selección de los filtros CleanSpace.](#)

Restricciones

Los dispositivos CleanSpace son sistemas motorizados filtrantes de presión positiva. Están diseñados para ser utilizados en entornos con suficiente oxígeno para respirar con seguridad. No utilice CleanSpace en atmósferas IPVS (índice inmediatamente peligroso para la vida y la salud).

No utilice CleanSpace para protegerse de gases/vapores que no puedan filtrarse o en atmósferas enriquecidas o con poco oxígeno.

Formación

Contacte sales@cleanspacetechnology.com o visite [la página web CleanSpace](#)



CleanSpace®

R E S P I R A T O R S

PROTECTOR DE CUELLO CLEANSPEACE™ CST

CST1019

CST 1020

FICHA TÉCNICA

Garantía

Visite [la sección de soporte de la página web CleanSpace](#) para leer información importante sobre la garantía y si necesario rellenar el formulario de servicio en línea. Los consumibles están garantizados antes de ser utilizados por primera vez, siempre que se hayan almacenado correctamente y estén dentro del plazo de garantía.

