

CÓDIGO DEL PRODUCTO: CST1021

NOMBRE DEL PRODUCTO: Arnés CleanSpace™ CST



Descripción

El arnés CleanSpace CST está diseñado específicamente para ayudar a sostener el dispositivo para una comodidad óptima. Es compatible con los sistemas CleanSpace PRO (CST1002) y CleanSpace ULTRA (CST1012). El arnés CleanSpace CST debe utilizarse con la media máscara CleanSpace CST. El arnés CleanSpace CST se engancha fácilmente a la media máscara CleanSpace CST y se ajusta al tamaño y a la forma de la cabeza.

El arnés CleanSpace CST NO está certificado intrínsecamente seguro.

NOTA: El arnés de cabeza CleanSpace CST se suministra con la media máscara CleanSpace CST - CST1034 (pequeña), CST1035 (mediana), CST1036 (grande) - por lo que no es necesario adquirirlo por separado. Utilice este código de producto únicamente para realizar pedidos de artículos adicionales.

Homologaciones

Normas & Clasificación *

EN 12942:1998+A2:2008 TM3
AS/NZS 1716: 2012 PAPR-P2

* La clasificación específica depende del filtro utilizado

Características

- Diseñado para ofrecer comodidad durante periodos prolongados
- Se ajusta firmemente a la media máscara y al dispositivo
- Puede ajustarse a 3 tamaños: Corto, Medio, Largo
- Diseñado para un uso prolongado en entornos difíciles

Especificaciones

- Peso: 29 g
- Dimensiones: 12 mm x 18mm x 17mm

Material

Polietileno de alta densidad, nailon, silicona de alta resistencia

Condiciones de uso y de almacenamiento, y limpieza

- Limpieza: Agua tibia y detergente suave (pH neutro 6 - 8). No utilizar solventes (tremetina o acetona), agua caliente, lejía ni agentes químicos
- Temperatura de uso: -10°C hasta +45°C (14°F hasta +113°F) a una humedad relativa < 90%
- Condiciones de almacenamiento: +10°C hasta +30°C (+50°F hasta +86°F) a una humedad relativa < 75%
- Almacenar alejado de la luz solar directa, proteger de la grasa y el aceite

Aplicaciones

Ejemplos: Soldadura, fabricación, fundición, construcción, tratamientos de residuos, servicios de emergencia, minería, agricultura, plantas de procesamiento, molienda.

El dispositivo CleanSpace ULTRA (CST1010) con el arnés CleanSpace CST es adecuado para las aplicaciones químicas donde se utilizan duchas de descontaminación.

Para más información sobre las aplicaciones: [Tabla de selección de los filtros CleanSpace.](#)

Restricciones

Los dispositivos CleanSpace son sistemas motorizados filtrantes de presión positiva. Están diseñados para ser utilizados en entornos con suficiente oxígeno para respirar con seguridad. No utilice CleanSpace en atmósferas IPVS (índice inmediatamente peligroso para la vida y la salud).

No utilice CleanSpace para protegerse de gases/vapores que no puedan filtrarse o en atmósferas enriquecidas o con poco oxígeno.

Formación

Contacte sales@cleanspacetechnology.com o visite [la página web CleanSpace](#)



CleanSpace[®]

R E S P I R A T O R S

ARNÉS CLEANSPEACE™ CST | CST1021

FICHA TÉCNICA

Garantía

Visite [la sección de soporte de la página web CleanSpace](#) para leer información importante sobre la garantía y si necesario rellenar el formulario de servicio en línea. Los consumibles están garantizados antes de ser utilizados por primera vez, siempre que se hayan almacenado correctamente y estén dentro del plazo de garantía.

