

PRODUKTCODE: CST1021

PRODUKTNAME: CleanSpace™ CST Kopfgurt

Hinweis: Halbmaske im Bild dient nur zu Demonstrationszwecken



Beschreibung

Der CleanSpace CST Kopfgurt wurde speziell entwickelt, um die Power Unit für optimalen Komfort zu unterstützen. Er ist kompatibel mit dem CleanSpace PRO-System (CST1002) und dem CleanSpace ULTRA-System (CST1012). Der CleanSpace CST Kopfgurt muss mit dem CleanSpace CST Halbmaskensystem getragen werden.

Der CleanSpace CST Kopfgurt lässt sich leicht auf die CleanSpace CST Halbmaske aufsetzen und an Kopfgröße und -form anpassen.

Der CleanSpace CST Kopfgurt ist NICHT eigensicher zertifiziert.

HINWEIS: Der CleanSpace CST Kopfgurt ist im Lieferumfang der CleanSpace CST Halbmaske - CST1034 (Klein), CST1035 (Mittel), CST1036 (Groß) - enthalten und muss daher nicht separat erworben werden. Bitte verwenden Sie diesen Produktcode nur, um zusätzliche Artikel zu bestellen.

Zulassungen

Normen und Klassifikation

EN 12942:1998+A2:2008 TM3
AS/NZS 1716: 2012 PAPR-P3

Weitere Informationen zur Verwendung mit einem bestimmten Filter finden sie in den spezifischen Klassifizierungen

Funktionen

- Für Komfort über lange Zeiträume
- Sichere Befestigung an Halbmaske und Netzteil
- Kann auf 3 Größen eingestellt werden: Kurz, Mittel, Lang
- Entwickelt für langen Verschleiß in rauen Umgebungen

Spezifikationen

- Produktgewicht: 29 g
- Produktdimension: 12 mm x 18mm x 17mm

Materialien

Polyethylen hoher Dichte, Nylon, hochfestes Silikon

Reinigung, Verwendung & Lagerbedingungen

- Reinigung: Warmes Wasser und mildes Reinigungsmittel (neutraler pH-Wert 6 – 8). Verwenden Sie keine Lösungsmittel (Terpentin oder Aceton), heißes Wasser, Bleichen oder chemische Mittel.
- Verwendungstemperaturbereich: -10 °C bis +45 °C (14 °F bis +113 °F) bei < 90% relativer Luftfeuchtigkeit
- Lagerbedingungen: +10 °C bis +30 °C (+50 °F bis +86 °F) bei < 75% relativer Luftfeuchtigkeit
- Vor direkter Sonneneinstrahlung, Fett und Öl geschützt aufbewahren

Anwendung

Beispiele: Bergbau, Schweißen, Herstellung, Verhüttung, Bau, Recyclinganlagen, Notfalldienst, Landwirtschaft, Verarbeitungsanlagen, Schleifen.

Das CleanSpace ULTRA System mit eingebautem CleanSpace Kopfgurt eignet sich für chemische Anwendungen, bei denen Dekontaminationsduschen verwendet werden.

Weitere Informationen finden Sie in [der Auswahltabelle](#).

Begrenzungen

CleanSpace-Atmenschutzmasken sind luftfilternde Überdruck-Atmenschutzgeräte und können in Umgebungen getragen werden, in denen genügend Sauerstoff vorhanden ist, um sicher atmen zu können. Verwenden Sie CleanSpace-Atmenschutzmasken nicht in *unmittelbar lebens- oder gesundheitsgefährdenden* Atmosphären (IDLH), zum Schutz vor Gasen/Dämpfen, die nicht gefiltert werden können, oder in mit Sauerstoff angereicherten oder mangelhaften Atmosphären.

Einweisung

Kontaktieren Sie sales@cleanspacetechnology.com oder besuchen Sie die [CleanSpace-Website](#) für Details



CleanSpace®

R E S P I R A T O R S

CLEANSPACE™ CST KOPFGURT | CST1021

DATEN LAKEN

Garantie

Besuchen Sie <https://cleanspacetechnology.com/warranty/>, um wichtige Garantieinformationen zu lesen und das Online-Formular zur Garantieregistrierung für CleanSpace-Produkte auszufüllen. Für Verbrauchsteile gilt die Gewährleistung bis zum Einsatzort, sofern sie korrekt gelagert wurden und sich innerhalb ihres Verfallsdatums befinden.

