

### CLEANSAPCE™ CST REINIGUNGS- UND AUFBEWAHRUNGSSTECKER | CST1024 DATEN LAKEN

PRODUKTCODE: CST1024

PRODUKTNAME: CleanSpace™ CST Reinigungs & Aufbewahrungsstecker



<b>Beschreibung</b>	<p>Der CleanSpace CST Reinigungs- und Aufbewahrungsstecker kann nur mit der CleanSpace CST ULTRA Power Unit (CST1012) verwendet werden.</p> <p>Wenn der Filter aus der CleanSpace CST ULTRA Power Unit entfernt ist, wird das Zubehör verwendet, um alle Öffnungen (sowohl Faltenbalg als auch Filterlufteinlass) abzudichten.</p> <p>Während der Reinigung müssen alle Öffnungen abgedichtet werden. Es wird auch empfohlen, dass alle Öffnungen versiegelt werden nach der Reinigung und Dekontamination sowie während der Lagerung</p>
<b>Funktionen</b>	<ul style="list-style-type: none"><li>• Leicht in Position zu stecken</li><li>• Ermöglicht ein hohes Reinigungsniveau</li><li>• Verhindert das Eindringen von Staub und Feuchtigkeit während und nach der Reinigung, Dekontamination und Lagerung</li></ul>
<b>Spezifikationen</b>	<p>Produktgewicht: 61 g</p> <p>Produktabmessungen: 160 mm x 55 mm x 65 mm</p>
<b>Materialien</b>	<p>Nylon, Silikon</p>
<b>Reinigungs-, Nutzungs- und Lagerungs-Bedingungen</b>	<ul style="list-style-type: none"><li>• Reinigung: Warmes Wasser und mildes Reinigungsmittel (neutraler pH-Wert 6 - 8). Verwenden Sie keine Lösungsmittel (Terpentin oder Aceton), heißes Wasser, Bleichmittel oder chemische Mittel</li><li>• Lagerung und Verwendung: +10 °C bis +30 °C (+50 °F bis +86 °F) bei &lt; 75% relativer Luftfeuchtigkeit.</li><li>• Vor direkter Sonneneinstrahlung, Fett und Öl geschützt aufbewahren.</li></ul>
<b>Anträge</b>	<p>CleanSpace CST Reinigungs- und Aufbewahrungsstecker eignet sich für den Einsatz während und nach Reinigungsprozessen, Dekontamination und Lagerung.</p> <p>Der CleanSpace CST Reinigungs- und Aufbewahrungsstecker muss sowohl in den Faltenbalg als auch in den Filterlufteinlass der CleanSpace CST ULTRA Power Unit eingesetzt werden.</p>
<b>Begrenzungen</b>	<p>CleanSpace-Atmungsmasken sind luftfilternde Überdruck-Atmungsgeräte und können in Umgebungen getragen werden, in denen genügend Sauerstoff vorhanden ist, um sicher atmen zu können. Verwenden Sie CleanSpace-Atmungsmasken nicht in <i>unmittelbar lebens- oder gesundheitsgefährdenden</i> Atmosphären (IDLH), zum Schutz vor Gasen/Dämpfen, die nicht gefiltert werden können, oder in mit Sauerstoff angereicherten oder mangelhaften Atmosphären.</p>
<b>Einweisung</b>	<p>Kontaktieren Sie <a href="mailto:sales@cleanspacetechnology.com">sales@cleanspacetechnology.com</a> oder besuchen Sie die <a href="#">CleanSpace-Website</a> für Details</p>
<b>Garantie</b>	<p>Besuchen Sie <a href="https://cleanspacetechnology.com/warranty/">https://cleanspacetechnology.com/warranty/</a>, um wichtige Garantieinformationen zu lesen und das Online-Formular zur Garantieregistrierung für CleanSpace-Produkte auszufüllen. Für Verbrauchsteile gilt die Gewährleistung bis zum Einsatzort, sofern sie korrekt gelagert wurden und sich innerhalb ihres Verfallsdatums befinden.</p>

