

PRODUKTCODE: CST1034 (klein), CST1035 (mittel), CST1036 (groß)

PRODUKTNAME: CleanSpace™ CST Halbmaske inkl. Kopfgurt



**Beschreibung** Eine CleanSpace CST Halbmaske (einschließlich eines CleanSpace CST Kopfgurts) ist für die Verwendung mit der CleanSpace PRO Power Unit (CST1002) und der CleanSpace ULTRA Power Unit (CST 1012) konzipiert.

Eine CleanSpace CST Halbmaske besteht aus weichem Silikon, das sich leicht an das Gesicht anpasst und keine allergische Dermatitis verursacht. Die leicht zu lokalisierenden Clips befestigen die CleanSpace CST Halbmaske an die Power Unit. Der CleanSpace CST Kopfgurt lässt sich einfach an den Verbindungspunkten an den Maskenarmen befestigen und kann zur Reinigung abgenommen werden.

Eine CleanSpace CST Halbmaske (einschließlich eines CleanSpace CST Kopfgurts) ist NICHT eigensicher zertifiziert.

## Zulassungen

### Normen und Klassifikation

EN 12942:1998+A2:2008 TM3  
AS/NZS 1716: 2012 PAPR-P2

IP-Schutzart 65 - bei Verwendung mit CleanSpace ULTRA Power Unit (CST1012)

Weitere Informationen zur Verwendung mit einem bestimmten Filter finden Sie in den spezifischen Klassifizierungen

## Funktionen

- Leicht, komfortabel und langlebig
- Weiches Silikon, das sich leicht an das Gesicht anpasst
- Erhältlich in 3 Größen - klein, mittel und groß - für eine gute Abdichtung und einen angenehmen Sitz
- Transparent zur Unterstützung der Kommunikation
- Kompatibel mit den meisten Reinigungs- und Desinfektionsprotokollen
- Leicht abnehmbares Ausatemventil zur Reinigung
- Fit Test Adapter für TSI Portacount™ Dichtsitzprüfung verfügbar

## Spezifikationen

- Halbmaske Produktgewicht: CST1034: 147 g, CST1035: 153 g, CST1036: 169 g
- Kopfgurt Produktgewicht: 29 g

## Materialien

Silikon-Oberteil | Nylon-Masken-Release-Clips | Polycarbonat-Ausatemventil | Silikon-Blattventil (Kopfgurmaterialien: Polyethylen hoher Dichte | Nylon | Hochfestes Silikon)

## Reinigungs-, Anwendung- und Lagerbedingungen

- Reinigung: warmes Seifenwasser und weiches, fusselfreies Tuch oder industrielle Waschmaschine
- Verwenden Sie keine Lösungsmittel, heißes Wasser, Bleichmittel oder chemische Mittel
- Verwendungstemperaturbereich: -10 °C bis +45 °C (14 °F bis +113 °F) bei < 90% relativer Luftfeuchtigkeit
- Lagerbedingungen: +10 °C bis +30 °C (+50 °F bis +86 °F) bei < 75% relativer Luftfeuchtigkeit
- Vor direkter Sonneneinstrahlung, Fett und Öl geschützt aufbewahren

## Anwendung

**Beispiele:** Bergbau, Schweißen, Herstellung, Verhüttung, Bau, Recyclinganlagen, Notfalldienst, Landwirtschaft, Verarbeitungsanlagen, Schleifen.

CleanSpace ULTRA mit Halbgesichtsmaske (einschließlich Kopfgurt) eignet sich für chemische Anwendungen, bei denen Dekontaminationsduschen verwendet werden.

Ausführliche Informationen zu den Anwendungen finden Sie in [derAuswahltablelle](#).



#### Begrenzungen

CleanSpace-Atemschutzmasken sind luftfilternde Überdruck-Atemschutzgeräte und können in Umgebungen getragen werden, in denen genügend Sauerstoff vorhanden ist, um sicher atmen zu können. Verwenden Sie CleanSpace-Atemschutzmasken nicht in *unmittelbar lebens- oder gesundheitsgefährdenden* Atmosphären (IDLH), zum Schutz vor Gasen/Dämpfen, die nicht gefiltert werden können, oder in mit Sauerstoff angereicherten oder mangelhaften Atmosphären.

#### Einweisung

Wenden Sie sich an [sales@cleanspacetechnology.com](mailto:sales@cleanspacetechnology.com) oder besuchen Sie die [CleanSpace-Website](#), um weitere Informationen zu erhalten.

#### Garantie

Besuchen Sie <https://cleanspacetechnology.com/warranty/>, um wichtige Garantieinformationen zu lesen und das Online-Formular zur Garantierregistrierung für CleanSpace-Produkte auszufüllen. Für Verbrauchsteile gilt die Gewährleistung bis zum Einsatzort, sofern sie korrekt gelagert wurden und sich innerhalb ihres Verfallsdatums befinden.

