



CleanSpace[®] WORK standard Partikelfilter TM3 P3 Filter (3 Pack)



PRODUKT KOD	CS3002WORK
PRODUKT NAMN	CleanSpace WORK standard Partikelfilter TM3 P3 Filter (3 Pack)
BESKRIVNING	<p>CleanSpace WORK standard Partikelfilter TM3 P3: är lämpligt för skydd mot luftburna partiklar (damm, dimma, rök); har en partikelfiltreringseffektivitet mer än 99,97%.</p> <p>CleanSpace WORK standard Partikelfilter är kompatibla med CleanSpace WORK Fläktmotorenhet (CS3001WORK).</p> <p>VIKTIGT: Vid val av CleanSpace filter, rådgör med en specialist inom Personlig SkyddsUtrustning för råd om lämplig andningskyddsutrustning och filterval.</p>
GODKÄNNANDEN	<p>Standard & Klassificering</p> <p>EN12942:1998+A2:2008 TM3 AS/NZS1716: 2012 PAPR-P3 (P2 med Halvmask)</p>
EGENSKAPER	<ul style="list-style-type: none">• Enkel tatt använda<ul style="list-style-type: none">◦ Filter och filterlock integrerat till en enhet◦ Enkelt att montera och ta bort från Fläktmotorenheten◦ Inget behov för en filteradapter• AirSensit™ Teknologi hjälper till för optimal utnyttjande av filter.
SPECIFIKATIONER	<ul style="list-style-type: none">• Förpackad. Vikt & Dimensioner: 123 g, 180mm x 160mm x 50mm (3 Pack)• Produktens Vikt & Dimensioner: 29 g, 24mm x 47mm x 130mm (single filter)• Filterprestanda: $\geq 99.97\%$ Filtereffektivitet för partiklar• Säljes i förpackning om 3 filter
MATERIAL	Boronsilicate mikrofibermedia ABS (acrylonitrile butadiene styrene) Plasthölje Polyurethane tätning
ANVÄNDNING & LAGRINGSFÖRHÅLLANDEN	<ul style="list-style-type: none">• Temperaturområde för användning: -10°C to +45°C vid mindre än 90% relativ fuktighet• Lagringsförhållanden: +10°C to +30°C vid mindre än 75% relativ fuktighet• Förvara ej i direkt solljus. Förvaras ej i kontakt med fett eller olja• Maximal lagringstid: 5 år från tillverkningsdatum

Australia (Huvudkontor): +61 2 8436 4000 | sales@cleanspacetechnology.com

Ett nedladdat eller utskrivet document uppdateras inte automatiskt.

WWW.CLEANSPACETECHNOLOGY.COM





ANVÄNDNINGSSOMRÅDEN

Lämplig för arbetsmiljö som kräver andningsskydd mot luftburna partikelföroreningar.

Exempel (användningsområden är inte begränsad till dessa exempel):

- Byggindustri – Kapa och slipa betong, sten, tegel, stål; slipa gips, hantering av cement eller annat fint damm.
- Träarbete– Kapa, svarvning eller slipning av trä.
- Jordbruk– Skördning av grödor, och dammande spridning av täcklager på jorden. Bearbetning eller hantering av djurfoder, spannmål eller andra dammiga produkter.

CleanSpace WORK System (CS3000WORK) är lämpligt för arbetsuppgifter där dekontamineringsduschar används.

BEGRÄNSNINGAR

CleanSpace andningsskydd är ett luftfilterande, fläktmatat, positivt-övertryck-system och designat för att bäras i arbetsmiljöer där det finns tillräckligt med syre för att andas säkert. Använd inte CleanSpace WORK i arbetsmiljöer som är omedelbart livsfarligt för liv och hälsa (IDLH). Använd inte CleanSpace WORK för att skydda mot gaser/ånga, eller i syrgas mättad atmosfär eller i syrefattig atmosfär.

CleanSpace WORK fläktmotorenhet är INTE lämplig för arbeten i explosiva miljöer.

UTBILDNING

Kontakta sales@cleanspacetechnology.com eller besök www.cleanspacetechnology.com

GARANTI

Besök www.cleanspacetechnology.com/warranty för att läsa viktig information om GARANTI (WARRANTY) samt för att fylla i Garanti-registreringens online-formulär för CleanSpace produkter. För förbrukningsprodukter gäller garantin fram till att förpackningen bryts, under förutsättning att de har lagrats korrekt och att sista förbrukningsdag inte har passerats.

CleanSpace rekommenderar att filter byts regelbundet.

