



## CleanSpace<sup>®</sup> WORK Media Mascara (incluye arnés de tela para la cabeza)



<b>CÓDIGO DEL PRODUCTO</b>	CS3003WORK (Pequeño), CS3004WORK (Medio), CS3005WORK (Grande),
<b>NOMBRE DEL PRODUCTO</b>	CleanSpace WORK Media Mascara (incluye arnés de tela para la cabeza)
<b>DESCRIPCIÓN</b>	<p>La media máscara CleanSpace WORK (que incluye un arnés de cabeza de tela CleanSpace) está diseñada para su uso con la unidad de alimentación CleanSpace WORK (CS3001WORK).</p> <p>La media máscara CleanSpace WORK está fabricada con silicona blanda que se amolda fácilmente a la cara y no causa dermatitis alérgica. Los clips fijan de forma rápida y segura la media máscara CleanSpace Work a la unidad de alimentación.</p> <p>El arnés de cabeza de tela CleanSpace se acopla a los puntos de conexión de los soportes de la máscara y puede retirarse para su limpieza.</p> <p>La media máscara CleanSpace WORK (incluido el arnés de cabeza de tela CleanSpace) NO está certificada como intrínsecamente segura.</p>
<b>HOMOLOGACIONES</b>	<p>Normas &amp; Clasificación</p> <p>EN12942:1998+A2:2008    TM3 AS/NZS1716: 2012        PAPR-P3 (P2 con media máscara)</p> <p>Grado de protección IP66</p>
<b>CARACTERÍSTICAS</b>	<ul style="list-style-type: none"><li>• Ligero, cómodo y resistente</li><li>• Silicona blanda que se amolda fácilmente al rostro</li><li>• Disponible en 3 tallas -pequeña, mediana y grande- para facilitar un buen sellado y un ajuste cómodo.</li><li>• Transparente para facilitar la comunicación</li><li>• Compatible con la mayoría de los protocolos de limpieza y desinfección</li><li>• Válvula de exhalación fácilmente extraíble para su limpieza</li><li>• Adaptador de prueba de ajuste disponible para pruebas de ajuste TSI Portacount™.</li></ul>
<b>ESPECIFICACIONES</b>	<ul style="list-style-type: none"><li>• Peso del producto: CS3003WORK:147 g, CS3004WORK:153 g, CS3005WORK:169 g</li><li>• Dimensiones del producto: 170mm x 130mm x 70mm (approx)</li><li>• Peso del arnés: 29 g</li></ul>
<b>MATERIALES</b>	Pieza facial de silicona   clips de liberación de máscara de nylon   válvula de exhalación de policarbonato   válvula de hoja de silicona (Materiales del arnés de cabeza: poliéster   elástico   silicona de alta resistencia)

Australia (Sede central): +61 2 8436 4000 | [sales@cleanspacetechnology.com](mailto:sales@cleanspacetechnology.com)

No se controla si se descargo o imprime de Internet.

[WWW.CLEANSPACETECHNOLOGY.COM](http://WWW.CLEANSPACETECHNOLOGY.COM)





**CONDICIONES DE LIMPIEZA, USO Y ALMACENAMIENTO**

- Limpieza: agua tibia jabonosa y paño suave sin pelusas o lavadora industrial
- No utilice disolventes, agua caliente, blanqueadores ni agentes químicos.
- Rango de temperatura de uso: de -10°C a +45°C (de 14°F hasta +113°F) a una humedad relativa < 90%
- Condiciones de almacenamiento: +10°C a +30°C (+50°F hasta +86°F) a una humedad relativa < 75%
- Almacenar alejado de la luz solar directa, grasa y aceite

**APLICACIONES**

Adecuado para entornos que requieren protección respiratoria contra partículas contaminantes en suspensión en el aire y riesgos biológicos.

Ejemplos (el uso no se limita a estos ejemplos):

- Construcción - Cortar y esmerilar hormigón, piedra, albañilería, acero; lijar yeso, manipular cemento u otros polvos finos.
- Carpintería - Cortar, tornear o lijar madera
- Agricultura: operaciones de siega, segado y acolchado; procesamiento o manipulación de piensos, grano u otras sustancias polvorientas.
- Sanidad y laboratorios - Manipulación de material biológico, bacterias y esporas

El sistema CleanSpace WORK (CS3000WORK) con la media máscara CleanSpace WORK es adecuado para aplicaciones en las que se utilizan duchas de descontaminación.

*Nota 1: Para su uso en duchas de descontaminación utilice el arnés de cabeza CleanSpace HALO (CS3008). El arnés de cabeza de tela CleanSpace no es adecuado para su uso en duchas de descontaminación.*

**RESTRICCIONES**

Los dispositivos CleanSpace son sistemas motorizados filtrantes de presión positiva. Están diseñados para usarse en entornos con suficiente oxígeno para respirar con seguridad. No utilice CleanSpace en atmósferas IPVS (índice inmediatamente peligroso para la vida y la salud).

Las medias máscaras cleanSpace WORK NO son adecuadas para operaciones con certificación de seguridad intrínseca.

**FORMACIÓN**

Contacte [sales@cleanspacetechnology.com](mailto:sales@cleanspacetechnology.com) o visite [la página web CleanSpace](#)

**GARANTÍA**

Visite [la sección de soporte de la página web CleanSpace](#) para leer información importante sobre la garantía y si necesario rellenar el formulario de servicio en línea. Los consumibles están garantizados antes de usarse por primera vez, si se guardan correctamente y están en el plazo de garantía.

CleanSpace recomienda cambiar los filtros con regularidad.

