



Demi-masque CleanSpace[®] WORK (Harnais de tête en tissu inclus)



CODE PRODUIT	CS3003WORK (Petit), CS3004WORK (Moyen), CS3005WORK (Grand)
NOM DU PRODUIT	Demi-masque CleanSpace WORK (Harnais de tête en tissu inclus)
DESCRIPTION	<p>Le demi-masque CleanSpace WORK (harnais de tête en tissu inclus) est conçu pour être utilisé avec le système motorisé CleanSpace WORK (CS3020WORK).</p> <p>Le demi-masque CleanSpace WORK est en silicone souple, il s'adapte facilement au visage et ne provoque pas de dermatite allergique. Les clips permettent d'attacher rapidement et solidement le demi-masque au bloc moteur.</p> <p>Le harnais de tête en tissu CleanSpace se fixe aux clips situés sur les côtés du masque et peut être enlevé pour le nettoyage.</p>
HOMOLOGATIONS	<p>Normes & Classification</p> <p>NIOSH</p>
CARACTÉRISTIQUES	<ul style="list-style-type: none"> • Léger, confortable et durable • Silicone souple qui s'adapte facilement au visage • Demi-masque disponible en 3 tailles – petit, moyen et grand – afin d'obtenir à la fois une bonne étanchéité et un port confortable • Transparent : facilite la communication • Compatible avec la majorité des protocoles de nettoyage et de désinfection • Valve d'expiration avec son support amovible pour le nettoyage • Adaptateur disponible pour Fit Test quantitatif
SPÉCIFICATIONS TECHNIQUES	<ul style="list-style-type: none"> • Poids du demi-masque : CS3003WORK: 125g, CS3004WORK: 125g, CS3005WORK: 140g (environ) • Poids du harnais de tête : 30 g (environ) • Dimensions du demi-masque et du harnais de tête (Petit et Moyen) emballés : 150mm x 150mm x 60mm (environ) • Dimensions du demi-masque et du harnais de tête (Grand) emballés : 170mm x 150mm x 60mm (environ) • Facteur de protection assigné (FPA) : 50 (Lorsqu'utilisé avec l'appareil CleanSpace WORK)
MATÉRIAUX	<p>Pièce faciale en silicone clips de fixation du masque en nylon support et couvercle de la valve d'expiration en polycarbonate membrane de la valve en silicone.</p> <p>(Matériaux du harnais de tête : polyester élastique clips, crochets et sangle arrière en silicone haute résistance)</p>





STOCKAGE ET MISE AU REBUT DU PRODUIT

- Stocker à l'abri des rayons directs du soleil, protéger de la graisse et de l'huile
- Les composants usagés peuvent avoir été exposés à des substances dangereuses et ne doivent pas être considérés comme recyclables. Ils doivent être éliminés conformément aux consignes de l'entreprise et aux directives des autorités locales.

NETTOYAGE

- Laver à la main à l'eau tiède savonneuse (< 50°C), puis rincer
- Ne pas utiliser de solvants, d'eau chaude, de javel ou de produits chimiques
- Après le nettoyage, laisser sécher à l'air libre ou essuyer avec un chiffon propre non pelucheux

Remarque : Voir les documents complémentaires pour connaître les produits de nettoyage compatibles et les méthodes de lavage industriel.

APPLICATIONS

Lorsqu'il est utilisé avec le système CleanSpace WORK (CS3020WORK), le demi-masque CleanSpace WORK est adapté aux applications où une décontamination est requise. Dans ce cas, utiliser le hamais de tête CleanSpace HALO (CS3008), le hamais en tissu CleanSpace n'étant pas adapté aux procédures de décontamination.

RESTRICTIONS

Les appareils CleanSpace sont des appareils filtrants à pression positive et à ventilation assistée. Ils sont conçus pour être portés dans des environnements comportant suffisamment d'oxygène pour respirer en toute sécurité. Ne pas utiliser CleanSpace WORK dans des atmosphères DIVS (présentant un danger immédiat pour la vie ou la santé), ne pas utiliser CleanSpace WORK pour se protéger contre les gaz/vapeurs ou dans des atmosphères enrichies ou à faible teneur en oxygène.

FORMATION

Contactez par mail ordersUSA@cleanspacetechnology.com ou consultez [le site CleanSpace](#) pour plus d'informations.

GARANTIE

Pour les informations importantes relatives à la garantie, consultez [le site Internet CleanSpace - Garantie](#). Les consommables bénéficient de la garantie uniquement s'ils n'ont pas été utilisés, à condition qu'ils aient été correctement stockés et que leur date d'expiration ne soit pas dépassée.

