



CleanSpace[®] WORK Halvmask (inklusive Huvudband i tyg)



PRODUKT KOD	CS3003WORK (Small), CS3004WORK (Medium), CS3005WORK (Large)
PRODUKTNAMN	CleanSpace WORK Halvmask (inklusive Huvudband I tyg)
BESKRIVNING	<p>En CleanSpace WORK halvmask (inklusive ett CleanSpace huvudband I tyg) är designat för användning med CleanSpace WORK Fläktmotorenhet (CS3001WORK).</p> <p>En CleanSpace WORK halvmask är tillverkad I mjuk silikon som följer ansiktets former och som inte ger hudallergi. Spännena fäster snabbt och säkert CleanSpace WORK halvmask till Fläktmotorenheten.</p> <p>CleanSpace huvudband I tyg fästes på knapparna på halvmaskens armar. Huvudbandet kan tas av och tvättas med tvål och vatten.</p> <p>En CleanSpace WORK halvmask (inklusive ett CleanSpace huvudband I tyg) är inte klassificerat för explosiva miljöer.</p>
GODKÄNNANDEN	<p>Standard & Klassificering</p> <p>EN12942:1998+A2:2008 TM3 AS/NZS1716: 2012 PAPR-P3 (P2 med Halvmask)</p> <p>IP Klass 66</p>
EGENSKAPER	<ul style="list-style-type: none">• Låg vikt, bekväm och hållbar.• Mjuk silikon som följer ansiktets former och tätar mycket bra.• Tillgänglig i 3 storlekar - Small, Medium och Large – för att möjliggöra en mycket bra tätning och bekväm passform.• Transparent för att underlätta kommunikation• Kan rengöras enligt de flesta rengörings- och desinficeringsmetoder.• Utandningsventil kan lätt rengöras.• Adapter finns tillgänglig för TSI Portacount™ tillpassningstest
SPECIFIKATIONER	<ul style="list-style-type: none">• Produkt Vikt: CS3003WORK:147 g, CS3004WORK:153 g, CS3005WORK:169 g• Produkt Dimensioner: 170mm x 130mm x 70mm (ungefärlig)• Huvudbandets vikt: 29 g
MATERIAL	<p>Ansiktsmask i silikon mask-spännen i nylon utandningsventil-säte av polykarbonate blad membran av silikon</p> <p>(Huvudbandets material: Polyester Mycket starkt silikon gör Huvudbandet elastiskt)</p>





**RENGÖRING
ANVÄNDNING, LAGRINGS-
FÖRHÅLLANDEN**

- Rengöring: varmt tvålatten, luddfri trasa eller industriell diskmaskin (mindre än 50 C)
- Använd inte lösningsmedel, hett vatten, blekmedel eller kemiska rengöringsmedel.
- Temperaturområde för användning: -10°C to +45°C vid mindre än 90% relativ fuktighet
- Lagringsförhållanden: +10°C to +30°C vid mindre än 75% relativ fuktighet
- Förvara ej i direkt solljus. Förvaras ej i fett eller olja.

ANVÄNDNINGSSOMRÅDEN

Lämplig för arbetsmiljö som kräver andningskydd mot luftburna partikelföroreningar.

Exempel (användningsområden är inte begränsad till dessa exempel):

- Byggindustri – Kapa och slipa betong, sten, tegel, stål; slipa gips, hantering av cement eller annat fint damm.
- Träarbete– Kapa, svarvning eller slipning av trä.
- Jordbruk– Skördning av grödor, och dammande spridning av täcklager på jorden. Bearbetning eller hantering av djurfoder, spannmål eller andra dammiga produkter.

CleanSpace WORK System (CS3000WORK) med CleanSpace WORK halvmask är lämpligt för arbetsuppgifter där dekontamineringsdusch används.

Note 1: Vid användning av dekontamineringsdusch, använd CleanSpace HALO Huvudband (CS3008). CleanSpace Huvudband av tyg är inte lämpligt för användning i dekontamineringsdusch.

BEGRÄNSNINGAR

CleanSpace andningskydd är ett luftfilterande, fläktmatat, positivt-övertryck-system och designat för att bäras i arbetsmiljöer där det finns tillräckligt med syre för att andas säkert. Använd inte CleanSpace WORK i arbetsmiljöer som är omedelbart livsfarligt för liv och hälsa (IDLH). Använd inte CleanSpace WORK för att skydda mot gaser/ånga, eller i syrgas mättad atmosfär eller i syrefattig atmosfär.

CleanSpace WORK Halvmask är INTE lämplig för arbeten i explosiva miljöer.

UTBILDNING

Kontakta sales@cleanspacetechnology.com eller besök [CleanSpace](#) hemsida för mer detaljer.

GARANTI

Besök www.cleanspacetechnology.com/warranty för att läsa viktig information om GARANTI (WARRANTY) samt för att fylla i Garanti-registreringens online-formulär för CleanSpace produkter. För förbrukningsprodukter gäller garantin fram till att förpackningen bryts, under förutsättning att de har lagrats korrekt och att sista förbrukningsdag inte har passerats.

CleanSpace rekommenderar att filter byts regelbundet.

