



## CleanSpace<sup>®</sup> HALO Helmask



PRODUKT KOD	CS3006 (Small), CS3007 (Medium/Large)
PRODUKT NAMN	CleanSpace HALO Helmask
BESKRIVNING	<p>En CleanSpace Halo Helmask är designad för att användas med CleanSpace HALO (CS3001) Fläktmotorenhet eller CleanSpace WORK (CS3001 WORK) Fläktmotorenhet. Helmasken är lämplig för arbetsuppgifter då ansiktsskydd och ögonskydd är nödvändigt.</p> <p>En CleanSpace HALO Helmask spännen klickar i Fläktmotorenheten och ger andningsskydd, samt ansikts- och ögonskydd. Helmasken består av ett yttre visir, en innermask samt ett 5-punkts huvudband som håller andningsskyddet på sin plats och underlättar rörelser i arbetet.</p> <p><b>OBSERVERA:</b> CleanSpace HALO System (CS3000) behöver inte använda den bakre huvudbandsremmen med krok. Den kan tas bort. Den bakre huvudbandsremmen med krok används med CleanSpace WORK (CS3001WORK) System.</p>
GODKÄNNANDEN	<p>Standard &amp; Klassificering</p> <p>EN12942:1998+A2:2008 AS/NZS1716: 2012 AS/NZS 1337.1:2010 skydd mot kraftiga stötar och slag IP Klass 66</p> <p>TM3 PAPR-P3</p>
EGENSKAPER	<ul style="list-style-type: none"><li>• Visir: Reptåligt och lösningsmedelstål ytbeläggning.</li><li>• Brett panorama visir.</li><li>• Silikontätning till ansiktet för högsta skydd och bekvämlighet.</li><li>• Rekommenderas till arbetsuppgifter då ansiktsskydd och ögonskydd är nödvändigt.</li><li>• Lämpligt för långa arbetspass.</li><li>• Mylar tal-membran för klar kommunikation</li><li>• Positivt övertryck förhindrar att visiret immar igen.</li><li>• Innermask har en enkel klicka I / klicka ur design och kan därför enkelt tas bort för rengöring.</li><li>• Inbyggd anslutning för boll-sensor som ingår för TSI Portacount täthetstest för Helmask.</li><li>• Accessories available (sold separately): Spectacle kit and visor protection tear-offs Tillgängliga tillbehör (sälj separat): Glasögonset samt självhäftande visirskydd mot repor.</li></ul>
SPECIFIKATIONER	<ul style="list-style-type: none"><li>• Produkt Vikt: CS3006 700 g, CS3007: 725 g</li><li>• Produkt Dimensioner: 240mm x 220mm x 280mm (ungefärligt)</li></ul>





#### MATERIAL

Visir: Hård yta av Polycarbonat | Maskspännen: nylon | Huvudband: Mycket stark silikon | Metall spänne: Rostfritt stål | Ansiktstättning samt innermask: Silikon | Förstärkningsmembran för tal: Mylar | Lock till utandningsventil: polykarbonat | Säte för utandningsventil: förstärkt mot slag: polypropylene | O-ringar: silikon

#### RENGÖRING ANVÄNDNING, LAGRINGS- FÖRHÅLLANDEN

- Rengöring: varmt tvålvatten, luddfri trasa eller industriell diskmaskin (mindre än 50 C)
- Använd inte lösningsmedel, hett vatten, blekmedel eller kemiska rengöringsmedel.
- Temperaturområde för användning: -10°C to +45°C vid mindre än 90% relativ fuktighet
- Lagringsförhållanden: +10°C to +30°C vid mindre än 75% relativ fuktighet
- Förvara ej i direkt solljus. Förvaras ej i fett eller olja.

#### ANVÄNDNINGSSOMRÅDEN

Lämplig för arbetsmiljö som kräver andningsskydd mot luftburna partikelföroreningar.

Exempel (användningsområden är inte begränsad till dessa exempel):

- Byggindustri – Kapa och slipa betong, sten, tegel, stål; slipa gips, hantering av cement eller annat fint damm.
- Träarbete– Kapa, svarvning eller slipning av trä.
- Jordbruk– Skördning av grödor, och dammande spridning av täcklager på jorden. Bearbetning eller hantering av djurfoder, spannmål eller andra dammiga produkter.
- Sjukvård och laboratorier – Hantering av biologiskt material, bakterier samt sporer.

När Helmasken används med CleanSpace HALO system (CS3000) eller CleanSpace WORK System (CS3000WORK) så är CleanSpace HALO Helmask lämplig att använda för arbetsuppgifter då dekontamineringsdusch används.

#### BEGRÄNSNINGAR

CleanSpace andningsskydd är ett luftfiltrerande, fläktmatat, positivt-övertryck-system och designat för att bäras i arbetsmiljöer där det finns tillräckligt med syre för att andas säkert. Använd inte CleanSpace WORK i arbetsmiljöer som är omedelbart livsfarligt för liv och hälsa (IDLH). Använd inte CleanSpace WORK för att skydda mot gaser/ånga, eller i syrgas mättad atmosfär eller i syrefattig atmosfär.

#### UTBILDNING

Kontakta [sales@cleanspacetechnology.com](mailto:sales@cleanspacetechnology.com) eller besök [www.cleanspacetechnology.com](http://www.cleanspacetechnology.com)

#### GARANTI

Besök [www.cleanspacetechnology.com/warranty](http://www.cleanspacetechnology.com/warranty) för att läsa viktig information om GARANTI (WARRANTY) samt för att fylla i Garanti-registreringens online-formulär för CleanSpace produkter. För förbrukningsprodukter gäller garantin fram till att förpackningen bryts, under förutsättning att de har lagrats korrekt och att sista förbrukningsdag inte har passerats.

CleanSpace rekommenderar att filter byts regelbundet.

