



CleanSpace™ WORK Vollmaske



PRODUKTCODE	CS3006 (klein), CS3007 (mittel/groß)
PRODUKTNAME	CleanSpace WORK Vollmaske
BESCHREIBUNG	<p>Eine CleanSpace CST Vollmaske ist für die Verwendung mit der CleanSpace WORK Power Unit (CS3001WORK) konzipiert. Es eignet sich für Anwendungen, bei denen Gesichts- und Augenschutz erforderlich ist.</p> <p>Eine CleanSpace WORK Vollmaske wird an der Power Unit befestigt und bietet Atemwegs-, Gesichts- und Augenschutz. Es besteht aus einem äußeren Visier, einer Innenmaske und einem Fünf-Punkt Gurt, um die Maske und die Power Unit gleichmäßig zu stützen und die Bewegung zu erleichtern.</p> <p>Der hintere Riemen und Haken ist für die Verwendung mit dem CleanSpace WORK (CS3001WORK) erforderlich.</p>
ZULASSUNGEN	<p>Normen und Klassifikation</p> <p>EN12942:1998+A2:2008 AS/NZS1716: 2012</p> <p>TM3 PAPR-P3(P2 mit Halbmaske)</p> <p>AS/NZS 1337.1:2010 Hohe Schlagfestigkeit</p>
MERKMALE	<ul style="list-style-type: none">• Visier: Kratzfeste und lösemittelbeständige Beschichtung• Breites Panoramavisier• Silikonpolsterdichtungen im Gesicht für optimalen Schutz und Komfort• Empfohlen für Anwendungen, bei denen Gesichts- und Augenschutz erforderlich ist• Geeignet für längere Tragezeiten• Mylar-Sprachmembran für klare Kommunikation• Überdruck-Luftstrom verhindert Beschlagen• Die Innenmaske hat ein einzigartiges Clip-In / Clip-Out-Design und lässt sich zur Reinigung leicht entfernen• Eingebauter Adapter für Maskenpassformtests• Zubehör erhältlich (separat erhältlich): Brillenset und Visierschutz gegen Kratzer
SPEZIFIKATIONEN	<ul style="list-style-type: none">• Produktgewicht: CS3006WORK: 700 g, CS3007WORK: 725 g• Abmessungen: 240mm x 220mm x 280mm (approximate)
MATERIALIEN	Hartbeschichtetes Polycarbonat-Visier Nylonmaskenclips Hochfester Silikongurt Edelstahl Schnallenwalze Silikon-Gesichtsdichtung und Innenmaskenkissen Mylar Sprachmembran

Australia (Head Office): +61 2 8436 4000 | sales@cleanspacetechnology.com

Uncontrolled if downloaded or printed from the internet.

WWW.CLEANSPACETECHNOLOGY.COM





Ausatemventildeckel aus Polycarbonat | schlagzähmodifiziertes verstärktes Polypropylen
Ausatemventilgehäuse | Silikon-O-Ringe

REINIGUNGS-, EINSATZ & LAGERBEDINGUNGEN

- Reinigung: warmes Seifenwasser und weiches, fusselfreies Tuch oder industrielle Waschmaschine
- Keine Lösungsmittel, kein heißes Wasser, Bleichmittel oder Chemikalien verwenden
- Verwenden Sie den Temperaturbereich: -10 °C bis +45 °C (14 °F bis +113 °F) bei < 90 % relativer Luftfeuchtigkeit
- Lagerbedingungen: +10 °C bis +30 °C (+50 °F bis +86 °F) bei < 75 % relativer Luftfeuchtigkeit
- Vor direktem Sonnenlicht, Fett und Öl schützen

ANWENDUNGEN

Für Einsätze in Umgebungen wo Atemschutz gegen Luftschadstoffen und biologische Gefahren erforderlich ist

Anwendungsbereiche (die Nutzung ist nicht auf diese Beispiele beschränkt)

- Bauwesen - Schneiden und Schleifen von Beton, Stein, Mauerwerk, Stahl; Schleifen, Umgang mit Zement oder Feinstaub
- Holzbearbeitung – schneiden und schleifen
- Landwirtschaft - mähen, ernten und mulchen; Verarbeitung oder Handhabung von Tierfutter, Getreide oder anderen staubigen Stoffen
- Gesundheitswesen & Labore - Umgang mit biologischem Material, Bakterien, Sporen

In Verbindung mit dem CleanSpace WORK System (CS3000WORK) ist die CleanSpace HALO Vollmaske für Anwendungen geeignet, bei denen Dekontaminationsduschen zum Einsatz kommen.

BEGRENZUNGEN

CleanSpace Atemschutzsysteme sind luftreinigende und Gebläse unterstützte Überdruckmasken, die für die Verwendung in Umgebungen in denen ausreichend Sauerstoff zum Atmen vorhanden ist. Verwenden Sie CleanSpace WORK nicht in unmittelbar lebens- oder gesundheitsgefährdenden Atmosphären (IDLH), zum Schutz vor Gasen/Dämpfen oder in mit Sauerstoff angereicherten oder mangelhaften Atmosphären.

EINWEISUNGEN

Kontaktieren Sie sales@cleanspacetechnology.com oder besuchen Sie die [CleanSpace website](#) für Details.

GARANTIE

Besuchen Sie <https://cleanspacetechnology.com/warranty/>, um wichtige Garantieinformationen zu lesen und das Online-Formular zur Garantieregistrierung für CleanSpace-Produkte auszufüllen. Für Verbrauchsteile gilt die Gewährleistung bis zum Einsatzort, sofern sie korrekt gelagert wurden und sich innerhalb ihres Verfallsdatums befinden.

