



CleanSpace[®] HALO Arnés de cabeza



CÓDIGO DEL PRODUCTO	CS3008
NOMBRE DEL PRODUCTO	CleanSpace Halo Arnés de cabeza
DESCRIPCIÓN	El arnés de cabeza CleanSpace HALO está diseñado para utilizarse con los sistemas CleanSpace HALO (CS3000) y CleanSpace WORK (CS3000WORK). El arnés de cabeza se suministra con todos los sistemas CleanSpace HALO y CleanSpace WORK. El arnés de cabeza CleanSpace HALO NO está certificado como intrínsecamente seguro.
HOMOLOGACIONES	Normas & Clasificación EN129421998+A2:2008 TM3 AS/NZS1716: 2012 PAPR-P3 (P2 con media máscara)
CARACTERÍSTICAS	<ul style="list-style-type: none">• Diseñado para ofrecer comodidad durante largos periodos• Se sujeta firmemente a la media máscara• Se puede ajustar a 3 tamaños: Corto, Medio, Largo• Permite la evacuación del sudor y la transpiración
ESPECIFICACIONES	<ul style="list-style-type: none">• Peso del producto: 20 g
MATERIALES	Polietileno de alta densidad Nylon Silicona de alta resistencia
CONDICIONES DE LIMPIEZA, USO Y ALMACENAMIENTO	<ul style="list-style-type: none">• Limpieza: Agua tibia y detergente suave (pH neutro 6 - 8). No utilizar disolventes (aguarrás o acetona), agua caliente, lejía ni agentes químicos• Rango de temperatura de uso: de -10°C a +45°C (de 14°F hasta +113°F) con una humedad relativa < 90%• Condiciones de almacenamiento: +10°C a +30°C (+50°F hasta +86°F) con una humedad relativa < 75%• Almacenar lejos de la luz solar directa, grasa y aceite
APLICACIONES	Adecuado para entornos que requieren protección respiratoria contra partículas contaminantes en suspensión en el aire y riesgos biológicos. Ejemplos (el uso no se limita a estos ejemplos): <ul style="list-style-type: none">• Construcción - Cortar y esmerilar hormigón, piedra, albañilería, acero; lijar yeso, manipular cemento u otros polvos finos• Carpintería - Cortar, tornear o lijar madera.

Australia (Sede central): +61 2 8436 4000 | sales@cleanspacetechnology.com

No se controla si se descargo o imprime de Internet.

WWW.CLEANSPACETECHNOLOGY.COM





- Agricultura - operaciones de siega, segado y acolchado; transformación o manipulación de alimentos para animales, grano u otras sustancias polvorrientas.
- Sanidad y laboratorios - Manipulación de material biológico, bacterias, esporas.

El sistema CleanSpace HALO (CS3000) y CleanSpace WORK (CS3000WORK) con el arnés de cabeza CleanSpace HALO (CS3008) es adecuado para aplicaciones en las que se utilizan duchas de descontaminación.

RESTRICCIONES

Los dispositivos CleanSpace son sistemas motorizados filtrantes de presión positiva. Están diseñados para usarse en entornos con suficiente oxígeno para respirar con seguridad. No utilice CleanSpace en atmósferas IPVS (índice inmediatamente peligroso para la vida y la salud).

El arnés de cabeza CleanSpace HALO NO es adecuado para operaciones con certificación de seguridad intrínseca.

FORMACIÓN

Contacte sales@cleanspacetechnology.com o visite [la página web CleanSpace](#)

GARANTÍA

Visite [la sección de soporte de la página web CleanSpace](#) para leer información importante sobre la garantía y si necesario rellenar el formulario de servicio en línea. Los consumibles están garantizados antes de usarse por primera vez, si se guardan correctamente y están en el plazo de garantía.

CleanSpace recomienda cambiar los filtros con regularidad.

