



CleanSpace™ HALO Head Harness



CODICE PRODOTTO	CS3008
NOME PRODOTTO	CleanSpace HALO Imbracatura per la testa
DESCRIZIONE	<p>L'imbracatura per la testa CleanSpace HALO è progettata per essere utilizzata con i sistemi CleanSpace HALO (CS3000) e CleanSpace WORK (CS3000WORK). L'imbracatura per la testa viene fornita con ogni sistema di alimentazione CleanSpace HALO e CleanSpace WORK.</p> <p>L'imbracatura per la testa CleanSpace HALO NON è certificata a sicurezza intrinseca.</p>
APPROVAZIONI	<p>Norma & Classificazione</p> <p>EN129421998+A2:2008 AS/NZS1716: 2012</p> <p>TM3 PAPR-P3 (P2 con semimaschera)</p>
CARATTERISITCHE	<ul style="list-style-type: none">• Progettato per garantire comfort per lunghi periodi• Si fissa saldamente alla semimaschera• Può essere regolato in 3 misure: Corta, Media, Lunga• Consente la sudorazione e la traspirazione
SPECIFICHE TECNICHE	<ul style="list-style-type: none">• Peso del prodotto: 20 g
MATERIALI	Polietilene ad alta densità Nylon Silicone ad alta resistenza
CONDIZIONI DI PULIZIA, USO E CONSERVAZIONE	<ul style="list-style-type: none">• Pulizia: Acqua tiepida e detergente delicato (pH neutro 6 - 8). Non utilizzare solventi (trematina o acetone), acqua calda, sbiancanti o agenti chimici• Intervallo di temperatura di utilizzo: Da -10°C a +45°C (14°F a +113°F) con un'umidità relativa < 90%• Condizioni di stoccaggio: Da +10°C a +30°C (+50°F a +86°F) con un'umidità relativa < 75%• Conservare lontano dalla luce solare diretta, dal grasso e dall'olio
APPLICAZIONI	<p>Adatto agli ambienti che richiedono una protezione delle vie respiratorie contro i contaminanti particellari aerotrasportati e i rischi biologici.</p> <p>Esempi (l'uso non è limitato a questi esempi):</p> <ul style="list-style-type: none">• Costruzioni – Taglio e levigatura di calcestruzzo, pietra, mattoni, acciaio; levigatura di intonaco, manipolazione di cemento o altre polveri fini• Lavorazione del legno – Taglio, tornitura o levigatura di legname

Australia (Head Office): +61 2 8436 4000 | sales@cleanspacetechnology.com

Uncontrolled if downloaded or printed from the internet.

WWW.CLEANSPACETECHNOLOGY.COM





- Agricoltura – operazioni di falciatura, mietitura e pacciamatura; lavorazione o manipolazione di mangimi, cereali o altre sostanze polverose
- Sanità & laboratori – Manipolazione di materiale biologico, batteri, spore.

Il sistema CleanSpace HALO (CS3000) e CleanSpace WORK (CS3000WORK) con l'imbracatura per la testa CleanSpace HALO (CS3008) è adatto per le applicazioni in cui si utilizzano docce di decontaminazione.

LIMITAZIONI

I respiratori CleanSpace sono sistemi di filtraggio dell'aria, assistiti da ventilatore, a pressione positiva e progettati per essere indossati in ambienti in cui l'ossigeno è sufficiente per respirare in sicurezza. Non utilizzare CleanSpace HALO WORK in ambienti immediatamente pericolosi per la vita o la salute (IDLH), per proteggersi da gas/vapori o in atmosfere arricchite o carenti di ossigeno.

L'imbracatura per la testa CleanSpace HALO NON è adatta per operazioni certificate a sicurezza intrinseca.

FORMAZIONE

Contatto sales@cleanspacetechnology.com o visitare il sito [CleanSpace website](#) per dettagli.

GARANZIA

Visitare il sito www.cleanspacetechnology.com/warranty per leggere importanti informazioni sulla garanzia e compilare il modulo di registrazione della garanzia online per i prodotti CleanSpace. Le parti consumabili sono garantite fino al momento dell'utilizzo, a condizione che siano state conservate correttamente e che rientrino nella data di scadenza

CleanSpace raccomanda di sostituire regolarmente i filtri.

