



CleanSpace[®] WORK Nackenstütze



PRODUKTCODE	CS3009WORK (klein), CS3010WORK (medium)
PRODUKTNAME	CleanSpace WORK Nackenstütze
BESCHREIBUNG	<p>Die CleanSpace WORK Nackenstütze bieten zusätzliche Positionierungsmöglichkeiten der Power Unit für optimalen Tragekomfort Sie werden für die Verwendung mit der CleanSpace WORK Power Unit (CS3001WORK) verwendet</p> <p>They clip directly into the power unit and are easily changed. Sie werden direkt in die Power Unit eingeklippt und können leicht gewechselt werden</p>
FUNKTIONEN	<ul style="list-style-type: none">• Entwickelt für Komfort über lange Tragezeiten• In 2 Größen erhältlich• lässt zwischen Nacken und Power Unit genügend Freiraum für Luft und Schweiß• leicht zu waschen und schnell trocknend• Entwickelt für lange Tragezeiten in rauen Umgebungen
SPEZIFIKATIONEN	<ul style="list-style-type: none">• Produktgewicht : CS3009WORK: 9 g, CS3010WORK: 8 g• Produktabmessungen: 100mm x 22mm x 48mm (klein), 100mm x 22mm x 33mm (medium)
MATERIALIEN	Polypropylen
REINIGUNGS-, BEDIENUNGS- & LAGERBEDINGUNGEN	<ul style="list-style-type: none">• Reinigung: Warmes Wasser und mildes Reinigungsmittel (neutraler pH-Wert 6 – 8).• Keine Lösungsmittel (Terpentin oder Aceton), heißes Wasser, Bleichen oder Chemikalien verwenden.• Einsatztemperaturen : -10 °C bis +45 °C (14 °F bis +113 °F) bei < 90% relativer Luftfeuchtigkeit• Lagerbedingungen: +10 °C bis +30 °C (+50 °F bis +86 °F) bei < 75% relativer Luftfeuchtigkeit• Vor direkter Sonneneinstrahlung, Fett und Öl geschützt aufbewahren
ANWENDUNG	<ul style="list-style-type: none">• Geeignet für Umgebungen, die einen Atemschutz gegen Biogefahrstoffen, Partikel, Staub, Gas und Dämpfe erfordern• Bauwesen – schleifen und schneiden, Beton, Stein, Mauerwerk, Stahl, Gips, Handlung von Zement oder andere Feinstäube• Holzbearbeitung – schneiden, drehen oder schleifen• Landwirtschaft – mähen und mulchen, Verarbeitung oder Handhabung von Futtermitteln, Getreide oder andere staubige Substanzen• Im Labor und im Gesundheitsbereich : Umgang mit biologischem Material, Bakterien, Sporen





EINSCHRÄNKUNGEN

CleanSpace-Atemschutzmasken sind luftfilternde Überdruck-Atemschutzgeräte und können in Umgebungen getragen werden, in denen genügend Sauerstoff vorhanden ist, um sicher atmen zu können. Verwenden Sie CleanSpace-Atemschutzmasken nicht in *unmittelbar lebens- oder gesundheitsgefährdenden* Atmosphären (IDLH), zum Schutz vor Gasen/Dämpfen, die nicht gefiltert werden können, oder in mit Sauerstoff angereicherten oder mangelhaften Atmosphären.

EINWEISUNGEN

Kontaktieren Sie sales@cleanspacetechnology.com oder besuchen Sie die [CleanSpace-Website](#) für weitere Informationen.

GARANTIE

Besuchen Sie <https://cleanspacetechnology.com/warranty/>, um wichtige Garantieinformationen zu lesen und das Online-Formular zur Garantieregistrierung für CleanSpace-Produkte auszufüllen. Für Verbrauchsteile gilt die Gewährleistung bis zum Einsatzort, sofern sie korrekt gelagert wurden und sich innerhalb ihres Verfallsdatums befinden.

CleanSpace empfiehlt, Filter regelmäßig zu wechseln.

