



## CleanSpace<sup>®</sup> WORK Protector de cuello



<b>CÓDIGO DEL PRODUCTO</b>	CS3009WORK (Pequeño), CS3010WORK (Medio)
<b>NOMBRE DEL PRODUCTO</b>	CleanSpace WORK Protector de cuello
<b>DESCRIPCIÓN</b>	<p>Los protectores de cuello CleanSpace WORK ofrecen opciones más posibilidades de posicionamiento del dispositivo para una comodidad óptima del usuario. Son compatibles con la unidad de alimentación CleanSpace WORK (CS3001WORK).</p> <p>Se enganchan directamente al dispositivo y se cambian fácilmente.</p>
<b>CARACTERÍSTICAS</b>	<ul style="list-style-type: none"><li>• Diseñado para ofrecer comodidad durante largos periodos</li><li>• Disponible en 2 tallas para adaptarse a diferentes tamaños de cuello</li><li>• Deja espacio entre el usuario y la unidad de alimentación para mayor transpirabilidad</li><li>• Diseñados para un uso prolongado en entornos difíciles</li><li>• Fácil de lavar y secado rápido</li></ul>
<b>ESPECIFICACIONES</b>	<ul style="list-style-type: none"><li>• Peso del producto: CS3009WORK: 9 g, CS3010WORK: 8 g</li><li>• Dimensiones del producto: 100mm x 22mm x 48mm (Small), 100mm x 22mm x 33mm (Medium)</li></ul>
<b>MATERIAL</b>	Polipropileno
<b>CONDICIONES DE LIMPIEZA, USO Y ALMACENAMIENTO</b>	<ul style="list-style-type: none"><li>• Limpieza: agua tibia jabonosa y paño suave sin pelusas o lavadora industrial</li><li>• No utilice disolventes, agua caliente, blanqueadores ni agentes químicos.</li><li>• Rango de temperatura de uso: de -10°C a +45°C (de 14°F hasta +113°F) a una humedad relativa &lt; 90%</li><li>• Condiciones de almacenamiento: +10°C a +30°C (+50°F hasta +86°F) a una humedad relativa &lt; 75%</li><li>• Almacenar lejos de la luz solar directa, grasa y aceite</li></ul> <p>Adecuado para entornos que requieren protección respiratoria contra partículas contaminantes en suspensión en el aire.</p> <p>Ejemplos (el uso no se limita a estos ejemplos):</p> <ul style="list-style-type: none"><li>• Construcción - Cortar y esmerilar hormigón, piedra, albañilería, acero; lijar yeso, manipular cemento u otros polvos finos.</li><li>• Carpintería - Cortar, torneado o lijar madera</li><li>• Agricultura: operaciones de siega, segado y acolchado; procesamiento o manipulación de piensos, grano u otras sustancias polvorosas.</li></ul>

Australia (Sede central): +61 2 8436 4000 | [sales@cleanspacetechnology.com](mailto:sales@cleanspacetechnology.com)

No se controla si se descargó o imprimió de Internet.

[WWW.CLEANSPACETECHNOLOGY.COM](http://WWW.CLEANSPACETECHNOLOGY.COM)





**RESTRICCIONES**

Los dispositivos CleanSpace son sistemas motorizados filtrantes de presión positiva. Están diseñados para usarse en entornos con suficiente oxígeno para respirar con seguridad. No utilice CleanSpace en atmósferas IPVS (índice inmediatamente peligroso para la vida y la salud).

**FORMACIÓN**

Contacte [sales@cleanspacetechnology.com](mailto:sales@cleanspacetechnology.com) o visite [la página web CleanSpace](#)

**GARANTÍA**

Visite [la sección de soporte de la página web CleanSpace](#) para leer información importante sobre la garantía y si necesario rellenar el formulario de servicio en línea. Los consumibles están garantizados antes de usarse por primera vez, si se guardan correctamente y están en el plazo de garantía.

CleanSpace recomienda cambiar los filtros con regularidad.

