



Support de nuque CleanSpace[®] WORK



CODE PRODUIT

CS3009WORK (Petit), CS3010WORK (Moyen)

NOM DU PRODUIT

Support de nuque CleanSpace WORK

DESCRIPTION

Le support de nuque CleanSpace WORK a été spécialement conçu pour offrir des options de positionnement supplémentaires de l'appareil pour un meilleur confort du porteur. Il est compatible avec l'unité moteur CleanSpace WORK (CS3001WORK).

Il se fixe directement sur l'appareil et peut être facilement remplacé.

FEATURES

- Conçu pour un grand confort sur de longues périodes
- Disponible en 2 tailles pour s'adapter aux différentes tailles de cou
- Permet de créer un espace entre le porteur et l'appareil pour une meilleure circulation de l'air
- Conçu pour être porté sur de longues périodes en environnements difficiles
- Facile à nettoyer, séchage rapide

CARACTÉRISTIQUES

- Poids du produit : CS3009WORK: 9 g, CS3010WORK: 8 g
- Dimensions du produit : CS3009WORK: 100mm x 22mm x 48mm (environ), CS3010WORK: 100mm x 22mm x 33mm (environ)

MATÉRIAUX

Plastique polypropylène

STOCKAGE ET MISE AU REBUT DU PRODUIT

- Stocker à l'abri des rayons directs du soleil, protéger de la graisse et de l'huile
- Les composants usagés peuvent avoir été exposés à des substances dangereuses et ne doivent pas être considérés comme recyclables. Ils doivent être éliminés conformément aux consignes de l'entreprise et aux directives des autorités locales.

NETTOYAGE

- Laver à la main à l'eau tiède savonneuse (< 50°C), puis rincer
- Ne pas utiliser de solvants, d'eau chaude, de javel ou de produits chimiques
- Après le nettoyage, laisser sécher à l'air libre ou essuyer avec un chiffon propre non pelucheux

Remarque : Voir les documents complémentaires pour connaître les produits de nettoyage compatibles et les méthodes de lavage industriel.

APPLICATIONS

Lorsqu'il est utilisé avec l'unité moteur CleanSpace WORK (CS3001WORK), le support de nuque CleanSpace WORK est adapté aux applications où une décontamination est requise. Dans ce cas, utiliser le hamais de tête CleanSpace HALO (CS3008), le hamais en tissu CleanSpace n'étant pas adapté aux procédures de décontamination.





RESTRICTIONS

Les appareils CleanSpace sont des appareils filtrants à pression positive et à ventilation assistée. Ils sont conçus pour être portés dans des environnements comportant suffisamment d'oxygène pour respirer en toute sécurité. Ne pas utiliser CleanSpace WORK dans des atmosphères DIVS (présentant un danger immédiat pour la vie ou la santé), ne pas utiliser CleanSpace WORK pour se protéger contre les gaz/vapeurs ou dans des atmosphères enrichies ou à faible teneur en oxygène.

FORMATION

Contactez par mail ordersUSA@cleanspacetechnology.com ou consultez le site [CleanSpace website](#) pour plus d'informations.

GARANTIE

Pour les informations importantes relatives à la garantie, consultez [le site Internet CleanSpace - Garantie](#). Les consommables bénéficient de la garantie uniquement s'ils n'ont pas été utilisés, à condition qu'ils aient été correctement stockés et que leur date d'expiration ne soit pas dépassée.

