



## CleanSpace<sup>®</sup> WORK Nackstöd



<b>PRODUKT KOD</b>	CS3009WORK (Small), CS3010WORK (Medium)
<b>PRODUKTNAMN</b>	CleanSpace WORK Nackstöd
<b>BESKRIVNING</b>	<p>CleanSpace WORK Nackstöd ger ytterligare möjligheter att justera Fläktmotorenheten för optimal komfort för användarens. Nackstödet passar med CleanSpace WORK Fläktmotorenhet (CS3001WORK).</p> <p>Vänd Nackstödet med Nackstödet låsappar uppåt. Placera Nackstödet i skårorna på insidan av Fläktmotorenheten. Skjut upp Nackstödet till skåornas slut. Tryck in Nackstödet låsappar så att Nackstödet låses i position.</p>
<b>EGENSKAPER</b>	<ul style="list-style-type: none"><li>• Designad för bekvämlighet under långa perioder av användning.</li><li>• Tillgänglig i 2 storlekar för att passa olika nackstorlek.</li><li>• Skapar utrymme mellan användarens nacke och Fläktmotorenheten.</li><li>• Designad för användning under långa arbetspass i tuffa arbetsmiljöer</li><li>• Enkel att tvätta och torkar snabbt.</li></ul>
<b>SPECIFIKATIONER</b>	<ul style="list-style-type: none"><li>• Produktvikt: CS3009WORK: 9 g, CS3010WORK: 8 g</li><li>• Produkt Dimensioner: 100mm x 22mm x 48mm (Small), 100mm x 22mm x 33mm (Medium)</li></ul>
<b>MATERIAL</b>	Polypropylen
<b>RENGÖRING ANVÄNDNING, LAGRINGS- FÖRHÅLLANDEN</b>	<ul style="list-style-type: none"><li>• Rengöring: varmt tvålatten, luddfri trasa eller industriell diskmaskin (mindre än 50 C)</li><li>• Använd inte lösningsmedel, hett vatten, blekmedel eller kemiska rengöringsmedel.</li><li>• Temperaturområde för användning: -10°C to +45°C vid mindre än 90% relativ fuktighet</li><li>• Lagringsförhållanden: +10°C to +30°C vid mindre än 75% relativ fuktighet</li><li>• Förvara ej i direkt solljus. Förvaras ej i fett eller olja.</li></ul>
<b>ANVÄNDNINGSSOMRÅDEN</b>	<p>Lämplig för arbetsmiljö som kräver andningsskydd mot luftburna partikelföroreningar.</p> <p>Exempel (användningsområden är inte begränsad till dessa exempel):</p> <ul style="list-style-type: none"><li>• Byggindustri – Kapa och slipa betong, sten, tegel, stål; slipa gips, hantering av cement eller annat fint damm.</li><li>• Träarbete– Kapa, svarvning eller slipning av trä.</li><li>• Jordbruk– Skördning av grödor, och dammande spridning av täcklager på jorden. Bearbetning eller hantering av djurfoder, spannmål eller andra dammiga produkter.</li></ul>





#### BEGRÄNSNINGAR

CleanSpace andningsskydd är ett luftfilterande, fläktmatat, positivt-övertryck-system och designat för att bäras i arbetsmiljöer där det finns tillräckligt med syre för att andas säkert. Använd inte CleanSpace WORK i arbetsmiljöer som är omedelbart livsfarligt för liv och hälsa (IDLH). Använd inte CleanSpace WORK för att skydda mot gaser/ånga, eller i syrgasmättad atmosfär eller i syrefattig atmosfär.

#### UTBILDNING

Kontakta [sales@cleanspacetechnology.com](mailto:sales@cleanspacetechnology.com) eller besök [CleanSpace](#) hemsida för mer detaljer.

#### GARANTI

Besök [www.cleanspacetechnology.com/warranty](http://www.cleanspacetechnology.com/warranty) för att läsa viktig information om GARANTI (WARRANTY) samt för att fylla i Garanti-registreringens online-formulär för CleanSpace produkter. För förbrukningsprodukter gäller garantin fram till att förpackningen bryts, under förutsättning att de har lagrats korrekt och att sista förbrukningsdag inte har passerats.

CleanSpace rekommenderar att filter byts regelbundet.

