



CleanSpace® HALO rengörings- och förvaringsplugg



PRODUKTKOD	CS3011
PRODUKTNAMN	CleanSpace rengörings- och förvaringsplugg
BESKRIVNING	<p>CleanSpace HALO rengörings- och förvaringsplugg är utformad för att användas med CleanSpace HALO (CS3001) Fläktmotorenhet och CleanSpace HALO WORK (CS3001WORK) Fläktmotorenhet.</p> <p>När den är monterad på Fläktmotorenheten kan Fläktmotorenheten hållas under rinnande vatten för rengöring.</p> <p>När den är installerad för förvaring tätar pluggen alla öppningar. Alternativt kan filtret sitta kvar på plats, med pluggen som endast används för att tätas bälgan. Det rekommenderas att förvara Fläktmotorenheten med pluggen monterad för att skydda inbyggda komponenter från dammintrång.</p>
EGENSKAPER	<ul style="list-style-type: none">• Sätts enkelt på plats• Underlättar en hög nivå av rengöring• Skyddar Fläktmotorenheten mot damm och fukt under rengöring och förvaring.
SPECIFIKATIONER	<ul style="list-style-type: none">• Produktvikt: 85 g• Produktdimensioner: 170mm x 50mm x 40mm (cirka)
MATERIAL	Polykarbonat Silikon
FÖRVARING & ÅTERVINNING	<ul style="list-style-type: none">• Förvara ej i direkt solljus, fett och olja• Använda komponenter kan ha utsatts för farliga ämnen och material och ska ej betraktas som återvinningsbara. Kassera använda komponenter enligt företagets och lokala myndigheters regler.
RENGÖRING	<ul style="list-style-type: none">• Tvätta för hand i varmt (< 50°C) tvålatten och skölj• Använd inte lösningsmedel, hett vatten, blekmedel eller kemiska medel.• Efter rengöring låt lufttorka eller torka av med en ren luddfri trasa. <p>Obs: Vi hänvisar till https://cleanspacetechnology.com/product-resources/ för kompatibla rengöringsprodukter och rengöringsprocesser.</p>
ANVÄNDNINGSSOMRÅDEN	CleanSpace HALO rengörings- och förvaringsplugg är lämplig för användning under och efter rengöringsprocesser och förvaring.





CleanSpace HALO och CleanSpace WORK-Fläktmotorenheter är vattentåliga (IP66-klassade). Med CleanSpace HALO-rengörings- och förvaringsplugg installerad kan de hållas under rinnande vatten för rengöring. Sänk inte ner Fläktmotorenheten i vatten. Skölj med färskt vatten för att avlägsna alla spår av rengöringsmedlet innan rengörings- och förvaringspluggen tas bort.

BEGRÄNSNINGAR

CleanSpace andningsskydd är luftfiltrerande, fläktassisterade, positivt-övertrycks-andningsskydd, och designade för att bäras i miljöer där det finns tillräckligt med syre för att andas säkert. Använd inte CleanSpace andningsskydd i miljöer som utgör omedelbart farliga för liv eller hälsa (IDLH). Använd inte CleanSpace andningsskydd för att skydda mot gaser/ångor som inte kan filtreras. Använd inte CleanSpace andningsskydd i syreberikade eller syrefattiga atmosfärer.

UTBILDNING

Kontakta sales@cleanspacetechnology.com eller besök [CleanSpace-webbplatsen](#) för mer information.

GARANTI

Besök www.cleanspacetechnology.com/warranty för att läsa viktig garantiinformation. Förbrukningsdelar är garanterade fram till användning, förutsatt att de har förvarats på rätt sätt och är inom utgångsdatumet.

