



CleanSpace[®] HALO Rengörings och förvaringsplugg



PRODUKT KOD	CS3011
PRODUKT NAMN	CleanSpace Rengörings & förvaringsplugg
BESKRIVNING	<p>The CleanSpace HALO Rengörings & förvaringsplugg är designad för att användas med CleanSpace HALO (CS3001) Fläktmotorenhet eller CleanSpace HALO WORK (CS3001WORK) Fläktmotorenhet.</p> <p>Detta tillbehör används för att försegla båda bälgarna samt filterluftinloppet. Ta bort filtret från CleanSpace Fläktmotorenhet innan Rengörings- & förvaringspluggen används.</p> <p>Under rengöring måste alla inlopp och utlopp för luftflödet förseglas. Vi rekommenderar även att alla inlopp och utlopp förseglas efter rengöring, dekontaminering samt under förvaring.</p>
EGENSKAPER	<ul style="list-style-type: none">• Klickar lätt i position.• Underlättar en högre nivå av rengöring.• Hindrar smuts och fukt att komma in under och efter rengöring, dekontaminering samt förvaring.
SPECIFIKATIONER	<ul style="list-style-type: none">• Produktvikt: 85 g• Produkt dimensioner: 170 mm x 50 mm x 40 mm (ungefärligt)
MATERIALS	Polykarbonat Silikon
RENGÖRING ANVÄNDNING, LAGRINGS-FÖRHÅLLANDEN	<ul style="list-style-type: none">• Rengöring: varmt vatten och ett mildt rengöringsmedel, (neutralt pH 6-8) Använd inte lösningsmedel (terpentin eller aceton), hett vatten, blekmedel eller kemiska rengöringsmedel.• Lagringsförhållanden: +10°C to +30°C vid mindre än 75% relativ fuktighet• Förvara ej i direkt solljus. Förvaras ej i fett eller olja.
ANVÄNDNINGSSOMRÅDEN	<p>CleanSpace HALO Rengörings- & förvaringsplugg är lämplig för användning under och efter rengöring, dekontaminering samt förvaring.</p> <p>CleanSpace HALO Rengörings- & förvaringsplugg är designat för att försegla båda bälgarna samt filterluftinloppet hos CleanSpace HALO Fläktenhet.</p>
BEGRÄNSNINGAR	Rengörings- & förvaringspluggen är inte ett filter. Försök inte att använda andningsskyddet med Rengörings- & förvaringspluggen monterad.
UTBILDNING	Kontakta sales@cleanspacetechnology.com eller besök CleanSpace hemsida för mer detaljer.

Australia (Huvudkontor): +61 2 8436 4000 | sales@cleanspacetechnology.com

Ett nedladdat eller utskrivet document uppdateras inte automatiskt.

[WWW.CLEANSPACETECHNOLOGY.COM](https://www.cleanspacetechnology.com)





GARANTI

Besök www.cleanspacetechnology.com/warranty för att läsa viktig information om GARANTI (WARRANTY) samt för att fylla i Garanti-registreringens online-formulär för CleanSpace produkter. För förbrukningsprodukter gäller garantin fram till att förpackningen bryts, under förutsättning att de har lagrats korrekt och att sista förbrukningsdag inte har passerats.

CleanSpace rekommenderar att filter byts regelbundet.

Australia (Huvudkontor): +61 2 8436 4000 | sales@cleanspacetechnology.com

Ett nedladdat eller utskrivet document uppdateras inte automatiskt.

WWW.CLEANSPACETECHNOLOGY.COM

