



Filtre à Particules HEPA CleanSpace[®] WORK (Pack de 3)



CODE DU PRODUIT	CS3022WORK
NOM DU PRODUIT	Filtre à particules CleanSpace [®] WORK (Pack de 3)
DESCRIPTION	<p>Le filtre à particules CleanSpace WORK TM3 P3 est approprié pour la protection contre les particules en suspension dans l'air (poussières, brouillards et émanations) avec une efficacité de filtration des particules $\geq 99.97\%$.</p> <p>Les filtres à particules CleanSpace WORK sont compatibles avec l'unité moteur CleanSpace WORK (CS3001WORK).</p> <p>IMPORTANT : Lors de la sélection d'un filtre CleanSpace, veuillez consulter un spécialiste en santé et sécurité du travail concernant l'utilisation appropriée de l'équipement respiratoire et du filtre.</p>
HOMOLOGATIONS	Normes & Classification NIOSH
CARACTÉRISTIQUES	<ul style="list-style-type: none">• Facile à utiliser :<ul style="list-style-type: none">○ Une seule pièce pour le filtre et le capot du filtre○ Facile à mettre et à enlever de l'appareil à l'aide des clips de pression○ Pas besoin d'adaptateur pour le filtre• Technologie AirSensit[®] qui optimise l'utilisation du filtre
SPÉCIFICATIONS TECHNIQUES	<ul style="list-style-type: none">• Poids & dimensions du produit : 38 g, 43mm x 47mm x 130mm (pour un filtre)• Poids & dimensions de l'emballage : 150 g, 180mm x 160mm x 45mm (pack de 3 filtres)• Vendu en pack de 3 unités
MATÉRIAUX	Microfibre en borosilicate Boîtier en plastique ABS (acrylonitrile butadiène styrène) Joint polyuréthane
CONDITIONS D'UTILISATION ET DE STOCKAGE	<ul style="list-style-type: none">• Conditions de stockage : entre +10°C et +35°C (+14°F to +95°F) pour un taux d'humidité relative inférieur à < 30% - 50%• Stocker à l'abri des rayons directs du soleil, protéger de la graisse et de l'huile• Durée de validité (emballage non ouvert) : 5 ans à partir de la date de fabrication

North America (Toll Free): +1 877-256-7723 (1877CLNSPCE) | ordersUSA@cleanspacetechnology.com

Une fois téléchargées, imprimées ou reproduites, ces informations ne sont plus contrôlées.

WWW.CLEANSPACEUSA.COM





- Les composants usagés peuvent avoir été exposés à des substances dangereuses et ne doivent pas être considérés comme recyclables. Ils doivent être éliminés conformément aux consignes de l'entreprise et aux directives des autorités locales.

APPLICATIONS

Le système CleanSpace WORK (CS3020WORK), équipé du filtre à particules HEPA CleanSpace WORK (CS3022WORK), est adapté aux applications où une décontamination est requise. Dans ce cas, utiliser le harnais de tête CleanSpace HALO (CS3008), le harnais en tissu CleanSpace n'étant pas adapté aux procédures de décontamination.

RESTRICTIONS

Les appareils CleanSpace sont des appareils filtrants à pression positive et à ventilation assistée. Ils sont conçus pour être portés dans des environnements comportant suffisamment d'oxygène pour respirer en toute sécurité. Ne pas utiliser CleanSpace dans des atmosphères DIVS (présentant un danger immédiat pour la vie ou la santé), ni pour se protéger contre les gaz et vapeurs ou dans des atmosphères enrichies ou à faible teneur en oxygène.

FORMATION

Contactez par mail ordersUSA@cleanspacetechnology.com ou consultez le site [CleanSpace Website](#)

GARANTIE

Pour les informations importantes relatives à la garantie, [consultez le site Internet CleanSpace - Garantie](#). Les consommables bénéficient de la garantie uniquement s'ils n'ont pas été utilisés, à condition qu'ils aient été correctement stockés et que leur date d'expiration ne soit pas dépassée.

