



Adaptateur d'expiration Bio du masque CleanSpace[®] (pack de 5)



CODE DU PRODUIT	CS3026
NOM DU PRODUIT	<ul style="list-style-type: none">Adaptateur d'expiration Bio du masque CleanSpace[®]
DESCRIPTION	<p>L'adaptateur d'expiration BIO du masque CleanSpace est conçu pour être utilisé avec la cagoule CleanSpace HALO BIO HOOD (CS3024). Il se clipse fermement sur la valve d'expiration du demi-masque CleanSpace HALO pour assurer l'étanchéité avec la cagoule CleanSpace HALO BIO HOOD. Le capot de la valve d'expiration du demi-masque doit être retiré avant la mise en place de l'adaptateur d'expiration BIO du masque.</p> <p>Il est compatible avec le système CleanSpace HALO (CS3000) et ne peut être utilisé qu'avec un demi-masque CleanSpace HALO (CS3003, CS3004, CS3005).</p> <p>REMARQUE : Ce produit n'est pas compatible avec le filtre de la valve d'expiration CleanSpace Steri-Plus (CS3038 & CS3039). Pour un contrôle de la contamination à la source, utiliser le filtre d'expiration BIO 95 CleanSpace HALO (CS2027).</p>
CARACTÉRISTIQUES	<ul style="list-style-type: none">Réutilisable
CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES	<p>Poids du produit : 6g Dimensions du produit : 50mm x 55mm x 45mm (l'unité)</p>
MATÉRIAUX	Polypropylène
CONDITIONS D'UTILISATION ET DE STOCKAGE	<ul style="list-style-type: none">Températures d'utilisation : entre -10° C et +45° C (14°F et +113°F) à < 90 % d'humidité relativeStockage : entre +10° C et +30° C (+50°F et +86°F) à < 75 % d'humidité relative.Stocker à l'abri des rayons directs du soleil, protéger de la graisse et de l'huile
APPLICATIONS	Consulter les fiches techniques du CleanSpace BIO Hood pour une liste complète des applications.
RESTRICTIONS	Les appareils CleanSpace sont des appareils filtrants, à pression positive et ventilation assistée. Ils sont conçus pour être portés dans des environnements comportant suffisamment d'oxygène pour respirer en toute sécurité. Ne pas utiliser CleanSpace dans des atmosphères DIVS (présentant un danger immédiat pour la vie ou la santé), ne pas utiliser CleanSpace pour se protéger contre des gaz/vapeurs qui ne peuvent pas être filtrés ou dans des atmosphères enrichies en oxygène ou à faible teneur en oxygène.
FORMATION	Contactez sales@cleanspacetechnology.com ou visitez www.cleanspacetechnology.com
GARANTIE	Pour les informations importantes relatives à la garantie, merci de consulter le site Internet CleanSpace - SAV et, le cas échéant, remplir le formulaire SAV en ligne. Les consommables sont garantis avant leur

Australia (siege social): +61 2 8436 4000 | sales@cleanspacetechnology.com

Une fois téléchargées, imprimées ou reproduites, ces informations ne sont plus contrôlées.

WWW.CLEANSPACETECHNOLOGY.COM





première utilisation, sous réserve qu'ils aient été stockés correctement et qu'ils n'aient pas atteint leur date d'expiration.

Australia (siege social): +61 2 8436 4000 | sales@cleanspacetechnology.com

Une fois téléchargées, imprimées ou reproduites, ces informations ne sont plus contrôlées.

WWW.CLEANSPACETECHNOLOGY.COM

