



CleanSpace® CST Nackstöd



PRODUCT KOD	CST1019 (Small), CST1020 (Medium)
PRODUKT NAMN	CleanSpace CST Nackstöd Support
BESKRIVNING	<p>CleanSpace CST-nackstöd är specifikt utformade för att ge ytterligare positioneringsalternativ för Fläktmotorenheten för optimal användarkomfort. De är kompatibla med CleanSpace CST PRO- Fläktmotor (CST1002) och CleanSpace CST ULTRA-Fläktmotor (CST1012).</p> <p>Ett CleanSpace CST-nackstöd fästs direkt i Fläktmotorenheten och är enkelt att byta ut.</p>
EGENSKAPER	<ul style="list-style-type: none">• Utformad för komfort under långa perioder• Finns i 2 storlekar för att passa olika nackstorlekar• Skapar plats mellan användaren nacke och Fläktmotorenheten för komfort.• Nackstödet är ledat, vilket möjliggör huvudrörelse• Utformad för långvarigt bruk i tuffa miljöer
SPECIFIKATIONER	<ul style="list-style-type: none">• Produktvikt: CST1019: 8 g, CST1020: 9 g• Produktmått: CST1019: 120 mm x 60 mm x 45 mm, CST1020: 120 mm x 50 mm x 50 mm (cirka)
MATERIAL	Polypropylene
DRIFTS- / ANVÄNDNINGSVILLKOR	<ul style="list-style-type: none">• Temperaturintervall vid användning: -10°C to +45°C (14°F to +113°F) vid < 90% relativ fuktighet
FÖRVARING & AVFALLSHANTERING	<ul style="list-style-type: none">• Förvara ej i : direkt solljus, fett och olja.• Använda komponenter kan ha exponerats för farliga material och bör inte betraktas som återvinningsbara. Kassera använda komponenter i enlighet med företagets och lokala myndigheters föreskrifter.
RENGÖRING	<ul style="list-style-type: none">• Handtvätt i varmt (< 50°C) tvålatten och skölj• Använd inte lösningsmedel, varmt vatten, blekning eller kemiska medel• Efter rengöring låt lufttorka eller torka av med en ren luddfri trasa. <p>OBSERVERA: se även https://cleanspacetechnology.com/product-resources/ för information om lämpliga rengöringsprodukter och rengöringsprocedurer.</p>





ANVÄNDNINGSOMRÅDEN

CleanSpace CST ULTRA-systemet (CST1010) utrustat med ett CleanSpace CST-nackstöd är lämpligt för arbetsuppgifter där dekontaminering krävs.

BEGRÄNSNINGAR

CleanSpace andningsskydd är luftfiltrerande, fläktassisterade, övertryckssystem och designade för att bäras i miljöer där det finns tillräckligt med syre för att andas säkert. Använd inte CleanSpace andningsskydd i miljöer som utgör omedelbart farliga för liv eller hälsa (IDLH). Använd inte CleanSpace andningsskydd för att skydda mot gaser/ångor som inte kan filtreras. Använd inte CleanSpace andningsskydd i syreberikade eller syrefattiga atmosfärer.

UTBILDNING

Kontakta sales@cleanspacetechnology.com eller besök [CleanSpace-webbplatsen](#) för mer information.

GARANTI

Besök www.cleanspacetechnology.com/warranty för att läsa viktig garantiinformation. Förbrukningsdelar är garanterade fram till användning, förutsatt att de har förvarats på rätt sätt och är inom utgångsdatumet

