



## CleanSpace® CST Rengörings- och förvaringsplugg



PRODUKTKOD	CST1024
PRODUKTNAMN	CleanSpace CST Rengörings- och förvaringsplugg
BESKRIVNING	<p>CleanSpace CST Rengörings- och förvaringsplugg är ett tillbehör som är utformat för användning med CleanSpace CST PRO-Fläktmotorenhet (CST1002) och CST ULTRA- Fläktmotorenhet (CST1012).</p> <p>När filtret är borttaget tätar pluggen alla öppningar på Fläktmotorenheten, inklusive filterluftinloppet och bälgen.</p> <p>När den är monterad på CST ULTRA- Fläktmotorenhet kan Fläktmotorenheten hållas under rinnande vatten för rengöring. CST PRO- Fläktmotorenhet får inte hållas under rinnande vatten och får endast rengöras med en fuktig trasa eller desinfektionservett.</p> <p>När den är installerad för förvaring tätar pluggen alla öppningar. Alternativt kan filtret sitta kvar på plats, med pluggen som endast används för att tätta bälgen. Det rekommenderas att förvara Fläktmotorenheten med pluggen monterad för att skydda inbyggda komponenter från dammintrång.</p>
EGENSKAPER	<ul style="list-style-type: none"><li>• Sätts enkelt på plats</li><li>• Underlättar en hög nivå av rengöring för CST ULTRA</li><li>• Skyddar Fläktmotorenheten mot damm och fukt under rengöring och förvaring.</li></ul>
SPECIFIKATIONER	<ul style="list-style-type: none"><li>• Produktvikt: 65 g</li><li>• Produktdimensioner: 160mm x 55mm x 65mm (cirka)</li></ul>
MATERIAL	Polykarbonat   ABS (Styren) Plasthölje   Silikon Tätning Aktivt kol
FÖRVARING & ÅTERVINNING	<ul style="list-style-type: none"><li>• Förvara ej i direkt solljus, fett och olja</li><li>• Använda komponenter kan ha utsatts för farliga ämnen och material och ska ej betraktas som återvinningsbara. Kassera använda komponenter enligt företagets och lokala myndigheters regler.</li></ul>
RENGÖRING	<ul style="list-style-type: none"><li>• Tvätta för hand i varmt (&lt; 50°C) tvålatten och skölj</li><li>• Använd inte lösningsmedel, hett vatten, blekmedel eller kemiska medel.</li><li>• Efter rengöring låt lufttorka eller torka av med en ren luddfri trasa.</li></ul> <p>Obs: Vi hänvisar till <a href="https://cleanspacetechnology.com/product-resources/">https://cleanspacetechnology.com/product-resources/</a> för kompatibla rengöringsprodukter och rengöringsprocesser.</p>





#### ANVÄNDINGSOMRÅDEN

CleanSpace CST Rengörings- och förvaringsplugg är lämplig för användning under och efter rengöringsprocesser och förvaring.

CleanSpace CST ULTRA-Fläktmotorenhet är vattentålig (IP65-klassad). Med CleanSpace CST Rengörings- och förvaringsplugg installerad kan den hållas under rinnande vatten för rengöring. Sänk inte ner Fläktmotorenheten i vatten. Skölj med färskt vatten för att avlägsna alla spår av rengöringsmedel innan Rengörings- och förvaringspluggen tas bort.

#### BEGRÄNSNINGAR

CleanSpace andningsskydd är luftfiltrerande, fläktassisterade, positivt-övertrycks-andningsskydd, och designade för att bäras i miljöer där det finns tillräckligt med syre för att andas säkert. Använd inte CleanSpace andningsskydd i miljöer som utgör omedelbart farliga för liv eller hälsa (IDLH). Använd inte CleanSpace andningsskydd för att skydda mot gaser/ångor som inte kan filtreras. Använd inte CleanSpace andningsskydd i syreberikade eller syrefattiga atmosfärer.

#### UTBILDNING

Kontakta [sales@cleanspacetechnology.com](mailto:sales@cleanspacetechnology.com) eller besök [CleanSpace-webbplatsen](#) för mer information.

#### GARANTI

Besök [www.cleanspacetechnology.com/warranty](http://www.cleanspacetechnology.com/warranty) för att läsa viktig garantiinformation. Förbrukningsdelar är garanterade fram till användning, förutsatt att de har förvarats på rätt sätt och är inom utgångsdatumet.

