



Media mascarera CleanSpace™ CST (incluye arnés de cabeza no tejido CleanSpace™)

* Consulte también la ficha técnica del arnés de cabeza no tejido CleanSpace CST1038



CÓDIGO DEL PRODUCTO	CST1034 (Pequeño), CST1035 (Mediano), CST1036 (Grande)
NOMBRE DEL PRODUCTO	Media mascarera CleanSpace™ CST (incluye arnés de cabeza no tejido CleanSpace™)
DESCRIPCIÓN	<p>La media mascarera CleanSpace CST (que incluye un arnés de cabeza no tejido CleanSpace) está diseñada para su uso con la unidad de alimentación CleanSpace PRO (CST1002) y la unidad de alimentación CleanSpace ULTRA (CST 1012).</p> <p>La media mascarera CleanSpace CST está hecha de silicona blanda que se ajusta fácilmente a la cara y no causa dermatitis alérgica. Los clips de enganche permiten fijar fácilmente la media mascarera CleanSpace CST a la unidad de alimentación. El arnés de cabeza no tejido CleanSpace CST se acopla fácilmente a los puntos de conexión de los brazos de la mascarera y puede retirarse para su limpieza.</p> <p>La media mascarera CleanSpace CST NO está certificada como intrínsecamente segura.</p>
HOMOLOGACIONES	<p>Normas & Clasificación*</p> <p>EN 12942:1998+A2:2008 TM3</p> <p>AS/NZS 1716: 2012 PAPR-P2</p> <p>Certificado IP65 – Cuando se usa con el dispositivo CleanSpace ULTRA (CST1012)</p> <p>Consulte también la ficha técnica del arnés de cabeza no tejido CleanSpace CST1038</p> <p>* La clasificación específica depende del filtro utilizado</p>
CARACTERÍSTICAS	<ul style="list-style-type: none">• Ligera, cómoda y durable• Silicona suave que se adapta fácilmente a la cara• Disponible en 3 tallas - Pequeña, mediana y grande – permite un buen sellado y un ajuste cómodo• Transparente para facilitar la comunicación• Compatible con la mayoría de los protocolos de limpieza y desinfección• Válvula de exhalación fácilmente extraíble para su limpieza• Adaptador de prueba de ajuste disponible para la prueba de ajuste cuantitativa
ESPECIFICACIONES	<p>Peso de la media mascarera: CST1034:147 g, CST1035:153 g, CST1036:169 g</p> <p>Arnés de cabeza no tejido Peso: 40 g</p>
MATERIALES	<p>Mascarera de silicona suave clips de nylon Válvula de exhalación de policarbonato Membrana de la válvula de silicona</p> <p>(Arnés de cabeza: Plástico TPU Neopreno Nylon)</p>
CONDICIONES DE LIMPIEZA, USO Y ALMACENAMIENTO	<p>Limpieza: Agua tibia y detergente suave (pH neutro 6 - 8). No utilice disolventes (aguarrás o acetona), agua caliente, lejía ni agentes químicos.</p> <p>Temperatura de uso: -10°C hasta +45°C (14°F hasta +113°F) a una humedad relativa < 90%</p>

Australia (Head Office): +61 2 8436 4000 | sales@cleanspacetechnology.com

Uncontrolled if downloaded or printed from the internet.

WWW.CLEANSPACETECHNOLOGY.COM





Condiciones de almacenamiento: +10°C hasta +30°C (+50°F hasta +86°F) a una humedad relativa < 75%

Almacenar alejado de la luz solar directa, proteger de la grasa y el aceite

APLICACIONES

Adecuado para entornos que requieren protección respiratoria contra riesgos biológicos, partículas, polvo, gases y vapores en suspensión en el aire.

Ejemplos: Soldadura, fabricación, fundición, construcción, tratamientos de residuos, servicios de emergencia, minería, agricultura, plantas de procesamiento, molienda.

El sistema CleanSpace CST ULTRA (CST1010) con la media máscara CleanSpace CST (incluido el arnés de cabeza no tejido CleanSpace) es adecuado para aplicaciones químicas en las que se utilizan duchas de descontaminación.

RESTRICCIONES

Los dispositivos CleanSpace son sistemas motorizados filtrantes de presión positiva. Están diseñados para ser utilizados en entornos con suficiente oxígeno para respirar con seguridad. No utilice CleanSpace en atmósferas IPVS (índice inmediatamente peligroso para la vida y la salud). No utilice CleanSpace para protegerse de gases/vapores que no puedan filtrarse o en atmósferas enriquecidas o con poco oxígeno.

FORMACIÓN

Contacte sales@cleanspacetechnology.com o visite [la página web CleanSpace](#)

GARANTÍA

Visite [la sección de soporte de la página web CleanSpace](#) para leer información importante sobre la garantía y si necesario rellenar el formulario de servicio en línea. Los consumibles están garantizados antes de usarse por primera vez, si se guardan correctamente y están en el plazo de garantía.

