



CleanSpace[®] CST Halvmask (inkl. CleanSpace[®] Huvudband i TPE plast*)

* Se även CleanSpace CST1038 Huvudband i TPE plast Datablad.



PRODUKT KOD	CST1034 (Small), CST1035 (Medium), CST1036 (Large)
PRODUKT NAME	CleanSpace CST Halvmask inkl. Huvudband i TPE plast
BESKRIVNING	<p>En CleanSpace CST Halvmask (inkl. ett CleanSpace Huvudband i TPE plast CST1038) är specifikt utformad för att användas med CleanSpace CST PRO- Fläktmotor (CST1002) eller CleanSpace CST ULTRA-Fläktmotor (CST1012).</p> <p>En CleanSpace CST Halvmask är gjord av mjuk silikon som lätt formar sig mot ansiktet och inte orsakar allergiska problem. Spännena fäster snabbt och säkert halvmasken på Fläktmotorenheten.</p> <p>CleanSpace CST Huvudband fästs vid anslutningspunkter på halvmasken och kan tas bort för rengöring</p>
GODKÄNNANDEN	<p>Standard & klassificering</p> <p>EN12942:1998+A2:2008 AS/NZS1716: 2012</p> <p>TM3/P3 PAPR-P2 (AS/NZS endast)</p>
EGENSKAPER	<ul style="list-style-type: none">• Lätt, bekväm och hållbar• Mjuk silikon som lätt formar sig efter ansiktet• Finns i 3 storlekar - Small, Medium och Large - för att underlätta en bra tätning och en bekväm passform• Transparent för att hjälpa till med kommunikation• Kompatibel med de flesta rengörings- och desinfektionsprotokoll• Avtagbar utandningsventil-lock för rengöring• Tillpassningstestadapter tillgänglig för kvantitativ passformstestning
SPECIFICATIONS	<ul style="list-style-type: none">• Halvmask Produktvikt: CST1034: 120g, CST1035: 120g, CST1036: 140g (cirka)• Huvudband Produktvikt: 35g (cirka)• Halvmask & Huvudband förpackat mått (Small & Medium): 150mm x 150mm x 60mm (cirka)• Halvmask & Huvudband förpackat mått (Large): 170mm x 150mm x 60mm (cirka)
MATERIAL	<p>Ansiktsmask i silikon Spännan för att lossa Halvmask i Nylon Ut andningsventilsäte och lock i Polykarbonat Utandningsventil i Silikon</p> <p>(Huvudbandsmaterial: TPE plast Spännan i Nylon Bakre rem av höghållfast silikon)</p>
DRIFTS- / ANVÄNDNINGSVILLKOR	<ul style="list-style-type: none">• Temperaturintervall vid användning: -10°C to +45°C (14°F to +113°F) vid < 90% relativ fuktighet





FÖRVARING & AVFALLSHANTERING

- Förvara ej i : direkt solljus, fett och olja.
- Använda komponenter kan ha exponerats för farliga material och bör inte betraktas som återvinningsbara. Kassera använda komponenter i enlighet med företagets och lokala myndigheters föreskrifter.

RENGÖRING

- Handtvätt i varmt (< 50°C) tvålatten och skölj
- Använd inte lösningsmedel, hett vatten, blekning eller kemiska medel
- Efter rengöring låt lufttorka eller torka av med en ren luddfri trasa.

OBSERVERA 1: se även dokumentet "Supplements for compatible cleaning products and industrial washing processes." <https://cleanspacetechnology.com/product-resources/> för information om lämpliga rengöringsprodukter och rengöringsprocedurer.

ANVÄNDNINGSSOMRÅDEN

CleanSpace CST ULTRA andningsskydd (CST1010) med CleanSpace CST Halvmask (inkl. CleanSpace Huvudband i TPE plast) är lämpligt för arbetsuppgifter där dekontaminering krävs.

BEGRÄNSNINGAR

CleanSpace andningsskydd är luftfilterande, fläktassisterade, övertryckssystem och designade för att bäras i miljöer där det finns tillräckligt med syre för att andas säkert. Använd inte CleanSpace andningsskydd i miljöer som utgör omedelbart farliga för liv eller hälsa (IDLH). Använd inte CleanSpace andningsskydd för att skydda mot gaser/ångor som inte kan filtreras. Använd inte CleanSpace andningsskydd i syreberikade eller syrefattiga atmosfärer.

UTBILDNING

Kontakta sales@cleanspacetechnology.com eller besök [CleanSpace-webbplatsen](#) för mer information.

GARANTI

Besök www.cleanspacetechnology.com/warranty för att läsa viktig garantiinformation. Förbrukningsdelar är garanterade fram till användning, förutsatt att de har förvarats på rätt sätt och är inom utgångsdatumet

