



## CleanSpace<sup>®</sup> WORK Kit



### PRODUKT KOD

KITCS3000WORK-S (Halvmaskask Small)  
KITCS3000WORK-M (Halvmask Medium)  
KITCS3000WORK-L (Large Halvmask Large)

### PRODUKTNAMN

CleanSpace WORK Kit

### BESKRIVNING

The CleanSpace WORK Kit består av följande ingående komponenter:

- 1 x CleanSpace WORK halvmask (inclusive Huvudband av tyg)
- 1 x CleanSpace WORK Fläktmotorenhet:
  - 1 x CS3001WORK Fläktmotorenhet
  - 1 x CS3009WORK (small) Nackstöd
  - 1 x CS3010WORK (medium) Nackstöd
  - 1 x CS3002WORK standard partikelfilter TM3 P3 filter
  - 1 x CS3008 Huvudband
  - 1 x PAF-1101 CleanSpace original batteriladdare
  - 1 x CS3032 förvaringspåse
  - 1 x Quick start guide

*Not 1: Storleken på halvmasken avgör produktkoden. The size of the half mask will determine the product code.*

*Not 2: Det kompletta CleanSpace WORK Kit systemet levereras i en ekovänligt förpackningskartong.*

Vänligen ta del av Produktdatabladen på följande sidor för ytterligare information.

Australia (Huvudkontor): +61 2 8436 4000 | [sales@cleanspacetechnology.com](mailto:sales@cleanspacetechnology.com)

*Ett nedladdat eller utskrivet document uppdateras inte automatiskt.*

[WWW.CLEANSPACETECHNOLOGY.COM](http://WWW.CLEANSPACETECHNOLOGY.COM)





## CleanSpace<sup>®</sup> WORK Halvmask (inklusive Huvudband i tyg)



<b>PRODUKT KOD</b>	CS3003WORK (Small), CS3004WORK (Medium), CS3005WORK (Large)
<b>PRODUKTNAMN</b>	CleanSpace WORK Halvmask (inclusive Huvudband I tyg)
<b>BESKRIVNING</b>	<p>En CleanSpace WORK halvmask (inklusive ett CleanSpace huvudband I tyg) är designat för användning med CleanSpace WORK Fläktmotorenhet (CS3001WORK).</p> <p>En CleanSpace WORK halvmask är tillverkad I mjuk silikon som följer ansiktets former och som inte ger hudallergi. Spännena fäster snabbt och säkert CleanSpace WORK halvmask till Fläktmotorenheten.</p> <p>CleanSpace huvudband I tyg fästes på knapparna på halvmaskens armar. Huvudbandet kan tas av och tvättas med tvål och vatten.</p> <p>En CleanSpace WORK halvmask (inklusive ett CleanSpace huvudband I tyg) är inte klassificerat för explosiva miljöer.</p>
<b>GODKÄNNANDEN</b>	<p>Standard &amp; Klassificering</p> <p>EN12942:1998+A2:2008    TM3 AS/NZS1716: 2012        PAPR-P3 (P2 med Halvmask)</p> <p>IP Klass 66</p>
<b>EGENSKAPER</b>	<ul style="list-style-type: none"><li>• Låg vikt, bekväm och hållbar.</li><li>• Mjuk silikon som följer ansiktets former och tätar mycket bra.</li><li>• Tillgänglig i 3 storlekar - Small, Medium och Large – för att möjliggöra en mycket bra tätning och bekväm passform.</li><li>• Transparent för att underlätta kommunikation</li><li>• Kan rengöras enligt de flesta rengörings- och desinficeringsmetoder.</li><li>• Utandningsventil kan lätt rengöras.</li><li>• Adapter finns tillgänglig för TSI Portacount™ tillpassningstest</li></ul>
<b>SPECIFIKATIONER</b>	<ul style="list-style-type: none"><li>• Produkt Vikt: CS3003WORK:147 g, CS3004WORK:153 g, CS3005WORK:169 g</li><li>• Produkt Dimensioner: 170mm x 130mm x 70mm (ungefärlig)</li><li>• Huvudbandets vikt: 29 g</li></ul>
<b>MATERIAL</b>	<p>Ansiktsmask i silikon   mask-spännen i nylon   utandningsventil-säte av polykarbonate   blad membran av silikon</p> <p>(Huvudbandets material: Polyester   Mycket starkt silikon gör Huvudbandet elastiskt )</p>





#### RENGÖRING ANVÄNDNING, LAGRINGS- FÖRHÅLLANDEN

- Rengöring: varmt tvålatten, luddfri trasa eller industriell diskmaskin (mindre än 50 C)
- Använd inte lösningsmedel, hett vatten, blekmedel eller kemiska rengöringsmedel.
- Temperaturområde för användning: -10°C to +45°C vid mindre än 90% relativ fuktighet
- Lagringsförhållanden: +10°C to +30°C vid mindre än 75% relativ fuktighet
- Förvara ej i direkt solljus. Förvaras ej i fett eller olja.

#### ANVÄNDNINGSSOMRÅDEN

Lämplig för arbetsmiljö som kräver andningskydd mot luftburna partikelföroreningar.

Exempel (användningsområden är inte begränsad till dessa exempel):

- Byggindustri – Kapa och slipa betong, sten, tegel, stål; slipa gips, hantering av cement eller annat fint damm.
- Träarbete– Kapa, svarvning eller slipning av trä.
- Jordbruk– Skördning av grödor, och dammande spridning av täcklager på jorden. Bearbetning eller hantering av djurfoder, spannmål eller andra dammiga produkter.

CleanSpace WORK System (CS3000WORK) med CleanSpace WORK halvmask är lämpligt för arbetsuppgifter där dekontamineringsdusch används.

*Note 1: Vid användning av dekontamineringsdusch, använd CleanSpace HALO Huvudband (CS3008). CleanSpace Huvudband av tyg är inte lämpligt för användning i dekontamineringsdusch.*

#### BEGRÄNSNINGAR

CleanSpace andningskydd är ett luftfilterande, fläktmatat, positivt-övertryck-system och designat för att bäras i arbetsmiljöer där det finns tillräckligt med syre för att andas säkert. Använd inte CleanSpace WORK i arbetsmiljöer som är omedelbart livsfarligt för liv och hälsa (IDLH). Använd inte CleanSpace WORK för att skydda mot gaser/ånga, eller i syrgas mättad atmosfär eller i syrefattig atmosfär.

CleanSpace WORK Halvmask är INTE lämplig för arbeten i explosiva miljöer.

#### UTBILDNING

Kontakta [sales@cleanspacetechnology.com](mailto:sales@cleanspacetechnology.com) eller besök [CleanSpace](#) hemsida för mer detaljer.

#### GARANTI

Besök [www.cleanspacetechnology.com/warranty](http://www.cleanspacetechnology.com/warranty) för att läsa viktig information om GARANTI (WARRANTY) samt för att fylla i Garanti-registreringens online-formulär för CleanSpace produkter. För förbrukningsprodukter gäller garantin fram till att förpackningen bryts, under förutsättning att de har lagrats korrekt och att sista förbrukningsdag inte har passerats.

CleanSpace rekommenderar att filter byts regelbundet.





## CleanSpace<sup>®</sup> Huvudband av tyg



PRODUKT KOD	CST1037
PRODUKTNAMN	CleanSpace Huvudband av tyg
BESKRIVNING	<p>CleanSpace Huvudband av tyg (CST1037) är designat för att hålla Fläktmotorenheten på plats för optimal komfort för användaren. CleanSpace Huvudband av tyg (CST1037) är designat för att användas med CleanSpace CST PRO (CST1000), CleanSpace CST ULTRA (CST1010) eller CleanSpace WORK (CS3000WORK) systemen.</p> <p>CleanSpace huvudband av tyg fasts enkelt på knapparna på insidan av halvmaskarmarna. Den bakre remmen hakas direct på Fläktmotorenhetens bygel för bekväm viktfordelning.</p> <p>CleanSpace WORK Huvudband av tyg är inte certifierat för explosiva miljöer.</p> <p><i>NOTE: CleanSpace Huvudband av tyg levereras med CleanSpace WORK halvmask - (Small, Medium och Large) – så Huvudbandet behöver inte köpas separat. Använd denna produktkod endast för ändamålet att köpa ytterligare Huvudband.</i></p>
GODKÄNNANDEN	<p>Certifiering av CleanSpace Huvudband av tyg (CST1037) pågår.</p> <p>CleanSpace WORK System är certifierat med CleanSpace HALO Huvudband (CS3008).</p> <p>CleanSpace CST PRO och CleanSpace CST ULTRA System är certifierade med CleanSpace CST Huvudband (CST1021).</p>
EGENSKAPER	<ul style="list-style-type: none"><li>• Designad för komfort under långa perioder av användning.</li><li>• Fästs säkert på halvmasken och Fläktmotorenheten</li><li>• Alla 3 remmar kan justeras till att passa olika huvudformer.</li><li>• Tygmaterial är bekvämt att bära under ex.vis en svetshjälm och andra hjälmar.</li></ul>
SPECIFIKATIONER	<ul style="list-style-type: none"><li>• Produktvikt: 29 gram</li></ul>
MATERIAL	Polyester   Elastisk   Mycket stark Silikon
RENGÖRING ANVÄNDNING, LAGRINGS- FÖRHÅLLANDEN	<ul style="list-style-type: none"><li>• Rengöring: varmt vatten och ett mildt rengöringsmedel, (neutralt pH 6-8) Använd inte lösningsmedel (terpentin eller aceton), hett vatten, blekmedel eller kemiska rengöringsmedel.</li><li>• Temperaturområde för användning: -10°C to +45°C vid mindre än 90% relativ fuktighet</li><li>• Lagringsförhållanden: +10°C to +30°C vid mindre än 75% relativ fuktighet</li><li>• Förvara ej i direkt solljus. Förvaras ej i fett eller olja.</li></ul>

Australia (Huvudkontor): +61 2 8436 4000 | [sales@cleanspacetechnology.com](mailto:sales@cleanspacetechnology.com)

Ett nedladdat eller utskrivet document uppdateras inte automatiskt.

[WWW.CLEANSPACETECHNOLOGY.COM](http://WWW.CLEANSPACETECHNOLOGY.COM)





#### ANVÄNDINGSOMRÅDEN

Lämplig för arbetsmiljö som kräver andningsskydd mot luftburna partikelföroreningar.

Exempel (användningsområden är inte begränsad till dessa exempel):

- Byggindustri – Kapa och slipa betong, sten, tegel, stål; slipa gips, hantering av cement eller annat fint damm.
- Träarbete– Kapa, svarvning eller slipning av trä.
- Jordbruk– Skördning av grödor, och dammande spridning av täcklager på jorden. Bearbetning eller hantering av djurfoder, spannmål eller andra dammiga produkter.

#### BEGRÄNSNINGAR

CleanSpace andningsskydd är ett luftfilterande, fläktmatat, positivt-övertryck-system och designat för att bäras i arbetsmiljöer där det finns tillräckligt med syre för att andas säkert. Använd inte CleanSpace WORK i arbetsmiljöer som är omedelbart livsfarligt för liv och hälsa (IDLH). Använd inte CleanSpace WORK för att skydda mot gaser/ånga, eller i syrgasmättad atmosfär eller i syrefattig atmosfär.

CleanSpace Huvudband av tyg är inte lämpligt för användning i arbetsuppgifter som kräver en dekontamineringsdusch för att avlägsna farliga fibrer. Använd CleanSpace Huvudband av plast (CS3008) istället.

#### UTBILDNING

Kontakta [sales@cleanspacetechnology.com](mailto:sales@cleanspacetechnology.com) eller besök [CleanSpace](#) hemsida för mer detaljer.

#### GARANTI

Besök [www.cleanspacetechnology.com/warranty](http://www.cleanspacetechnology.com/warranty) för att läsa viktig information om GARANTI (WARRANTY) samt för att fylla i Garanti-registreringens online-formulär för CleanSpace produkter. För förbrukningsprodukter gäller garantin fram till att förpackningen bryts, under förutsättning att de har lagrats korrekt och att sista förbrukningsdag inte har passerats.

CleanSpace rekommenderar att filter byts regelbundet.





## CleanSpace<sup>®</sup> WORK Nackstöd



<b>PRODUKT KOD</b>	CS3009WORK (Small), CS3010WORK (Medium)
<b>PRODUKTNAMN</b>	CleanSpace WORK Nackstöd
<b>BESKRIVNING</b>	<p>CleanSpace WORK Nackstöd ger ytterligare möjligheter att justera Fläktmotorenheten för optimal komfort för användarens. Nackstödet passar med CleanSpace WORK Fläktmotorenhet (CS3001WORK).</p> <p>Nackstödet klickar in direkt i Fläktmotorenheten och är lätt att byta mellan de olika storlekarna.</p>
<b>EGENSKAPER</b>	<ul style="list-style-type: none"><li>• Designad för bekvämlighet under långa perioder av användning.</li><li>• Tillgänglig i 2 storlekar för att passa olika nackstorlek.</li><li>• Skapar utrymme mellan användarens nacke och Fläktmotorenheten. Allows space between the wearer and the power unit for breathability</li><li>• Designad för användning under långa arbetspass i tuffa arbetsmiljöer</li><li>• Enkel att tvätta och torkar snabbt.</li></ul>
<b>SPECIFIKATIONER</b>	<ul style="list-style-type: none"><li>• Produktvikt: CS3009WORK: 9 g, CS3010WORK: 8 g</li><li>• Produkt Dimensioner: 100mm x 22mm x 48mm (Small), 100mm x 22mm x 33mm (Medium)</li></ul>
<b>MATERIAL</b>	Polypropylen
<b>RENGÖRING ANVÄNDNING, LAGRINGS- FÖRHÅLLANDEN</b>	<ul style="list-style-type: none"><li>• Rengöring: varmt tvålsvatten, luddfri trasa eller industriell diskmaskin (mindre än 50 C)</li><li>• Använd inte lösningsmedel, hett vatten, blekmedel eller kemiska rengöringsmedel.</li><li>• Temperaturområde för användning: -10°C to +45°C vid mindre än 90% relativ fuktighet</li><li>• Lagringsförhållanden: +10°C to +30°C vid mindre än 75% relativ fuktighet</li><li>• Förvara ej i direkt solljus. Förvaras ej i fett eller olja.</li></ul>
<b>ANVÄNDNINGSSOMRÅDEN</b>	<p>Lämplig för arbetsmiljö som kräver andningsskydd mot luftburna partikelföroreningar.</p> <p>Exempel (användningsområden är inte begränsad till dessa exempel):</p> <ul style="list-style-type: none"><li>• Byggindustri – Kapa och slipa betong, sten, tegel, stål; slipa gips, hantering av cement eller annat fint damm.</li><li>• Träarbete– Kapa, svarvning eller slipning av trä.</li><li>• Jordbruk– Skördning av grödor, och dammande spridning av täcklager på jorden. Bearbetning eller hantering av djurfoder, spannmål eller andra dammiga produkter.</li></ul>

Australia (Huvudkontor): +61 2 8436 4000 | [sales@cleanspacetechnology.com](mailto:sales@cleanspacetechnology.com)

Ett nedladdat eller utskrivet dokument uppdateras inte automatiskt.

[WWW.CLEANSPACETECHNOLOGY.COM](http://WWW.CLEANSPACETECHNOLOGY.COM)





#### BEGRÄNSNINGAR

CleanSpace andningsskydd är ett luftfilterande, fläktmatat, positivt-övertryck-system och designat för att bäras i arbetsmiljöer där det finns tillräckligt med syre för att andas säkert. Använd inte CleanSpace WORK i arbetsmiljöer som är omedelbart livsfarligt för liv och hälsa (IDLH). Använd inte CleanSpace WORK för att skydda mot gaser/ånga, eller i syrgasmättad atmosfär eller i syrefattig atmosfär.

#### UTBILDNING

Kontakta [sales@cleanspacetechnology.com](mailto:sales@cleanspacetechnology.com) eller besök CleanSpace hemsida för mer detaljer.

#### GARANTI

Besök [www.cleanspacetechnology.com/warranty](http://www.cleanspacetechnology.com/warranty) för att läsa viktig information om GARANTI (WARRANTY) samt för att fylla i Garanti-registreringens online-formulär för CleanSpace produkter. För förbrukningsprodukter gäller garantin fram till att förpackningen bryts, under förutsättning att de har lagrats korrekt och att sista förbrukningsdag inte har passerats.

CleanSpace rekommenderar att filter byts regelbundet.





## CleanSpace<sup>®</sup> WORK standard Partikelfilter TM3 P3 Filter (3 Pack)



PRODUKT KOD	CS3002WORK
PRODUKT NAME	CleanSpace WORK standard Partikelfilter TM3 P3 Filter (3 Pack)
BESKRIVNING	<p>CleanSpace WORK partikelfilter TM3 P3: är lämpligt för skydd mot luftburna partiklar (damm, dimma, rök); har en partikelfiltreringseffektivitet mer än 99,95%.</p> <p>CleanSpace WORK standard Partikelfilter är kompatibla med CleanSpace WORK Fläktmotorenhet (CS3001WORK).</p> <p><b>VIKTIGT:</b> Vid val av CleanSpace filter, rådgör med en specialist inom Personlig SkyddsUtrustning för råd om lämplig andningskyddsutrustning och filterval.</p>
GODKÄNNANDEN	<p>Standard &amp; Klassificering</p> <p>EN12942:1998+A2:2008 TM3 AS/NZS1716: 2012 PAPR-P3 (P2 med Halvmask)</p>
EGENSKAPER	<ul style="list-style-type: none"><li>• Enkelt att använda<ul style="list-style-type: none"><li>◦ Filter och filterlock integrerat till en enhet</li><li>◦ Enkel tatt monterera och ta bort från Fläktmotorenheten</li><li>◦ Inget behov för en filteradapter</li></ul></li><li>• AirSensit™ Teknologi hjälper till för optimal användning av filter.</li></ul>
SPECIFIKATIONER	<ul style="list-style-type: none"><li>• Förpackad. Vikt &amp; Dimensioner: 123 g, 180mm x 160mm x 50mm (3 Pack)</li><li>• Produktens Vikt &amp; Dimensioner: 29 g, 24mm x 47mm x 130mm (single filter)</li><li>• Filterprestanda: <math>\geq 99.95\%</math> Filtereffektivitet för partiklar</li><li>• Säljes i förpackning om 3 filter</li></ul>
MATERIAL	Boronsilicate mikrofibermedia   ABS (acrylonitrile butadiene styrene) Plasthölje   Polyurethane tätning
ANVÄNDNING & LAGRINGSFÖRHÅLLANDEN	<ul style="list-style-type: none"><li>• Temperaturområde för användning: -10°C to +45°C vid mindre än 90% relativ fuktighet</li><li>• Lagringsförhållanden: +10°C to +30°C vid mindre än 75% relativ fuktighet</li><li>• Förvara ej i direkt solljus. Förvaras ej i fett eller olja.</li><li>• Maximal lagringstid: 5 år från tillverkningsdatum</li></ul>

Australia (Huvudkontor): +61 2 8436 4000 | [sales@cleanspacetechnology.com](mailto:sales@cleanspacetechnology.com)

*Ett nedladdat eller utskrivet document uppdateras inte automatiskt.*

[WWW.CLEANSPACETECHNOLOGY.COM](http://WWW.CLEANSPACETECHNOLOGY.COM)







#### ANVÄNDNINGSSOMRÅDEN

Lämplig för arbetsmiljö som kräver andningsskydd mot luftburna partikelföroreningar.

Exempel (användningsområden är inte begränsad till dessa exempel):

- Byggindustri – Kapa och slipa betong, sten, tegel, stål; slipa gips, hantering av cement eller annat fint damm.
- Träarbete– Kapa, svarvning eller slipning av trä.
- Jordbruk– Skördning av grödor, och dammande spridning av täcklager på jorden. Bearbetning eller hantering av djurfoder, spannmål eller andra dammiga produkter.

CleanSpace WORK System (CS3000WORK) är lämpligt för arbetsuppgifter där dekontamineringsduschar används.

#### BEGRÄNSNINGAR

CleanSpace andningsskydd är ett luftfiltrerande, fläktmatat, positivt-övertryck-system och designat för att bäras i arbetsmiljöer där det finns tillräckligt med syre för att andas säkert. Använd inte CleanSpace WORK i arbetsmiljöer som är omedelbart livsfarligt för liv och hälsa (IDLH). Använd inte CleanSpace WORK för att skydda mot gaser/ånga, eller i syrgas mättad atmosfär eller i syrefattig atmosfär.

CleanSpace WORK fläktmotorenhet är INTE lämplig för arbeten i explosiva miljöer.

#### UTBILDNING

Kontakta [sales@cleanspacetechnology.com](mailto:sales@cleanspacetechnology.com) eller besök [www.cleanspacetechnology.com](http://www.cleanspacetechnology.com)

#### GARANTI

Besök [www.cleanspacetechnology.com/warranty](http://www.cleanspacetechnology.com/warranty) för att läsa viktig information om GARANTI (WARRANTY) samt för att fylla i Garanti-registreringens online-formulär för CleanSpace produkter. För förbrukningsprodukter gäller garantin fram till att förpackningen bryts, under förutsättning att de har lagrats korrekt och att sista förbrukningsdag inte har passerats.

CleanSpace rekommenderar att filter byts regelbundet.





## CleanSpace<sup>®</sup> HALO Huvudband



<b>PRODUKT KOD</b>	CS3008
<b>PRODUKTNAMN</b>	CleanSpace HALO Huvudband
<b>BESKRIVNING</b>	<p>CleanSpace HALO Huvudband är designat för användning med CleanSpace HALO (CS3000) Fläktmotorenhet eller CleanSpace WORK (CS3001WORK) Fläktmotorenhet.</p> <p>Huvudbandet levereras med varje CleanSpace HALO Fläktmotorenhet eller CleanSpace WORK Fläktmotorenhet.</p> <p>CleanSpace HALO Huvudband är INTE klassificerat för explosiva miljöer.</p>
<b>GODKÄNNANDEN</b>	<p>Standard &amp; Klassificeringar</p> <p>EN129421998+A2:2008 AS/NZS1716: 2012</p> <p>TM3 PAPR-P3 (P2 med Halvmask)</p>
<b>EGENSKAPER</b>	<ul style="list-style-type: none"><li>• Designad för bekvämlighet under långa perioder av användning.</li><li>• Fästs säkert på halvmasken</li><li>• Kan justeras till 3 storlekar: kort, medium, lång</li><li>• Andas och tillåter svett</li></ul>
<b>SPECIFIKATIONER</b>	<ul style="list-style-type: none"><li>• Produktvikt: 20 g</li></ul>
<b>MATERIAL</b>	Tät (hög densitet) Polyethylene   Nylon   Mycket starkt Silikone
<b>RENGÖRING ANVÄNDNING, LAGRINGS- FÖRHÅLLANDEN</b>	<ul style="list-style-type: none"><li>• Rengöring: varmt vatten och ett mildt rengöringsmedel, (neutralt pH 6-8) Använd inte lösningsmedel (terpentin eller aceton), hett vatten, blekmedel eller kemiska rengöringsmedel.</li><li>• Temperaturområde för användning: -10°C to +45°C vid mindre än 90% relativ fuktighet</li><li>• Lagringsförhållanden: +10°C to +30°C vid mindre än 75% relativ fuktighet</li><li>• Förvara ej i direkt solljus. Förvaras ej i fett eller olja.</li></ul>
<b>ANVÄNDNINGSSOMRÅDEN</b>	<p>Lämplig för arbetsmiljö som kräver andningskydd mot luftburna partikelföroreningar.</p> <p>Exempel (användningsområden är inte begränsad till dessa exempel):</p> <ul style="list-style-type: none"><li>• Byggindustri – Kapa och slipa betong, sten, tegel, stål; slipa gips, hantering av cement eller annat fint damm.</li></ul>

Australia (Huvudkontor): +61 2 8436 4000 | [sales@cleanspacetechnology.com](mailto:sales@cleanspacetechnology.com)

Ett nedladdat eller utskrivet document uppdateras inte automatiskt.

[WWW.CLEANSPACETECHNOLOGY.COM](http://WWW.CLEANSPACETECHNOLOGY.COM)





- Träarbete– Kapa, svarvning eller slipning av trä.
- Jordbruk– Skördning av grödor, och dammande spridning av täcklager på jorden. Bearbetning eller hantering av djurfoder, spannmål eller andra dammiga produkter.
- Sjukvård och laboratorier – Hantering av biologiskt material, bakterier samt sporer.

#### BEGRÄNSNINGAR

CleanSpace andningsskydd är ett luftfilterande, fläktmatat, positivt-övertryck-system och designat för att bäras i arbetsmiljöer där det finns tillräckligt med syre för att andas säkert. Använd inte CleanSpace WORK i arbetsmiljöer som är omedelbart livsfarligt för liv och hälsa (IDLH). Använd inte CleanSpace WORK för att skydda mot gaser/ånga, eller i syrgas mättad atmosfär eller i syrefattig atmosfär.

CleanSpace WORK Huvudband är INTE lämplig för arbeten i explosiva miljöer.

#### UTBILDNING

Kontakta [sales@cleanspacetechnology.com](mailto:sales@cleanspacetechnology.com) eller besök [CleanSpace](#) hemsida för mer detaljer

#### GARANTI

Besök [www.cleanspacetechnology.com/warranty](http://www.cleanspacetechnology.com/warranty) för att läsa viktig information om GARANTI (WARRANTY) samt för att fylla i Garanti-registreringens online-formulär för CleanSpace produkter. För förbrukningsprodukter gäller garantin fram till att förpackningen bryts, under förutsättning att de har lagrats korrekt och att sista förbrukningsdag inte har passerats.

CleanSpace rekommenderar att filter byts regelbundet.





## CleanSpace<sup>®</sup> Batteriladdare (För alla CleanSpace Fläktmotorenheter)



<b>PRODUKTKOD</b>	PAF-1101
<b>PRODUKTNAMN</b>	CleanSpace Batteriladdare
<b>BESKRIVNING</b>	CleanSpace Batteriladdare är speciellt designad för att ladda det inbyggda lithium polymer batteriet hos alla CleanSpace Fläktmotorenheter. Batteriladdaren levereras med flera utbytbara kontakter för användning i olika länder.
<b>EGENSKAPER</b>	<ul style="list-style-type: none"><li>• Utbytbara kontakter för användning i olika länder</li></ul>
<b>SPECIFIKATIONER</b>	<ul style="list-style-type: none"><li>• Förpackad Produktvikt: 210 g</li><li>• Förpackad Produktdimensioner: 163mm 95mm x 70mm</li></ul>
<b>ANVÄNDNING, LAGRINGS- FÖRHÅLLANDEN</b>	<ul style="list-style-type: none"><li>• Temperaturområde för användning: -10°C to +45°C vid mindre än 90% relativ fuktighet</li><li>• Lagringsförhållanden: +10°C to +30°C vid mindre än 75% relativ fuktighet</li><li>• Förvara ej i direkt solljus. Förvaras ej i fett eller olja.</li></ul>
<b>BEGRÄNSNINGAR</b>	Ladda inte batteriet i miljöer med elektromagnetiska störningar, exempelvis nära en svetsmaskin. Batteriladdaren är inte certifierad för explosiva miljöer och ska inte användas i potentiellt explosiva miljöer.
<b>UTBILDNING</b>	Kontakta <a href="mailto:sales@cleanspacetechnology.com">sales@cleanspacetechnology.com</a> eller besök <a href="https://www.cleanspacetechnology.com">CleanSpace</a> hemsida för mer detaljer.
<b>GARANTI</b>	Besök <a href="https://www.cleanspacetechnology.com/warranty">www.cleanspacetechnology.com/warranty</a> för att läsa viktig information om GARANTI (WARRANTY) samt för att fylla i Garanti-registreringens online-formulär för CleanSpace produkter. För förbrukningsprodukter gäller garantin fram till att förpackningen bryts, under förutsättning att de har lagrats korrekt och att sista förbrukningsdag inte har passerats. CleanSpace rekommenderar att filter byts regelbundet.

