



## Ensemble valve d'expiration (pack de 2) pour le demi-masque CleanSpace<sup>®</sup>



(Note : Utilisez uniquement avec le demi-masque du CleanSpace2, CleanSpace ULTRA et CleanSpace EX.)

<b>CODE DU PRODUIT</b>	PAF-0028
<b>NOM DU PRODUIT</b>	Ensemble valve d'expiration (pack de 2) pour le demi-masque CleanSpace <sup>®</sup>
<b>DESCRIPTION</b>	L'ensemble valve d'expiration du demi-masque CleanSpace est compatible avec les systèmes CleanSpace2 (PAF-0034), CleanSpace ULTRA (PAF-0070) et CleanSpace EX (PAF-0060). La valve est placée dans la partie avant de tous les demi-masques CleanSpace de la gamme PAF. L'ensemble se compose de trois parties : le logement de la valve, la valve et le capot de la valve.
<b>CARACTÉRISTIQUES</b>	<ul style="list-style-type: none"><li>Le capot de la valve peut être enlevé pour être nettoyé.</li></ul>
<b>CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES</b>	Poids du produit : 7g Dimensions du produit : 40 mm x 15mm
<b>MATÉRIAUX</b>	Silicone   Polycarbonate
<b>CONDITIONS D'UTILISATION ET DE STOCKAGE</b>	<ul style="list-style-type: none"><li>Températures d'utilisation : entre -10° C et +45° C (14°F et +113°F) à &lt; 90 % d'humidité relative</li><li>Stockage : entre +10° C et +30° C (+50°F et +86°F) à &lt; 75 % d'humidité relative.</li><li>Stocker à l'abri des rayons directs du soleil, protéger de la graisse et de l'huile</li></ul>
<b>APPLICATIONS</b>	Consulter les fiches techniques des demi-masques CleanSpace PAF pour une liste complète des applications.
<b>RESTRICTIONS</b>	Les appareils CleanSpace sont des appareils filtrants, à pression positive et ventilation assistée. Ils sont conçus pour être portés dans des environnements comportant suffisamment d'oxygène pour respirer en toute sécurité. Ne pas utiliser CleanSpace dans des atmosphères DIVS (présentant un danger immédiat pour la vie ou la santé), ne pas utiliser CleanSpace pour se protéger contre des gaz/vapeurs qui ne peuvent pas être filtrés ou dans des atmosphères enrichies en oxygène ou à faible teneur en oxygène.
<b>FORMATION</b>	Contactez <a href="mailto:sales@cleanspacetechnology.com">sales@cleanspacetechnology.com</a> ou visitez <a href="http://www.cleanspacetechnology.com">www.cleanspacetechnology.com</a>
<b>GARANTIE</b>	Pour les informations importantes relatives à la garantie, merci de consulter <a href="#">le site Internet CleanSpace - SAV</a> et, le cas échéant, remplir le formulaire SAV en ligne. Les consommables sont garantis avant leur première utilisation, sous réserve qu'ils aient été stockés correctement et qu'ils n'aient pas atteint leur date d'expiration.

