



## CleanSpace™ Vorfilter für Standard-Partikelfilter (Pk 10)



Hinweis: Bild zeigt den Vorfilter vor dem Partikelfilter

<b>PRODUKTCODE</b>	PAF-0036
<b>PRODUKTNAME</b>	CleanSpace Vorfilter für Standard-Partikelfilter (Pk 10)
<b>BESCHREIBUNG</b>	<p>Der CleanSpace-Vorfilter ist für die Verwendung mit dem CleanSpace-Standard-Partikelfilter P3 TM3 P SL R geeignet und bietet Schutz gegen Schadstoffpartikel in der Luft (Stäube, Nebel, Dämpfe). Der Vorfilter filtert größere Partikel aus und verlängert die Lebensdauer des P3-Partikelfilters. Der Vorfilter sollte nach jeder Verwendung gewechselt werden.</p> <p>Hinweis: Der CleanSpace-Vorfilter ist kompatibel mit CleanSpace EX (PAF-0060), CleanSpace ULTRA (PAF-0070) und CleanSpace 2 (PAF-0034).</p> <p>WICHTIG: Bitte lassen Sie sich bei der Wahl eines CleanSpace-Filters hinsichtlich des geeigneten Atemschutzsystems und Filtergebrauchs von einer Fachkraft für Arbeitssicherheit beraten.</p>
<b>MERKMALE</b>	<ul style="list-style-type: none"><li>• Schnell und einfach an die Gebläseeinheit anzubringen und abzunehmen</li><li>• Erhältlich in Packungen von je 10 Vorfiltern</li><li>• Verlängert die Lebensdauer des P3-Partikelfilters</li></ul>
<b>SPEZIFIKATIONEN</b>	Gewicht: durchschnittlich 50 g Abmessungen: 170 mm x 40 mm x 70 mm
<b>MATERIALIEN</b>	Gesponnene Polymerfasern
<b>EINSATZ- UND LAGERBEDINGUNGEN</b>	<ul style="list-style-type: none"><li>• Lagerbedingungen: +10 °C bis +30 °C (+50 °F bis +86 °F) bei &lt; 90% relativer Luftfeuchtigkeit</li><li>• Einsatztemperaturbereich: -10 °C bis +45 °C (14 °F bis +113 °F) bei &lt; 75 % relativer Luftfeuchtigkeit</li><li>• Vor direkter Sonneneinstrahlung, Fett und Öl geschützt aufbewahren.</li><li>• Verpackte Haltbarkeit: 5 Jahre ab Herstellungsdatum</li><li>• Nur mit CleanSpace-Filtern zu verwenden</li><li>• Diese Filter sind nicht wasserfest und sollten ausgetauscht werden, wenn sie mit Wasser in Berührung kommen</li></ul>
<b>ANWENDUNGEN</b>	Geeignet für Bergbau, Schweißen, Produktion, Schmelzen, Bauwesen, Recycling-Anlagen, Notdienste, Landwirtschaft, Verarbeitungsanlagen, Schleifen. Weitere Details finden Sie in der Filterauswahltable.





#### BEGRENZUNGEN

CleanSpace-Atemschutzmasken sind luftfilternde Überdruck-Atemschutzgeräte und können in Umgebungen getragen werden, in denen genügend Sauerstoff vorhanden ist, um sicher atmen zu können. Verwenden Sie CleanSpace-Atemschutzmasken nicht in unmittelbar lebens- oder gesundheitsgefährdenden Atmosphären (IDLH), zum Schutz vor Gasen/Dämpfen, die nicht gefiltert werden können, oder in mit Sauerstoff angereicherten oder mangelhaften Atmosphären.

#### EINWEISUNGEN

Kontaktieren Sie [sales@cleanspacetechnology.com](mailto:sales@cleanspacetechnology.com) oder besuchen Sie die [CleanSpace-Website](#), um weitere Informationen zu erhalten.

#### GARANTIE

Besuchen Sie <https://cleanspacetechnology.com/warranty/>, um wichtige Garantieinformationen zu lesen und das Online-Formular zur Garantierregistrierung für CleanSpace-Produkte auszufüllen. Für Verbrauchsteile gilt die Gewährleistung bis zum Einsatzort, sofern sie korrekt gelagert wurden und sich innerhalb ihres Verfallsdatums befinden.

