



CleanSpace™ Pre-filtro per filtro antiparticolato standard (confezione da 10)



Nota: l'immagine mostra il prefiltra davanti al filtro antiparticolato.

CODICE PRODOTTO	PAF-0036
NOME PRODOTTO	CleanSpace Pre-filtro per filtro antiparticolato standard (confezione da 10)
DESCRIZIONE	<p>Il pre-filtro CleanSpace è adatto all'uso con il filtro antiparticolato P3 TM3 P SL R standard CleanSpace. per la protezione dal particolato aerodisperso (polvere, nebbie e fumi). Il pre-filtro è progettato per rimuovere le particelle più grosse e aumentare la durata del filtro antiparticolato P3. Il pre-filtro deve essere sostituito dopo ogni utilizzo.</p> <p>Nota: il prefiltra CleanSpace è compatibile con CleanSpace EX (PAF-0060), CleanSpace ULTRA (PAF-0070) e CleanSpace2 (PAF-0034).</p> <p>IMPORTANTE: Quando si sceglie un filtro CleanSpace, consultare uno specialista in materia di salute e sicurezza per avere consigli sull'attrezzatura respiratoria e sull'uso del filtro.</p>
CARATTERISTICHE	<ul style="list-style-type: none">• Montaggio e smontaggio facile e veloce dall'unità di alimentazione• Venduto in confezione da 10 pre-filtri• Aumentano la durata del filtro antiparticolato P3
SPECIFICHE	<p>Peso del prodotto: in media 50 g</p> <p>Dimensioni del prodotto: 170 mm x 40 mm x 70 mm</p>
MATERIALI	Fibre polimeriche filate
CONDIZIONI DI UTILIZZO E CONSERVAZIONE	<ul style="list-style-type: none">• Intervallo di temperatura d'uso: da -10°C a +45°C (da 14°F a +113°F) con umidità relativa < 90%• Condizioni di conservazione: Da +10°C a +30°C (da +50°F a +86°F) con umidità relativa inferiore < 75%• Conservare al riparo dalla luce solare diretta, dal grasso e dall'olio• Durata di conservazione in confezione: 5 anni dalla data di produzione• Da usare solo con i filtri CleanSpace• Questi filtri non sono impermeabili e devono essere sostituiti in caso di contatto con l'acqua.
APPLICAZIONI	Adatti per l'industria mineraria, la saldatura, la produzione, la fusione, l'edilizia, gli impianti di riciclaggio, i servizi di emergenza, l'agricoltura, gli impianti di lavorazione e la macinazione. Per maggiori dettagli, consultare la tabella di selezione dei filtri.





LIMITAZIONI

I respiratori CleanSpace sono sistemi di filtraggio dell'aria, assistiti da ventilatore, a pressione positiva e progettati per essere indossati in ambienti in cui l'ossigeno è sufficiente per respirare in sicurezza. Non utilizzare i respiratori CleanSpace in atmosfere immediatamente pericolose per la vita o la salute (IDLH), per proteggersi da gas/vapori che non possono essere filtrati o in atmosfere arricchite o carenti di ossigeno.

FORMAZIONE

Contatto sales@cleanspacetechnology.com o visitare il sito web di CleanSpace website per dettagli

GARANZIA

Visitare il sito www.cleanspacetechnology.com/warranty per leggere importanti informazioni sulla garanzia e compilare il modulo di registrazione della garanzia online per i prodotti CleanSpace. Le parti consumabili sono garantite fino al momento dell'utilizzo, a condizione che siano state conservate correttamente e che rientrino nella data di scadenza.

