



CleanSpace™ Förfilter till standard partikelfilter (10st/förp.)



Obs: Bilden visar förfilter framför standard partikelfilter.

PRODUKT KOD	PAF-0036
PRODUKT NAMN	CleanSpace Förfilter till standard partikelfilter (10st/förp.)
BESKRIVNING	<p>CleanSpace förfilter är lämpligt för användning med CleanSpace Standard Partikelfilter P3 TM3 P SL R för skydd mot luftburna partiklar (damm, dimma och ångor). Förfiltret är designat för att ta bort stora partiklar och förbättra livslängden på P3-filtret. Förfiltret bör bytas efter varje användning.</p> <p>Observera: CleanSpace förfilter är kompatibelt med modellerna: CleanSpace EX (PAF-0060), CleanSpace ULTRA (PAF-0070), och CleanSpace2 (PAF-0034)</p> <p>VIKTIGT: När du väljer ett CleanSpace-filter, kontakta en hälso- och säkerhetsspecialist för råd om lämplig andningsutrustning och filteranvändning.</p>
EGENSKAPER	<ul style="list-style-type: none">• Enkelt och snabbt att montera och ta bort från Fläktheten.• Säljs i förpackning om 10 förfilter.• Förlänger livslängden hos standard partikelfiltret P3
SPECIFIKATIONER	<p>Vikt: 50 gram</p> <p>Produktdimensioner: 170mm x 40mm x 70mm</p>
MATERIAL	Spunna polymerfiber
ANVÄNDNING & LAGRINGSFÖRHÅLLANDEN	<ul style="list-style-type: none">• Temperaturområde för användning: -10°C to +45°C vid mindre än 90% relativ fuktighet• Lagringsförhållanden: +10°C to +30°C vid mindre än 75% relativ fuktighet• Förvara ej i direkt solljus. Förvaras ej i kontakt med fett eller olja• Maximal lagringstid: 5 år från tillverkningsdatum• Endast för användning med CleanSpace filter• Dessa filter bör bytas ut om de kommer i kontakt med vatten
ANVÄNDNINGSSOMRÅDEN	Lämplig för gruvdrift, svetsning, tillverkning, smältning, konstruktion, återvinningsanläggningar, Polis, brandmän, ambulans, jordbruk, bearbetningsanläggningar, slipning. Se tabellen för filterval för mer information.
BEGRÄNSNINGAR	CleanSpace andningsskydd är luftfiltrerande, fläktstödda, övertryckssystem och designade för att bäras i miljöer där det finns tillräckligt med syre för att andas säkert. Använd inte CleanSpace andningsskydd i

Australia (Huvudkontor): +61 2 8436 4000 | sales@cleanspacetechnology.com

Ett nedladdat eller utskrivet document uppdateras inte automatiskt.

WWW.CLEANSPACETECHNOLOGY.COM





atmosfärer som är omedelbart farliga för liv eller hälsa (IDLH). Använd inte CleanSpace andningsskydd för att skydda mot gaser/ångor som inte kan filtreras eller i syreberikade atmosfärer eller i atmosfärer där det föreligger syrebrist.

UTBILDNING

Kontakta sales@cleanspacetechnology.com eller besök www.cleanspacetechnology.com

GARANTI

Besök www.cleanspacetechnology.com/warranty för att läsa viktig information om GARANTI (WARRANTY) samt för att fylla i Garanti-registreringens online-formulär för CleanSpace produkter. För förbrukningsprodukter gäller garantin fram till att förpackningen bryts, under förutsättning att de har lagrats korrekt och att sista förbrukningsdag inte har passerats.

