

KODY PRODUKTU: PAF-0035 (3 sztuki)

NAZWA PRODUKTU: CleanSpace™ P3 TM3 Particulate Filter P SL R



Opis

Filtr cząstek stałych CleanSpace P3 TM3 P SL R stosuje się do ochrony przed unoszącymi się w powietrzu cząstkami stałymi (kurze, mgły i opary).

UWAGA: filtry są kompatybilne ze wszystkimi jednostkami CleanSpace PAPR Power. Przy wyborze filtra CleanSpace zasięgnij porady eksperta w dziedzinie bezpieczeństwa i higieny pracy odnośnie odpowiedniego sprzętu oddechowego i zastosowania filtrów.

Certyfikaty

Kompatybilny ze **WSZYSTKIMI** jednostkami CleanSpace PAPR Power
Standards
AS/NZS1716: 2012
EN 12942

Klasyfikacja
PAPR-P3

Cechy

- Używany z rewolucyjnym urządzeniem CleanSpace PAPR: lekki, bez węży lub pasów
- Skuteczny dla ochrony przed unoszącymi się w powietrzu cząstkami stałymi (kurz, mgły i opary)
- Materiały: media szklane z plastikową obudową, uszczelka silikonowa
- Łatwy i szybki do zainstalowania i odłączenia od jednostki zasilającej
- Opakowanie zawiera 3 sztuki (PAF-0035)

Specyfikacje i materiały

- Waga: Przeciętnie 21g. Rozmiary: 120mm x 45mm x 45mm
- Okres trwałości produktu: 3 lata od daty wyprodukowania
- Materiały: Obudowa z tworzywa ABS, mikro włókno boro krzemowe; przędza z włókna poliwęglanu PC, pianka poliuretanowa (uszczelka)
- Przechowywanie i użytkowanie: -10°C do +55°C (-4°F do +131°F) względna wilgotność <90% Przechowuj z dala od bezpośredniego światła słonecznego, smaru i oleju
- Stosować wyłącznie z modułami zasilania CleanSpace PAPR
- Filtry nie są wodoodporne i należy je wymienić, jeśli wejdą w kontakt z wodą.

Zalecane zastosowanie

Górnictwo, Spawalnictwo, Produkcja, Hutnictwo, Budownictwo, Zakłady Recyklingu, Służby Ratunkowe, Rolnictwo, Zakłady Przetwórstwa, Szlifowanie. Więcej informacji znajdziesz w Tabeli Wyboru Filtrów na stronie internetowej. <https://cleanspacetechnology.com/documents/product-resources/CleanSpace-Filter-Selection-Table-ROW.pdf>

Szkolenie

Szkolenie online jest osiągalne po zweryfikowaniu dostępu
Kontakt sales@cleanspacetechnology.com

Ograniczenia

Aparaty oddechowe CleanSpace są to wspomagane wentylatorem maski nadciśnieniowe przeznaczone do stosowania w otoczeniach, gdzie znajduje się dostateczna ilość tlenu dla bezpiecznego oddychania. Nie używaj CleanSpace w środowiskach bezpośredniego zagrożenia dla życia i zdrowia, dla ochrony przeciwko gazom/oparom, których nie można filtrować lub w miejscach o podwyższonym lub obniżonym stężeniu tlenu