

CODE PRODUIT: PAF-0036
NOM DU PRODUIT: CleanSpace™ Pré-filtre pour filtre
à particules standard (Boîte de 10)



Description

Le pré-filtre CleanSpace peut être utilisé avec le filtre à particules CleanSpace standard P3 TM3 P SL R qui convient pour une protection contre des particules atmosphériques (poussières, brumes et fumées). Le pré-filtre est conçu pour enlever les grosses particules et augmenter la durée de vie du filtre à particules P3. Le pré-filtre doit être changé après chaque utilisation. IMPORTANT: Lors de la sélection d'un filtre CleanSpace, veuillez consulter un spécialiste en santé et sécurité du travail concernant l'utilisation appropriée de l'équipement respiratoire et du filtre.

Homologations

Compatible avec tous les appareils respiratoires CleanSpace

Norme
AS/NZS1716: 2012
EN 12942

Classification
PAPR-P3

Caractéristiques

- Utilisé avec l'appareil respiratoire CleanSpace révolutionnaire - PAPR léger sans tuyaux/ceintures.
- Matériaux : Fibres polymère filé
- Facile et rapide à mettre en place sur l'appareil respiratoire et à l'en retirer
- Vendu en paquets de 10 pré-filtres

Caractéristiques techniques et matériaux

- Poids : en moyenne 50 g Dimensions : 170 mm x 40 mm x 70 mm
- Durée de conservation non ouvert : 5 ans à partir de la date de fabrication.
- Matériaux : Fibres polymère filé
- Stockage et utilisation : entre -10 °C et +55 °C (entre -4 °F et +131 °F) à < 90 % d'humidité relative. Stocker à l'abri des rayons directs du soleil, protéger de la graisse et de l'huile
- À n'utiliser qu'avec les filtres CleanSpace
- Ces filtres ne sont pas étanches et doivent être remplacés en cas de contact avec de l'eau

Utilisations appropriées

Extraction minière, soudure, industrie manufacturière, métallurgie, construction, installations de recyclage, services d'urgence, agriculture, usines de traitement, broyage.

Formation

Possibilité de formation en ligne avec vérification, pour les besoins de conformité à la réglementation. Contactez sales@cleanspacetechnology.com

Restrictions

Les appareils respiratoires CleanSpace sont des masques filtrants à pression positive assistés par ventilateurs, conçus pour être portés dans des environnements où il y a suffisamment d'oxygène pour respirer en toute sécurité. Ne pas utiliser le CleanSpace dans des atmosphères IDLH (DIVS), pour se protéger contre des gaz/vapeurs qui ne peuvent pas être filtrés, ou dans des atmosphères enrichies en oxygène ou à faible teneur en oxygène.