

PRODUKTKENNZAHL: PAF-0058

PRODUKTNAME: CleanSpace-Schutzabdeckung und Vorfilter für Standard-Partikelfilter (Pk 20)



#### Beschreibung

Die CleanSpace-Schutzabdeckung und der CleanSpace-Vorfilter sind für die Verwendung mit dem CleanSpace-Standard-Partikelfilter P3 TM3 P SL R geeignet und bieten Schutz gegen Schadstoffpartikel in der Luft (Stäube, Nebel, Dämpfe). Der Vorfilter filtert größere Partikel aus und verlängert die Lebensdauer des P3-Partikelfilters. Der Vorfilter sollte nach jeder Verwendung gewechselt werden.

WICHTIG: Die Vorfilter sind mit allen CleanSpace-Atemschutzgeräten kompatibel. Bitte lassen Sie sich bei der Wahl eines CleanSpace-Filters hinsichtlich des geeigneten Atemschutzsystems und Filtergebrauchs von einer Fachkraft für Arbeitssicherheit beraten.

#### Zulassungen

Mit ALLEN CleanSpace-Atemschutzsystemen kompatibel

##### Norm

AS/NZS1716: 2012  
EN 12942

##### Klassifizierung

PAPR-P3

#### Merkmale

- Verwendung mit dem revolutionären CleanSpace – einem leichten PAPR-System ohne Schläuche oder Riemen
- Materialien: Gesponnene Polymerfasern
- Schnell und einfach an die Gebläseeinheit anzubringen und abzunehmen
- Erhältlich in Packungen von je 10 Vorfiltern
- Mit allen CleanSpace-Atemschutzsystemen kompatibel

#### Spezifikationen und Materialien

- Verpacktes Gewicht: Durchschnitt: 216 g; Abmessungen: 335 mm x 230 mm x 65 mm
- Haltbarkeit in Originalverpackung: 5 Jahre ab Herstellungsdatum.
- Materialien: Gesponnene Polymerfasern
- Lagerung und Verwendung: -10 °C bis +55 °C (-4 °F bis +131 °F) bei < 90 % relativer Luftfeuchtigkeit. Vor direkter Sonneneinstrahlung, Fetten und Ölen geschützt lagern
- Nur mit CleanSpace-Atemschutzgeräten zu verwenden
- Diese Filter sind nicht wasserfest und sollten ausgetauscht werden, wenn sie mit Wasser in Berührung kommen

#### Geeignete Anwendungsbereiche

Bergbau, Schweißen, Produktion, Gießereien, Bau, Wiederverwertungsanlagen, Notfalldienste, Landwirtschaft, verarbeitende Industrie, Schleifen.

Für Einzelheiten siehe die Tabelle zur Filterauswahl. <https://cleanspacetechnology.com/wp-content/uploads/2020/08/CleanSpace-Filter-Selection-Table-DE.pdf>

#### Schulung

Online-Schulungen sind mit Verifizierung für Compliance-Zwecke verfügbar. Bitte wenden Sie sich an [sales@cleanspacetechnology.com](mailto:sales@cleanspacetechnology.com)

#### Einschränkungen

CleanSpace-Atemschutzgeräte sind Überdruckmasken mit Luftfilter und Gebläseunterstützung, die für die Verwendung in Umgebungen ausgelegt sind, in denen ausreichend Sauerstoff zum Atmen vorhanden ist. Verwenden Sie die CleanSpace-Maske weder in Umgebungen, in denen die Luft eine unmittelbare Gefahr für Gesundheit bzw. Leben darstellt (IDLH), noch zum Schutz gegen nicht ausfilterbare Gase/Dämpfe oder in Umgebungsluft mit übermäßig hohem oder zu geringem Sauerstoffanteil.