

PRODUKTKENNZAHL: PAF-0073

PRODUKTNAME: CleanSpace™ ULTRA & EX-Kopfhalterung  
(Reserve)



#### Beschreibung

Die CleanSpace Ultra- und EX-Kopfhalterungen sind für die Verwendung mit den PAPR-Gebläseeinheiten CleanSpace Ultra oder CleanSpace EX (PAF-0060 & PAF-0070) konzipiert. Die Kopfhalterung wird mit jeder CleanSpace Ultra und EX PAPR-Einheit (PAF-0034) mitgeliefert. Das Teil (PAF-0073) ist ein Reserveteil, das im Fall von Beschädigung oder Verlust verwendet werden kann. Die Kopfhalterung ist aus TPU-Kunststoff, Neopren und Nylonclips gefertigt. Dieses Teil enthält KEINE Textilien oder Klettband und kann für Dekontaminationszwecke verwendet werden.

#### Zulassungen

Mit den PAPR-Geräten CleanSpace Ultra und CleanSpace Ex (PAF-0060 & PAF-0070) kompatibel

Norm	Klassifizierung
AS/NZS1716: 2012	PAPR-P3
EN 12942	
IP-Schutzart 66	

#### Merkmale

- Verwendung mit dem revolutionären CleanSpace-PAPR: leicht, ohne Schläuche oder Riemen
- Auf hohem Tragekomfort über längere Zeiträume ausgelegt
- Atmungsaktiv, lässt Schwitzen zu
- Mehrere Verstellpunkte
- Leicht zu reinigen, schnell trocknend
- Robust, auf lange Tragedauer in anspruchsvollen Umgebungen ausgelegt
- Einfacher, schneller Wechsel

#### Spezifikationen und Materialien

- Gewicht: 20 g
- Reinigung: Lauwarmes Wasser und mildes Reinigungsmittel (neutraler pH-Wert von 6-8). Weder Lösungsmittel (Terpentin oder Azeton) noch heißes Wasser, Bleichmittel oder chemische Reinigungsmittel verwenden.
- Lagerung: -10 °C bis +55 °C (-4 °F bis +131 °F) bei < 90 % relativer Luftfeuchtigkeit. Vor direkter Sonneneinstrahlung, Wasser, Fetten und Ölen geschützt lagern.
- Nur mit den CleanSpace2-PAPR-Gebläseeinheiten zu verwenden

#### Geeignete Anwendungsbereiche

Schweißen, Produktion, Gießereien, Bau, Wiederverwertungsanlagen, Bergbau, Landwirtschaft, verarbeitende Industrie, Schleifen.

#### Schulung

Online-Schulungen sind mit Verifizierung für Compliance-Zwecke verfügbar. Bitte wenden Sie sich an [sales@cleanspacetechnology.com](mailto:sales@cleanspacetechnology.com)

#### Einschränkungen

CleanSpace-Atmenschutzsysteme sind Überdruckmasken mit Luftfilter und Gebläseunterstützung, die für die Verwendung in Umgebungen ausgelegt sind, in denen ausreichend Sauerstoff zum Atmen vorhanden ist. Verwenden Sie Ihre CleanSpace-Maske weder in Umgebungen, in denen die Luft eine unmittelbare Gefahr für Gesundheit bzw. Leben darstellt (IDLH), noch zum Schutz vor nicht ausfiltrierbaren Gasen/Dämpfen oder in Umgebungsluft mit übermäßig hohem oder zu geringem Sauerstoffanteil.