

CODE PRODUIT: PAF-0073  
NOM DU PRODUIT: CleanSpace™ ULTRA & CleanSpace EX  
Harnais de tête



#### Description

Le harnais de tête CleanSpace Ultra & EX a été conçu pour être utilisé avec les appareils respiratoires PAPR CleanSpace Ultra ou CleanSpace EX (PAF-0060 & PAF-0070). Le harnais de tête est livré avec tous les appareils respiratoires CleanSpace Ultra et EX (PAF-0034). Cette pièce (PAF-0073) est une pièce de rechange utilisée en cas de détérioration ou de perte de la pièce d'origine. Le harnais de tête est en plastique TPU, néoprène avec des attaches en nylon. Cette pièce ne comporte PAS de tissu NI de Velcro et elle peut être utilisée pour des opérations de décontamination comme la dépose d'amiante.

#### Homologations

Compatible avec les appareils respiratoires CleanSpace Ultra et CleanSpace EX (PAF-0060 & PAF-0070)

**Norme**  
AS/NZS1716: 2012  
EN 12942  
Protection IP 66

**Classification**  
PAPR-P3

#### Caractéristiques

- Utilisé avec les appareils respiratoires révolutionnaires CleanSpace : légers, pas de tuyaux ni de ceintures
- Conçu pour être confortable sur de longues périodes
- Respirant, n'entrave pas la transpiration
- Plusieurs points de réglage
- Facile à laver, sèche rapidement
- Durable et conçu pour port de longue durée dans des milieux agressifs
- Remplacement facile et rapide

#### Caractéristiques techniques et matériaux

- Poids : 20 g
- Nettoyage : Eau tiède et détergent doux (pH neutre pH 6 – 8). Ne pas utiliser de solvants (essence de térébenthine ou acétone), d'eau chaude, d'eau de Javel ou d'agents chimiques.
- Stockage : entre -10 °C et +55 °C (entre -4 °F et +131 °F) à < 90 % d'humidité relative. Stocker à l'abri des rayons directs du soleil, protéger de l'eau, de la graisse et de l'huile

#### Utilisations appropriées

Soudure, industrie manufacturière, métallurgie, construction, installations de recyclage, extraction minière, agriculture, usines de traitement, broyage

#### Formation

Possibilité de formation en ligne avec vérification, pour les besoins de conformité à la réglementation. Contactez [sales@cleanspacetechnology.com](mailto:sales@cleanspacetechnology.com)

#### Restrictions

Les appareils respiratoires CleanSpace sont des masques filtrants à pression positive assistés par ventilateurs, conçus pour être portés dans des environnements où il y a suffisamment d'oxygène pour respirer en toute sécurité. Ne pas utiliser le CleanSpace dans des atmosphères IDLH (DIVS), pour se protéger contre des gaz/vapeurs qui ne peuvent pas être filtrés, ou dans des atmosphères enrichies en oxygène ou à faible teneur en oxygène.